

**SENCOR®**

SBS 2300BK  
SBS 2301WH  
SBS 2302SN



## Personaalkaal

# Personaalkaal

## Kasutusjuhend

### OHUTUSJUHISED NING HOIATUSED

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.
- Seade on loodud kasutamiseks kodus majapidamises ja muudes sarnastes kohtades. Ärge kasutage seadet ärilisel, meditsiinilisel ega muul otstarbel.
- See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kellel on puudulikud kehalised, sensoorsed või vaimsed võimed, samuti puudulik kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nad toimivad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all ja juhendamisel.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Ärge kasutage seadet õues, ärge asetage seadet ebastabiilsele pinnale, samuti hoidke see eemale lahtisest tulest või muudest kütteseadmetest.
- Ärge jätke seadet otsese päikesekiirguse või niiskuse kätte ning ärge kasutage seda väga tolmuses keskkonnas.
- Kasutamise ajal tuleb jälgida, et seade oleks asetatud tasasele, siledale, tugevale ning kindlale pinnale. See kehtib eriti seadme kasutamisel. See võib põhjustada ebatäpseid mõõtmistulemusi.
- Enne kaalule astumist kontrollige, et see ei oleks niiske või et teie jalad ei oleks märjad. Vastasel korral võite raskesti kukkuda.
- Ärge hüpake kaalul ning ärge ületage maksimaalset kaalumiskogust. See võib seadet kahjustada.
- Ärge kasutage seadet panipaigana. Hoidke seadet horisontaalses asendis ja veenduge, et sellele ei asetataks esemeid.
- Patarei lekke vältimiseks eemaldage patareid, kui te ei soovi seadet pikema perioodi vältel kasutada. Kui patareid lekivad sisemusse, võib see põhjustada parandamatuid kahjustusi.
- Ärge kasutage seadmega taaslaetavaid patareisid.
- Hoidke patareid laste käeulatuses eemal, kuna need kätkevad endas ohtu. Kui laps neelab patarei alla, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Hoidke seadet kuivas. Puhastage vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhiste. Ärge puhastage seadet voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge hakake kaalu ise parandama ega püüdke seda ise mingil moel seadistada. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

### SEADME KIRJELDUS

- A1** Kaalumisplaat on valmistatud 5 mm paksusest karastatud turvaklaasist
- A2** LCD kuva
- A3** Patareisahtel (ei ole pildil) asub seadme all.
- A4** Kaalu ühikute vahetamise lüliti (ei ole pildil) asub seadme all.

## TOITEALLIKAS

- Kaaluga on kaasas 1 CR2032 liitumpatarei (1x 3 V). Patarei on paigaldatud patareisahklisse **A3** Enne esimest kasutamist eemaldage sahtlist isolatsioonilint **A3**. See lint takistab patarei tühjenemist kuni kliendini jõudmiseni.
- Vahetage patarei kui ekraanile **A2** ilmub „Lo“ (tühi patarei) või kui ekraan **A2** jääb tühjaks kui astute kaalumisalusele **A1**. Eemaldage patareisahkli **A3** kate ja vahetage patarei. Seejärel võtke patarei välja ning asetage kohale sama tüüpi uus patarei. Veenduge, et patarei on paigaldatud õige polaarsusega ning kindlalt kohal. Sulgege kaas.
- Patareide patareisahklisse **A3** sisestamise viis on erinevatel kaaludel erinev sõltuvalt kaalu tüübist. Võimalused patarei eemaldamiseks on loetletud allpool:
  - Kasutage patarei eemaldamiseks patareisahklisest tõmbi otsaga eset, vt joonist B1.
  - Patareisahkli **A3** on riba, mis muudab patarei eemaldamise lihtsamaks. Tõmmake sellest ribast, et vabastada patarei ning see vahetada, vt joonis B2.
  - Suruge patareid õrnalt allapoole. See vabastab patarei patareisahklisest **A3** ning seejuures võimaldab selle kergesti eemaldada, vt joonis B3.



### Tähelepanu:

Kasutage seadmega ainult CR 2032 patareisid. Ärge kasutage akusid.

## KAALU KASUTAMINE:


- Kaal tuleb asetada tasasele, tugevale ja stabiilsele pinnale. Ärge asetage kaalu vaibale ega muule pehmele pinnale, vastasel korral võib näit olla ebaõige.
- Astuge mõlema jalaga kaalumisplaadile **A1** ja seiske rahulikult. Kaalul on „Auto-on“ funktsioon, mis käivitab kaalumisprotsessi automaatselt peale kaalule astumist. Mõne sekundi jooksul
- Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid

kaalu näit ekraanil **A2** stabiliseerub.

Ekraanil **A2** näidatakse kaalu 10 sekundi vältel.

- Kui ennast kaalute, seiske rahulikult. Kaalumistulemuste võrdlemiseks tuleks teostada iga päev samal ajal, ideaalis hommikul. Kaalumistulemust mõjutavad riided, mida kannate, samuti enne kaalumist tarvitatud söök ja jook.
- Kaal lülitub automaatselt välja kui sellelt maha astute või umbes 10 sekundit pärast kaalumistulemuse ekraanile **A2** kuvamist kui tegevust ei toimu.
- Kui kaalult maha astudes ilmub ekraanile **A2** „C“, tähendab et kaalumisel on tehtud viga. Kaaluge ennast uuesti.

## KAALUÜHIKU VALIMISE LÜLITI

- Lüliti **A4** võimaldab vahetada kaaluühikut meetersüsteemi (kg) või inglise mõõtühiku (lb, st) vahel.
- See lüliti **A4** asub patareisahkli **A3** sees või  kõrval. Asukoht sõltub seadme tüübist. Ühiku muutmine toimub järgmiselt:
  - libistage lüliti vastavasse asendisse, vt joonis C1 ja C2.
  - vajutage lüliti, vt joonis C3.

### Märkus:

1 kg (kilogramm) = 2.2 lb (naela)

1 lb (nael) = 0,454 kg (kilogramm)

1 lb (nael) = 6,35 kg (kilogramm)

## KAALUTAV KOGUS NING TÄPSUS

- Maksimaalne koormus on 150 kg Kui maksimaalne kandevõime ületatakse, ilmub ekraanile **A2** „Err“. Kaalu kahjustamise vältimiseks astuge kohe kaalumisplaadilt **A1** maha.
- Kaalumistäpsust  $\pm 100$  g /  $\pm 0.2$  lb ei tagata kui kaal on alla 2 kg / 4.4 lb.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Puhastamiseks kasutage käesooja veega niisutatud lappi. Seejärel kuivatage hoolikalt. Puhastamise ajal jälgige, et vesi ei lekiks patareisahklisse **A3**.

vms. Vastasel korral võite seadet kahjustada.

- Ärge puhastage seadet voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.

#### TEHNILISED ANDMED

Toide ..... 1 x 3 V  
liitiumpatareid (CR2032)  
Kandevõime ..... 150 kg/330 lb  
Kaalumistäpsus ..... 100 g  
Kaaluühiku valimine ..... kg / lb / st  
Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

#### JUHISED JA INFORMATSIOON

##### PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

##### PATAREIDE HÄVITAMINE



Patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke ühendeid ja seetõttu ei tohi neid visata olmejäätmete hulka.

Viige kasutatud patareid nõuetekohaseks kõrvaldamiseks nende kogumiseks ettenähtud kohtadesse.

##### ELEKTRI – JA ELEKTRONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.

See tootel või originaaldokumendis olev



sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks

viige seade vastavasse kogumispunkti.

Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele.

Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

#### EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

#### Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.