

# Võileivagrill Esperanza TKT002K

## KASUTUSJUHEND

Hea klient! Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti jääte tootega rahule.

### Ohutust puudutavad juhised

- Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke alles koos garantiitalongi ja ostudokumentidega ning kui võimalik, ka koos originaalpakendiga.
- Andes seadme edasi teistele inimestele, andke kaasa ka kasutusjuhend.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises. Seade pole ette nähtud kasutamiseks ärieesmärgil. Ärge kasutage seadet õues.
- Hoidke seadet soojusallikate lähedusest, otseste päikesekiirte, niiskuse, märjakssaamise ja teravate esemete eest.
- Seadet ei või puutuda märgade kätega. Kui seade saab märjaks või niiskeks, eemaldage see koheselt vooluvõrgust.
- Kui seadet ei kasutata või kui hakkate seda puhastama, eemaldage seade vooluvõrgust (tõmmates pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke seadet töötama ilma järelvalveta. Toast lahkudes lülitage seade välja.
- Seadet ja voolujuhet tuleb kahjustuste suhtes korrapäraselt kontrollida.
- Vigase voolujuhtme ja pistikuga seadet kasutada ei tohi. Kasutage seadmega koos vaid selle originaalvaruosi.
- Laste ohutuse huvides ärge jätke nende käeulatusse pakendi osi. Kilekotte ei või väikelaste kätte anda.
- Pöörake tähelepanu järgnevale seadmespetsiifilisele ohutusjuhendile.

### **Spetsiaalsed seadme ohutust puudutavad juhised.**

- **Põletusoh!** Ligipääsetavate pindade temperatuur võib seadme kasutamisel tõusta väga kuumaks. Ärge puudutage seadme kuumi pindu. Vajadusel kasutage pajakinnast ning käsitsege kuuma seadet vaid käepidemetest hoides.
- Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Hoiduge seadmest tõusta võiva kuuma auru eest, mis tekib küpsetusprotsessi käigus. Põletusoh!
- Paigutage seade lamedale ja kuumuskindlale aluspinnale. Kuumustundliku lauapinna korral asetage seadme alla kuumakindel alus.
- Kuumuse kogunemise vältimiseks ärge asetage seadet töötama otse ülakapi alusele lauapinnale.
- Jätke seadme ümber piisavalt ruumi.
- Seadet ei tohi kasutamise ajal ühest kohast teise liigutada.
- Leib ja sai võivad kuumeneda isegi kuni süttimiseni. Seetõttu ärge kunagi asetage seadet töötama kardinate või muu kergestisüttiva materjali ligidusse.
- Kindlustage, et voolujuhe ei puutuks kokku mistahes kuumusallikatega.
- Laske seadmel enne puhastamist ja säilitamiseks ära panemist maha jahtuda.
- Ärge püüdke seadet kunagi ise parandada. Võtke ühendust remonditöökojaga. Kui seadme toitekaabel on vigastatud, laske see vahetada tootja hoolduses või volitatud remonditöökojas sama tüüpi kaabli vastu.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada, juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohtusid.
- **Lapsed ei tohi seadmega mängida.**
- Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui nad on alla 8 aasta vanused ja kui neid selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest.

### **Alustamine.**

Enne, kui valmistate esimesi võileibu, toimige järgnevalt.

Võtke seadme ümbert mistahes pakendiosad. Kerige juhe täiel määral lahti. Puhastage korpust ja küpsetuspinda niiske lapiga. Enne esimest küpsetamist määrige küpsetuspinda toiduõliga. Eelkuumutage seadet 10 minuti jooksul, suletud asendis. Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Küpsetage 3-4 võileiba, katsetamise mõttes. Suits ja kõrbelõhn, mis selle protsessi käigus tekkida võivad, on normaalne ilming. Avage aken või tuulutage ruum muul viisil. Ärge kõige esimesena küpsetatud võileiba söögiks tarvitage. Pärast seadme jahtumist pühkige küpsetuspind niiske lapi või paberrätikuga üle.

### **Elektriühendus**

Kontrollige, kas kasutatav vool on seadme tüübisildil toodud nõutava voolutugevuse andmetele vastav. Ühendage seade vooluvõrgu maandatud ja kaitstud kontakti. Süttivad roheline ja punane märgutuli.

### **Kasutamine.**

Küpsetamise ajaks tuleb võileivagrilli pooled sulgeda. Määrige leivaviilude väliskülgi veidi võiga. Sel viisil saab võileivad pärast valmimist küpsetuspindade küljest hõlpsalt kätte. Ülessoojenemisfaasi lõppedes kustub roheline märgutuli. Punane märgutuli jääb põlema, osutades, et seade on vooluvõrku ühendatud. Avage kaane kinnitus ja tõstke kaas üles. Pange mõlema võileivakoha peale kahe poolega võileib. Sulgege kaas. Sulgege kaane kinnitus. Roheline märgutuli lülitub vaheldumisi sisse ja välja küpsetamise ajal, vastavalt sellele, kuidas termostaat hoiab temperatuuri. Küpsetamise aeg sõltub sellest, kui pruunistunud võileiba eelistatakse. Mida kauem küpsetada, seda pruunim võileib. Avage kaane kinnitus ja tõstke kaas üles. Valmis võileib eemaldage küpsetusplaadilt puust köögilabidakese vms. abivahendiga. Küpsetuspindade kerge määrimine toiduõliga võib olla vajalik pärast iga küpsetamist. Ärge eemaldage võileiba millegi teravaga ega ka mitte metallist esemega - need kahjustavad külgevõtmatut küpsetuspinda.

### **Välja lülitamine.**

Kasutamise järel lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Punane märgutuli kustub.

### **Puhastamine**

Võtke seadme pistik vooluvõrgust välja ja laske seadmel enne puhastamist maha jahtuda. Ärge kastke seadet vette. See võib põhjustada elektrilöögi- või tuleohtu. Ärge puhastage seadet karedate küürimisvahenditega ega abrasiivsete esemete ega ainetega. Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid aineid seadme puhastamiseks. Puhastage seadme korpust ainult kergelt niiske lapiga.

### **Küpsetuspinna puhastamine.**

Eemaldage toiduainete jäägid siis, kui küpsetuspinnad on alles soojad, kasutades niisket lappi või paberrätikut. Küpsetuspindu võib pühkida seebivees niisutatud käsna või lapiga, siis puhtas vees niisutatud käsna või lapiga ja kuivatada kuiva lapiga. Kuivatamise järel määrige küpsetuspinnad õhukeselt toiduõliga.

### **Tehniline teave**

Mudel TKT002K

Toide: 220-240 V, 50/60 Hz

Voolutarve: 700 W

Kaitseklass: I

Tootja jätab endale õiguse seadme muudatusteks väljaarendamise eesmärgil ilma vastavasisulise etteteatamiseta.

Seadet on testitud vastavalt CE –märgistuse juhenditele, nagu elektromagnetiline ühilduvus ja madalpingedirektiivid ning on ehitatud kooskõlas uusimate ohutusnõuetega.

### **Seadme käitlemine**



Käituge keskkonnakaitslikult. Ärge visake vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid olmeprügi hulka. Toimetage mistahes elektriseade, mida te enam ei kasuta, vastavatesse kogumispunktidesse jäätmekäitlusettevõttele. See aitab ära hoida võimalikku valest käitlemisest tulenevat keskkonnakahju ja halba mõju inimtervisele. Õige käitlemisega panustate materjalide taaskasutusse ja muudesse elektri- ja elektroonikaseadmete uuesti kasutamise võimalustesse. Infot seadmete käitlusele andmise kohta saate kohalikelt omavalitsustelt.