

KASUTUSJUHEND

RÖSTER ESPERANZA EKT003

OHUTUSNÕUDED

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
 - Seade on ette nähtud ühendamiseks vahelduvvooluvõrku pingega 230 V, 50 Hz.
 - Ärge jätke seadet järelvalveta ega lastele kättesaadavasse kohta.
 - Sisselülitatud seadmega kaasneb kõrge temperatuur – põletusoht!
 - Ärge pange röstresse terariistu, paberit, pappi, plastikut vms.
 - Elektrilöögi vältimiseks ärge kunagi asetage seadme pistikut ega voolujuhet vette vm. vedelikku.
 - Vältige voolujuhtme kokkupuudet röstri kuumade pindadega.
 - Eemaldage juhe vooluvõrgust peale kasutamist ja enne puhastamist või hooldust.
 - Ärge jätke juhet üle lauaääre rippuma. Ärge tõmmake pistikut juhetspidi seinast.
 - Ärge katke röstrit kui see töötab või on veel kuum.
 - Ärge asetage röstrit niiskele või märjale pinnale.
 - Ärge kasutage seadet vabas õhus.
 - Kasutage seadet ainult selleks ette nähtud eesmärgil.
 - Ärge kasutage seadet kardinate jm. kergestisüttivate materjalide läheduses.
 - Ärge kunagi kasutage seadet, kui ühendusjuhe või pistik on defektsed või seade on kahjustatud.
- Ärge püüdke seadet ise remontida, vaid pöörduge selleks volitatud remonditöökoja poole.

KASUTAMINE

1. Asetage röster tasasele pinnale, jälgides ülaltoodud ohutusnõudeid. Ühendage röster vooluvõrku.
2. Esimene kord kuumutage röstrit tühjalt, et jääkained aurustuksid. Sel ajal võib röstrit tulla veidi õlilõhna.
3. Valige temperatuuriregulaatoriga sobiv röstimisaste (1 – kõige nõrgem aste, 7 – kõige tugevam aste). Aste 1 – röstimisaeg 1 minut, röstimisaeg pikeneb 30 sekundiliste intervallidega astemeni 7. Astmel 7 on röstimisaeg 3 minutit.
4. Asetage leivad röstimisavadesse ja vajutage röstimisklahv alla.
5. Seade alustab tööd ja lõpetab valitud aja möödudes automaatselt leibade väljalükkamisega.
6. Saiade ja kuklite soojendamiseks kasutage integreeritud saiasoojendajat. Ärge kunagi asetage saiu otse röstimisavadele.

- (☼): sulatus: sügavkülmutatud saia sulatamine ja küpsetamine
- (☹): taassoojendus: juba küpsetatud saia soojendamine
- (⊖): stopp: röstimise katkestamine

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage pistik vooluvõrgust ja laske seadmel jahtuda.
- Raputage röstrit ning eemaldage purusahtel. Tühjendage see ja asetage tagasi. Tühjendage purusahtlit regulaarselt.
- Röstri välispindu puhastage pehme niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge kunagi puhastage röstrit voola vee all ega pange seda vette vm. vedelikku.