

**PROFI**  **COOK**®

**Kasutusjuhend**



**Röster PC-TA 1193**

**CE**

## Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote.  
Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

### Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud.  
Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:



#### HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.



#### ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



#### MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

## Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole kommertseesmärkidel kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- **Ärge** jätke töötavat aparaati järelevalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



#### HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida.  
**Lämbumisoht!**

## Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks

Seadmelt leiate järgmise sümboli:



#### HOIATUS: Kuum pind!

#### Põletuse oht!

Kasutamise ajal ja vahetult peale seda on seadme pind väga kuum.

- Metallosad muutuvad kuumaks!
- Ärge toppige sõrmi röstimisavadesse.
- Ärge tõstke ega tassige seadet töötamise ajal. Enne lülitage seade välja ning eemaldage pistik kontaktist. Oodake, et seade täielikult jahtuks.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta!



#### HOIATUS:

Väga kuiv sai võib röstimisel süttida!

- Ärge kasutage seadet ilma purusahtlita, kuna see toimib ka kuumakaitsena.
- Ärge sisestage röstimisavadesse kahvleid, nuge ega muid esemeid.
- Ärge asetage seadet süttimisohtlike esemete lähedusse (nt kardinad, puit jne.).

- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega eraldiseisvat kaugjuhitavat süsteemi.
- Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes teadmatusel või kogenumatusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.



#### **ETTEVAATUST:**

Seadet ei tohi puhastamiseks vette panna. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

#### **Kasutusotstarve**

See seade on mõeldud saiaviilude ja kuklite röstimiseks röstimistarviku abil.

See on mõeldud kasutamiseks koduste tingimustes ja muudes sarnastes kohtades.

Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Ärge kasutage seadet kommertseesmärkidel.

Muud kasutusviisid on lubamatud ning võivad kahjustada seadet või isikuid.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud ebakorrektselt kasutamisest.

#### **Pakendi eemaldamine**




1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja pappkarp.
3. Kontrollige pakendi sisu kompleksust.
4. Kui pakendi sisu on puudulik või kui kahjustus on märgatav, ärge seadet kasutage. Viige see kohe müüjale tagasi.



#### **MÄRKUS:**

Tootel võib siiski olla tolmu või tootmisjääke. Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

#### **Ülevaade seadme detailidest / Pakendi sisu (vt. joonist originaaljuhendis)**

1. Röstimisavad
2. Tõstehoob
3. Pruunistuskontrolli reguleerimise kuva
4. Pruunistuskontrolli reguleerimise nupp
5.  „Stop“ nupp (märgutulega)
6.  „Soojendus“ nupp (märgutulega)
7.  „Sulatus“ nupp (märgutulega)
8. Purusahtel
9. Korpus

#### **Pildilt puudub**

Eemaldatav kuklirest

#### **Märkused kasutamiseks**

##### **Enne esmakordset kasutamist**



#### **ETTEVAATUST:**

Tootmisjääkide eemaldamiseks kütteelementidelt tuleb seadmel lasta umbes 3 korda tühjalt töötada. Palun valge selleks maksimaalne pruunistustase.



#### **MÄRKUS:**

Suitsu teke sellel ajal on normaalne. Veenduge ventilatsiooni olemasolus.


## Toitejuhe

Kerige juhe täielikult lahti. Viige juhe läbi seadme tagaosas asuva kaablijuhiku.

## Elektriühendus

Kontrollige, kas teie elektrisüsteem vastab seadme näitajatele. Vastava informatsiooni leiate seadme alt infoplaadilt.

### Kasutamine

1. Ühendage toitejuhe korralikult paigaldatud turvalisse pistikupesasse.
2. Kasutage nuppu pruunistustaseme määramiseks vahemikus 1 (heledaim) ja 6 (tumedaim). Te ei ole kindel, alustage kõige madalamast seadistusest. Pruunistustase kuvatakse ülalolevale näidikule.
3. Sisestage viilud röstimisavadesse ja vajutage lukustushoob alla kuni see lukustub kohale. Nupu  märgutuli süttib.
4. Seade alustab tööd. Seade lülitub automaatselt välja pärast määratud aja möödumist. Viil hüppab automaatselt üles.



### HOIATUS:

Väikeste viilude eemaldamisel on **põletuse oht!**

5. Lahutage pistik kontaktist kui te seadet ei kasuta.

## Erifunktsioonid

Seadme nuppe saab kasutada ainult siis, kui seade on tõstehoova abil sisse lülitatud.



### MÄRKUS:

Soojendamine või sulatamine:  
Vastav LED näitab kasutatavat funktsiooni.



### Stop

Röstimise katkestamiseks.



### Soojendus

Juba röstitud saia soojendamiseks.



### Sulatamine

Sügavkülmutatud saia sulatamiseks ja röstimiseks.

## Kuklirest (eemaldatav)

Soovite soojendada või röstida kukleid? Pange kuklirest röstimisavade kohale.



### ETTEVAATUST:

- Ärge koormake kukliresti üle! Pange maksimaalselt üks kukkel kuklirestile!
- Seadke pruunistustase maksimaalselt tasemele 3.
- Kahe röstimistsükli vahel oodake **üks** minut.
- **Ärge** katke kuklit rasva ega võiga. Rasv võib alla tilkuda ja süttida.



### HOIATUS: Põletuse oht!

Enne hoiustamist laske kuklirestil täielikult jahtuda.



### MÄRKUS:

Kuklirestile võite panna ka saiaviile.

## Puhastamine



### HOIATUS:

- Enne seadme puhastamist tõmmake pistik kontaktist ja laske seadmel täielikult jahtuda.
- Ärge kastke seadet vette. See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.



### ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ega lahusteid.

## Purusahtel

Purusahtel asub tõstehoova vastasküljel.

- Tõmmake purusahtel käepidemest välja, eemaldage väikesed saiapurud ja lükake sahtel tagasi kohale.

## Korpus, kuklirest

Seadme korpuse puhastamiseks kasutage ainult kergelt niisket lappi.

## Säilitamine



### HOIATUS:

Ärge puutuge seadme tuliseid metalloosid ja laske sellel jahtuda enne kui seadme ära panete.

- Puhastage seade kirjeldatud viisil ja laske täielikult kuivada. Soovitame hoida seadet


originaalpakendis kui te seda pikemat aega ei kasuta.

- Hoidke seadet laste käeulatuses eemal hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

### Toitejuhtme paigutamine

Juhtme võib kokku kerida seadme põhjale.

## Veatuvastus

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei hakka tööle.	Seade ei saa voolu.	Kontrollige kontakti teise seadmega. Ühendage pistik korralikult vooluvõrku. Kontrollige kaitset.
	Seade on kahjustatud.	Võtke ühendust hooldusega.
Sai on liiga tume.	Röstimistase on liiga kõrge.	Valige madalam seadistus.
Sai on liiga hele.	Röstimistase on liiga madal.	Valige kõrgem seadistus.
Röstimisavades olevad viilud ei tõuse üles.	Viilud on avadesse kinni jäänud.	 <b>HOIATUS:</b> <b>Eemaldage pistik kontaktist! Laske seadmel täielikult jahtuda!</b> Vabastage viil isoleeritud esemega, nt. puutikk. Vajaduse korral keerake röster ümber, nii et viil kukub välja.

## Tehnilised andmed

Mudel: ..... PC-TA 1193  
Toide: ..... 220 - 240V ~ 50 / 60 Hz  
Voolutarve: ..... 685 - 815 W  
Kaitseklass: ..... I  
Netokaal ..... u. 1,52kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele , nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

## Utiliseerimine

### “Prügikasti” sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.

Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele ning soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist.

Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikul omavalitsuselt.