



ROMMELSBACHER

ELEKTRILINE PLIIDIPLAAT

SEERIA THS : THS2015, THS2590, THS815, THS1090, THS1590, THS2022/E



KASUTUSJUHEND

TEHNILISED ANDMED

Ühendage seade ainult isoleeritud maanduskontaktiga, mis on paigaldatud vastavalt eeskirjadele. Nimipinge peab vastama nimisildil olevatele üksikasjadele. Ühendage ainult vahelduvvooluga!

Mudel	nominaalpinge	nimivõimsus	1. kütteplaat	2. kütteplaat
THS 1090	230 V ~	1000 W	145 mm Ø	---
THS 1590	230 V ~	1500 W	180 mm Ø	---
THS 2022/E	230 V ~	2000 W	220 mm Ø	---
THS 815 (taimer)	230 V ~	800 W	145 mm Ø	---
THS 2590	230 V ~	2500 W	145 mm Ø 1000 W	180 mm Ø 1500 W
THS 2015 (taimer)	230 V ~	2000 W	145 mm Ø 800 W	180 mm Ø 1200 W

Pakkematerjal

Ärge visake pakkematerjali lihtsalt minema, vaid suunake see taaskasutusse. Paberi, kartongi ja lainepapi pakendid viige kogumiskohtadesse. Samuti pange ettenähtud kogumiskohta plastikust pakkematerjal ja kiled.

Plastist märgistuse näidetes tähistab PE polüetüleeni, kood 02 tähistab PE-HD, 04 PE-LD, PP polüpropüleeni ja PS polüstüreeni.

Teave utiliseerimise/ringlussevõtu kohta

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi kohaselt ei tohi seda toodet selle kasutuse lõpus koos tavaliste olmejäätmetega visata. Seetõttu viige see tasuta elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemiseks kohalikku kogumispunkti (nt taaskasutuskeskuse). Kõigi kõrvaldamisvõimaluste osas pöörduge oma kohalike omavalitsuste poole.

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Seade ei ole kommertseesmärkidel kasutatav.
- Seadme muud kasutusviisid või modifikatsioonid ei ole ette nähtud ja sellega kaasnevad märkimisväärsed riskid. Tootja ei vastuta mittesihipärasest kasutamisest tulenevate kahjude eest.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on lämbumisoht! Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)
- Hoidke alla 8-aastased lapsed alati tootest ja toitejuhtmest eemal.
- Lapsed ei tohi toodet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja järelevalve all.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Ärge kunagi jätke seadet töötamise ajal järelevalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Ärge kasutage seda seadet välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasuta alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhete vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Toitejuhtme paigaldamisel veenduge, et keegi ei saaks sellesse takerduda ega komistada, et vältida seadme kogemata allatõmbamist.
- Hoidke toitejuhte eemal kuumadest pindadest, teravatest servadest ja mehaanilistest jõududest. Kontrollige regulaarselt toitejuhte kahjustuste ja kahjustuste suhtes.
- Kahjustatud või takerdunud juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhte vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge kunagi kastke seadet, toitejuhet ega pistikut puhastamiseks vette.
- Mitte kasutada välitingimustes ja märgades ruumides. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile.
- Ebaõige kasutamine ja kasutusjuhendi eiramine tühistavad kõik garantiinõuded.

OHUTUSNÕUDED SEADME KASUTAMISEKS

Tootel olevad sümbolid

Tootelt võite leida sümboleid, mis hoiatavad või annavad teavet:



HOIATUS: Põletuse oht!

Kasutamise käigus läheb toote pind väga tuliseks. Seepärast puudutage seadet ainult termostaadi juhtnupust.

Seetõttu töötage ettevaatlikult:

- Soovitame kasutada potilappe ja sobivaid kööginõusid!
- Ärge kasutage seadme ülemist külge ladestamisresti või tööpinnana, kuna see kuumeneb seadme kasutamisel! Ärge pange paberist, plastikust, riidest või muust tuleohtlikust materjalist esemeid kuumadele pindadele.
- Kasutage ainult sobivaid, korraliku, ühtlase põhja ja sobiva läbimõõduga potte või panne (ka tulekindlast klaasist või portselanist). Kui poti põhi on ebatasane või liiga väike, raiskate energiat. Kütteplaat ja potipõhi peavad alati olema puhtad ja kuivad.
- Ärge kasutage keedunõusid, mis on valmistatud plastikust, kehvemast emailist, portselanist või alumiiniumfooliumist.
- **Tähelepanu! Tuleoht!** Rasv ja õli võivad ülekuumenemisel süttida. Seetõttu tohib rasva ja õli sisaldavat toitu valmistada ainult järelevalve all.
- Ärge kunagi pritsige kuumale kütteplaadile külma vett!
- Seade ja tarvikud peavad enne puhastamist või teiseldamist olema täielikult jahtunud!
- Mõned mudelid on varustatud kattega, mille saab puhastamiseks eemaldada. Sulgege see kate ainult siis, kui seade on välja lülitatud ja kütteplaadid on täielikult jahtunud.
- **Seadme seadistamisel järgige järgmist:**
- Pange seade kuumakindlale, stabiilsele ja ühtlasele pinnale (ilma lakitud pindadeta, laudlinadeta jne).
- Asetage see lastele kättesaamatusse kohta.
- Jätke seadme kõikidele külgedele piisavalt ruumi, et vältida kuumuse või rasvapritsmete tekitatud kahjustusi ja tagada takistusteta tööala. Tuleb tagada takistusteta õhuvarustus.
- Ärge kasutage seadet soojusallikate (ahi, gaasileek jne) läheduses ega plahvatusohtlikus keskkonnas, kus asuvad kergesti süttivad vedelikud või gaasid.
- **Tähelepanu! Tuleoht! See seade ei ole kvalifitseeritud installeerimiseks.**
- Ärge kasutage seadet ruumikütjana.
- Ohutuks väljalülitamiseks eemaldage vooluvõrgust.

SEADME KASUTAMINE

Seadme esmakordsel kasutamisel: keeduplaadi kaitsekihi eemaldamiseks laske seadmél töötada 5 minutit ilma potita. Keerake termostaat kõrgeimale seadistusele.



MÄRKUS: Selle toiminguga ajal võib tekkida pisut suitsu, kuid see on normaalne. Tagage sobiv ventilatsioon.

- Kasutage ainult sobiva läbimõõduga potte ja panne. Kui poti põhi on ebatasane või liiga väike, läheb energia raisku.
- Temperatuuri juhitakse 7-astmelise lüliti abil. Sõltuvalt valitud seadistusest soojeneb plaat vastava võimsusega ja hoiab seda temperatuuri.
- Märgutuli põleb seni, kuni kütteplaat on sisse lülitatud.
- Mudelid THS 815 ja THS 2015 on varustatud 15-minutilise taimeriga ja vähendatud võimsusega vastavalt 800 / 1200 W. See vastab eriti kõrgetele ohutusnõuetele, nt. vanadekodudes. Kui eelseadistatud aeg on möödas, lülitab taimer seadme automaatselt välja. Eelnevalt määratud aega saab alati muuta ka töötamise ajal, liigutades taimerit päri- või vastupäeva.
- Lülitage seade õigeaegselt välja ja kasutage kuumutusplaadile salvestatud energiat toidu soojas hoidmiseks.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS



HOIATUS:

- Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud.
- Ärge mingil juhul asetage seadet puhastamiseks vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Eemaldage toidujäägid keeduplaadilt niiske lapi või paberrätiga, kui seade on veel soe.
- Peske keeduplaati pehme nuustikuga ja võikese koguse nõudepesuvahendiga, seejärel kuivatage pehme lapiga.
- Hoidke kütteplaadid alati kuivad, kuna niiskus ja aur põhjustavad rooste teket.
- Puhastage korpus peale kasutamist kergelt niiske lapiga.
- Jälgige, et vedelikud ei satuks seadme avadesse. See võib kahjustada seadet või põhjustada elektrilöögi.
- Ärge kunagi kasutage puhastamiseks aurujoaga seadet!

Laiendatud tooteteave vastavalt EL määrustele 66/2014 (energiasäästu eeskirjad)

Mudel	THS 1090 THS 815	THS 1590	THS 2022/E	THS 2590 THS 2015
Pliidiplaadi tüüp	Vabaltseisev	Vabaltseisev	Vabaltseisev	Vabaltseisev
Keedualade arv	1	1	1	2
Küttetehnoloogia	Metallplaat	Metallplaat	Metallplaat	Metallplaat
Läbimõõt	14 cm	18 cm	22 cm	14.5 cm and 18 cm
Keeduala energiatarbimine, kg igaüks	195 Wh/kg	195 Wh/kg	195 Wh/kg	14.5 cm Ø: 195 Wh/kg 18 cm Ø: 195 Wh/kg
Kogu pliidiplaadi energiatarve, kg igaüks	195 Wh/kg	195 Wh/kg	195 Wh/kg	195 Wh/kg

Katseprotseduur

Toodet testiti vastavalt testistandardile DIN EN 60350-2: Majapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistamiseseadmed – Osa 2: Pliidiplaadid – Toimivuse mõõtmise meetodid.

Kasutajateave – energia ja ressursside säästmine

Näpunäiteid energia säästmiseks:

- Nii keeduala kui ka poti põhi peavad olema puhtad ja jääkideta, et tagada parim võimalik soojusülekanne.
- Enne seadme sisselülitamist asetage keedunõud alati keedualale.
- Asetage keedunõud keeduala keskele.
- Keedunõu põhi ja keeduala peaksid olema ligikaudu ühesuurused.
- Liiga väikese läbimõõduga kööginõud raiskate energiat.
- Vee soojendamisel soojendage ainult seda kogust, mida tegelikult vajate.
- Küpsetamise ajal on soovitatav võimalusel keedunõud kaanega katta.
- Lülitage keeduala õigeaegselt välja ja kasutage jääksoojust soojas hoidmiseks, sulatamiseks jne