

SENCOR®

SMG 4410WH



Haklihamasin

Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- **Üldised hoiatused**
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, samuti isikute poolt, kellel puuduvad oskused ja kogemused, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele. Hoidke seade ja juhe laste käeulatuses kaugemal.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Olge nende osade käsitlemisel eriti ettevaatlik, et mitte vigastada end kruvivõlli ja ristteraga, eriti kui neid veskisse sisestate või sealt eemaldate, ning pöörake puhastamisel erilist tähelepanu, et mitte vigastada end teravate osadega.
- Seadme ja tarvikute toiduga kokkupuutuvad pinnad tuleb alati puhastada vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui te seda ei kasuta, kui jätate selle järelevalveta ja enne kokkupanemist või lahtivõtmist, samuti enne puhastamist või liigutamist.
- Enne tarvikute vahetamist või lähenemist osadele, mis seadme töötamise ajal liiguvad, lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Ärge kasutage sõrmi või köögiriistu toidu surumiseks läbi toitetoru. Kasutage alati kaasasolevat pressi .



Hoiatus:

Ebaõige kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Elektrisüsteemi ohutus

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
- Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti. Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Enne seadme kasutamist kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Ärge ühendage ega lahutage pistikut seinakontaktist märgade kätega.
- Veenduge, et toitejuhe ei satuks vette ega niiskuse kätte. Kui see siiski juhtub, kuivatage pistik enne uuesti kasutamist hoolikalt.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesa kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust..
- Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Hoidke toitejuhe kuivana.
- Ärge kerige juhet ümber seadme.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelevalveta, peale kasutamise lõpetamist, enne puhastamist või liigutamist.
- Ärge hakake kaalu ise parandama ega püüdke seda ise mingil moel seadistada. Seadme remontimiseks tuleb see viia volitatud esindusse. Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.
- Elektrilöögist saadavate kehavigastuse vältimiseks ärge kunagi kastke mootori põhiseadet ja selle toitejuhet vette või muusse vedelikku ega peske neid osi jooksva vee all.
- Peale seadme kasutamise lõpetamist lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Kui seade on vette kukkunud, ärge seda mingil juhul kasutage, vaid viige see kontrollimiseks volitatud teenindusse.
- Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda ärilisel ega tööstuslikul otstarbel ning muudel mitteettenähtud põhjustel.

Turvalisus kasutamise ajal

- See seade on ette nähtud ainult majapidamises kasutamiseks ja mõeldud tavapärase toidukoguse töötlemiseks majapidamises. Ärge kasutage seda ärilisel otstarbel.
- Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks ja kohtades nagu:
 - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
 - Põllumajanduses;
 - hotellide, motellide ja muude korteritüüpi keskkondade klientidele;
 - külalistemajades
- Seadet ei tohi kasutada koos välise taimeri või kaugjuhitava süsteemiga.
- Kasutage seadet ja selle tarvikuid ainult vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhistelet.
- Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud originaaltarvikutega.
- Kontrollige toitejuhet kahjustuste osas enne igat kasutamist. Ärge kasutage kahjustatud osadega seadet.

- Ärge asetage seadet ebastabiilsele alusele, elektri- või gaasipliidile ega muude kütteseadmete lähedale. Kasutage seadet ainult tasasel, kuival ja stabiilsel alusel.
- Ärge kasutage seadet ja selle tarvikuid õues, äärmuslikes temperatuurides, otseses päikesekiirguses, liigses niiskuses või liiga tolmu keskkonnas.
- Ärge pange seadet ega tarvikuid küttekollete, lahtise tule vm sarnaste seadete lähedale.
- Enne seadme kasutamist veenduge, et see oleks korralikult kokku pandud.
- Pöörake ristterra käsitsemisele suuremat tähelepanu, et vältida tera servade vigastusi.
- Palun ärge puutuge liikuvaid osasid kasutamise ajal. See võib põhjustada kehavigastusi.
- Enne uuesti käivitamist pidage alati kinni tööajast ja seadme jahtumiseks ettenähtud ajast. Need ajad on toodud selle kasutusjuhendi vastavas peatükis.
- Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebaõige kasutamine võib lühendada seadme kasutusiga.
- Enne seadme osadeks lahtivõtmist veenduge, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge kasutage seadet luude, pähklike või muude kõvade toitade purustamiseks. Enne kasutamist eemaldage kõik luud, nahk, kõhred jne.
- Ärge töödelge külmunud toitu. Külmutatud toiduained tuleb enne seadmes töötlemist üles sulatada.
- Seadme ummistumise vältimiseks vajutage toiduainete söötistorusse lisamisel tõukurit õrnalt alla.
- Kasutage alati kaasasolevat surumisvahendit. Ärge kasutage sõrmi ega muid esemeid koostisainete surumiseks läbi töötava hakklihamasina söötetoru.
- Ärge tehke seadmele muid hooldustöid peale üksikute komponentide puhastamise, nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis.
- Ärge kasutage seadet mis on mingil moel kahjustatud.
- Ärge kasutage seadet, kui see on põrandale kukkunud, vette sattunud, ei tööta korralikult või muul viisil kahjustatud.
- Ärge kastke mootorit ega selle juhete vette ega muudesse vedelikesse ning ärge peske neid osasid voolava veega. Mootoriga alust ei tohi pesta nõudepesumasinas.
- Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult või on märke kahjustustest.
- Ärge parandage ega muutke seadet, et vältida ohtlike olukordade teket. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.
- Hoidke seadet kuivas kohas.
- Täname teid, et olete ostnud SENCORi kaubamärgi toote ja loodame, et jääte sellega rahule.
- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. Kui annate tolmuimeja kellelegi teisele, veenduge, et ka juhend seadmega kaasas oleks.
- Eemaldage seade hoolikalt pakendist ja ärge visake pakendit enne ära, kui olete kõik osad välja võtnud. Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhaks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

SEADME KIRJELDUS (vt. jooniseid originaaljuhendist)

A

- | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| A1 | Veski või riivi liseseadme lukustus- /vabastusnupp | A3 | Mootoriga põhiseade |
| A2 | Auk veski või riivi kinnituse paigaldamiseks | A4 | ON/OFF lüliti (ON/OFF) |
| | | A5 | Tagurpidi pöörlemise nupp (REV) |
| | | A6 | Libisemiskindel jalg |

B

- | | | | |
|-----------|----------------|------------|---------------------------------|
| B1 | Veski | B6 | Tiguvõll |
| B2 | Toitetoru | B7 | Ristnuga |
| B3 | Jahvatuskamber | B8 | Jäme hakkimisplaat (7 mm) |
| B4 | Sööturi alus | B9 | Peen hakkimisplaat (5 mm) |
| B5 | Tõukur | B10 | Eriti peen hakkimisplaat (3 mm) |
| | | B11 | Keermerõngas |

C

- | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| C1 | Vorstitoppimise tarvik | C3 | Kujundaja (kebabi valmistamiseks) |
| C2 | Eraldaja (kebabi valmistamiseks) | | |

D

- | | | | |
|-----------|----------------|-----------|--------------------------------|
| D1 | Riivimistarvik | D5 | Riiv jämeda riivimise jaoks |
| D2 | Toitetoru | D6 | Riiv peenema riivimise jaoks |
| D3 | Riivimiskamber | D7 | Riiv eriti peeneks riivimiseks |
| D4 | Tõukur | D8 | Riiv viilutamiseks |

KASUTUSOTSTARVE

- Veski on ette nähtud liha, linnuliha, kala, puu- ja köögiviljade töötlemiseks. Võimaldab jahvatada igat tüüpi luude, kõõluste ja nahata liha.
- Riivitarvikut saab kasutada praktiliselt igat tüüpi puu- ja juurviljade hakkimiseks, koorimiseks, riivimiseks ja viilutamiseks. Riivimistarvikuid kasutatakse puu-, juurviljade, juustu ja sarnaste toiduainete töötlemiseks.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Enne esmakordset kasutamist peske kõik toiduga kokkupuutuvad osad vee ja neutraalse nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage neid osi puhta veega ja laske neil loomulikult kuivada või kuivatage need pühkimislapiga.



Tähelepanu:

Seadme osad ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks

Olge ristnuga ja riive käsitsedes olge väga ettevaatlik, et ennast teravate servadega ei vigastaks.

- Puhastage mootori põhiseadet ainult niisutatud lapiga. Samal ajal veenduge, et vesi ei satuks põhiseadmesse, eriti juhtlülititesse.
- Puhastage veski või riivi kinnitusava ainult kuiva puhastuslapiga.
- Puhastage toitejuhet ainult kuiva puhastuslapiga.



Hoiatus:

Ärge peske mootorit ja toitejuhet ega kastke neid vette või muudesse vedelikesse.

HAKKLIHAMASINA KASUTAMINE

HAKKLIHAMASINA KOKKUPANEK liha hakkimiseks

(Joon. E)

- Sisestage kruvivõll, risttera ja peenestusplaat järk-järgult ükshaaval jahvatuskambrisse, lähtudes eelistatud jahvatusastmest. Lõpuks keerake keermerõngas jahvatuskambrile ning pingutage seda.



Tähelepanu:

Ristterasid paigaldades olge väga ettevaatlik, et ennast teravate servadega ei vigastaks.

HAKKLIHAMASINA KOKKUPANEK vorstide valmistamiseks

(Joon. F)

- Sisestage ükshaaval kruvivõll, vormija ja vorstitoppimise tarvik. Lõpuks keerake keermerõngas jahvatuskambrile ning pingutage seda.

HAKKLIHAMASINA KOKKUPANEK kebabi valmistamiseks

(Joon. G)

- Sisestage ükshaaval kruvivõll, vormija ja eraldaja. Lõpuks keerake keermerõngas jahvatuskambrile ning pingutage seda.

MOOTORI PÕHISEADME ASUKOHT

- Asetage mootori põhiseade kindlale, kuivale ja stabiilsele pinnale, nt töötasapinnale. Sisestage mootori aluse toitejuhe pistikupesasse.



Tähelepanu:

Pange seade selliselt, et keegi ei saaks sellele pihta minna, maha tõmmata ega ümber ajada. Ärge pange seda tööpinna või laua servale, kuna kasutamise ajal tekkiv vibratsioon võib põhjustada seadme liikumise ja kukkumise.

VESKI PAIGALDAMINE PÕHISEADMELE

(Joonis H)

- Vajutage ja hoidke põhiseadme lukustus/vabastusnuppu **A1**
- Kallutage kokkupandud hakklihamasin 45 ° nurga alla, suruge vastu eesmist kinnituskohhta ja keerake vastupäeva, et seada see tööasendisse.
- Vabastage veski lukustus/vabastusnupp.
- Sisestage söötealus toititorusse.

Hakklihamasin

Kasutusjuhend

HAKKLIHAMASIN

- Enne jahvatamist eemaldage lihast kõik kondid, kõõlused ja kõhred. Tükeldage liha umbes 20 x 20 x 40 mm tükkideks.
- Puu- ja köögiviljad tükeldage tükkideks, mis mahuvad läbi toititoru.



Tähelepanu:

Ärge püüdke kunagi hakkida külmutatud liha ega muud toitu. Kõik sügavkülmutatud toiduained tuleb enne töötlemist täielikult sulatada.

- Asetage veski alla vastav kauss, kuhu jahvatatud toit kukub.
- Pange soovitud toit söötealusele.

- Käivitage mootor vajutades **ON/OFF** nuppu ühe korra.
- Pange lihatükid tasapisi toitetorusse ja suruge tõukuriga jahvatuskambrisse. Hakklihamasina ummistumise vältimiseks ärge täitke söötealust üle. Suruge tõukurit õrnalt alla.



Hoiatus:

Ärge kasutage sõrmi või köögiriistu toidu surumiseks läbi toitetoru. Kasutage alati kaasasolevat tõukurit.

- Kui etteandetoru ummistub, lülitage esmalt veski nupuga **ON/OFF** välja ja proovige see tagurpidi käivitades vabastada (vt. pt. TAGASIKÄIK). Kui tagurpidi pöörlemine veskit ei vabasta, lahutage seade vooluvõrgust, võtke veski aluselt ja puhastage. Vajadusel võtke veski täielikult lahti, puhastage see ära ja pange uuesti kokku. Kinnitage see tagasi mootori põhiseadmele ja jätkake töötamist.



Tähelepanu:

Seadme maksimaalne pidev tööaeg on 5 minutit. Seejärel laske seadmel vähemalt 10 min jahtuda.

- Kui olete kasutamise lõpetanud, peatage masin **ON/OFF** nuppu kasutades ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Veenduge, et pöörlevad osad on pöörlemise lõpetanud, eemaldage veski põhiseadmelt (vt VESKI EEMALDAMINE ALUSSEADMELT) ja võtke see eraldi osadeks lahti. Seejärel puhastage kõik kasutatud osad vastavalt juhiste, nagu on kirjeldatud peatükis „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“.

TAGASIKÄIK

- Kui veski töötab ebatavaliselt (nt. tekitab rohkem müra või vibreerib, jahvatuskamber ummistunud) lülitage seade välja vajutades **ON/OFF** nuppu. Seejärel vajutage **REV** nuppu (tagasikäik).
- Kruvi võll hakkab pöörlema vastupidises suunas ja jahvatuskamber hakkab ise tühjenema.
- Kui seda ei juhtu, eemaldage põhiseade vooluvõrgust, võtke veski täielikult lahti, puhastage ja pange uuesti kokku. Kinnitage see tagasi mootori põhiseadmele ja jätkake töötamist.

VORSTIDE VÕI KEBABI VALMISTAMINE

- Valmistage ette täidiseks jahvatatud lihasegu ja ümbris. Enne täitmist pange ümbris 10 minutiks leigesse vette. Libistage märg kest tarvikule. Jätke ümbrise otsa mõned sentimeetrid vabaks ja siduge see kinni või kinnitage pulgaga.
- Sisestage söötealus toitetorusse.
- Käivitage mootor vajutades **ON/OFF** nuppu ühe korra.
- Pange lihasegu söötealusele ja suruge tõukuriga jahvatuskambrisse. Hakklihamasina ummistumise vältimiseks ärge täitke söötealust üle. Suruge tõukurid õrnalt alla.



Hoiatus:

Ärge kasutage sõrmi või köögiriistu toidu surumiseks läbi toitetoru. Kasutage alati kaasasolevat tõukurit.

- Kebabi valmistamisel surub veski välja õõnsad torud, mida saate lõigata vajaliku pikkuseni.
- Kui etteandetoru ummistub, lülitage esmalt veski nupuga **ON/OFF** välja ja proovige see tagurpidi käivitades vabastada (vt. pt. TAGASIKÄIK). Kui tagurpidi pöörlemine veskit ei vabasta, lahutage seade vooluvõrgust, võtke veski aluselt ja puhastage. Vajadusel võtke veski täielikult lahti, puhastage see ära ja pange uuesti kokku. Kinnitage see tagasi mootori põhiseadmele ja jätkake töötamist.

**Tähelepanu:**

Seadme maksimaalne pidev tööaeg on 5 minutit. Seejärel laske seadmel vähemalt 10 min jahtuda.

- Kui olete kasutamise lõpetanud, peatage masin **ON/OFF** nuppu kasutades ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Veenduge, et pöörlevad osad on pöörlemise lõpetanud, eemaldage veski põhiseadmelt (vt VESKI EEMALDAMINE ALUSSEADMELT) ja võtke see eraldi osadeks lahti. Seejärel puhastage kõik kasutatud osad vastavalt juhistelet, nagu on kirjeldatud peatükis „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“.

VESKI EEMALDAMINE PÕHISEADMELT

- Vajutage ja hoidke põhiseadme lukustus/vabastusnuppu **A1**
- Pöörake veskit päripäeva (paremale) umbes 45° nurga alla ja libistage see põhiseadme august välja.
- Vabastage lukustus/vabastusnupp.

RIIVIMISTARVIKU KOKKUPANEK

(Joon. D)

- Sõltuvalt eelistatud riivi peenusest valige riiv ja sisestage see lisaseadme riivimiskambrisse. Keerake riivi päripäeva, et see kambrisse lukustada.

**Tähelepanu:**

Olge riive käsitsedes olge väga ettevaatlik, et ennast teravate servadega ei vigastaks.

RIIVIMISTARVIKU PAIGALDAMINE PÕHISEADMELE

(joonis I)

- Vajutage ja hoidke põhiseadme lukustus/vabastusnuppu **A1**
- Kallutage tarvikut paremale 45 ° nurga alla, suruge vastu eesmist kinnituskoha ja keerake vastupäeva, et seada see tööasendisse.
- Vabastage lukustus/vabastusnupp.

RIIVIMINE

- Asetage tarviku väljalaskeava alla vastav anum, kuhu riivitud toit kukub.
- Lõigake toit tükkideks, mis sobivad lisaseadme etteandetorusse sisestamiseks.
- Käivitage mootor vajutades **ON/OFF** nuppu ühe korra.
- Asetage toit järk-järgult etteandetorusse ja suruge see tõukuri abil alla kambrisse. Ummistumise vältimiseks ärge täitke toitetoru üle. Suruge tõukurid õrnalt alla.

**Hoiatus:**

Ärge kasutage sõrmi või köögiriistu toidu surumiseks läbi toitetoru. Kasutage alati kaasasolevat tõukurit.

- Kui olete kasutamise lõpetanud, peatage masin **ON/OFF** nuppu kasutades ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Veenduge, et pöörlevad osad on pöörlemise lõpetanud, eemaldage riivimistarvik põhiseadmelt (vt RIIVIMISTARVIKU EEMALDAMINE PÕHISEADMELT) ja võtke see eraldi osadeks lahti. Seejärel puhastage kõik kasutatud osad vastavalt juhistelet, nagu on kirjeldatud peatükis „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“.

RIIVIMISTARVIKU EEMALDAMINE PÕHISEADMELT

- Vajutage ja hoidke põhiseadme lukustus/vabastusnupp **A1**
- Pöörake tarvikut päripäeva (paremale) umbes 45° nurga alla ja libistage see põhiseadme august välja.
- Vabastage lukustus/vabastusnupp.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS



Hoiatus:

Enne mis tahes puhastamist või hooldust lülitage seade alati välja, eemaldage see vooluvõrgust ja võtke see eraldi osadeks lahti.

Ärge kunagi puhastage ühtegi osa, kui veski või riivi tarvik on paigaldatud põhiseadmele ja põhiseade on ühendatud pistikupessa.

Ärge kunagi kasutage puhastamiseks kemikaale, abrasiivset nõudepesuvilla, terasvilla ega abrasiivsete komponentidega puhastusvahendeid. Vastasel korral võite seadet kahjustada.



Märkus:

Jahvatuskambrisse võivad jääda jahvatamata liha jäänused, mida on raske eemaldada. Nende eemaldamise hõlbustamiseks võite jahvatada tüki leiba või saia. Tööpinna võimaliku määrdumise vältimiseks soovitame jahvatusotsaku lahti võtta köögivalamus või suuremas kausis.

Kui veskit või riivimistarvikut kasutatakse pikema aja jooksul, võib alusseade olla puudutamisel kuum. Enne seadme puhastamist laske sellel täielikult jahtuda.

- Soovitame puhastada kõik osad võimalikult kiiresti pärast kasutamist, enne kui toidujäägid kuivavad. Sellisel juhul on neid raskem eemaldada.
- Võtke veski või riivimistarvik üksikuteks osadeks lahti. Puhastage kõik eemaldatud osad toidujääkidest, peske soojas vees nõudepesuvahendiga ja loputage puhta jooksva vee all. Seejärel loputage puhta veega ning laske loomuliult kuivada või kuivatage hoolikalt lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.



Tähelepanu:

Seadme osad ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks

Olge ristnuga ja riive käsitsedes olge väga ettevaatlik, et ennast teravate servadega ei vigastaks.

- Puhastage mootori põhiseadet ainult niisutatud lapiga. Samal ajal veenduge, et vesi ei satuks põhiseadmesse, eriti juhtlülititesse.
- Puhastage veski või riivi kinnitusava ainult kuiva puhastuslapiga.
- Puhastage toitejuhet ainult kuiva puhastuslapiga.



Hoiatus:

Ärge peske mootorit ja toitejuhet ega kastke neid vette või muudesse vedelikesse.

SÄILITAMINE

- Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, hoidke seda puhtas, kuivas kohas lastele kättesaamatuna. Hoidke seade ja tarvikud eemal äärmuslikest temperatuuridest, otsesest päikesekiirgusest ja niiskusest ning tolmust.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik.....	220-240 V
Sagedusvahemik.....	50-60 Hz
Võimsus	500 W
Max. võimsus.....	1400 W
Võimsus	1,7 kg/min
Kaal (umbes)	3,4 kg
Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:	II
Müratase	90 dB(A)

Seadme deklareeritud müratase on 90 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Tehniliste terminite selgitus



Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist

keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EL-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

FAST ČR, a.s.

U Sanitasu 1621

CZ-251 01 Říčany

www.sencor.eu