

BOMANN®

**Veekeetja
WK5011CB**



Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. See on vajalik, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist.



HOIATUS:

See hoiatab ohu eest Teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.



Tähelepanu:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



INFO:

Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised nõuanded

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jäta töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasuta ainult originaal-lisasisid.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



HOIATUS!

Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on lämbumisoht!

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks



HOIATUS: PÕLETUSE OHT!

Kasutamise ajal ja vahetut peale seda läheb seade väga kuumaks.

- Hoidke seadet alati ainult käepidemest!
- Avage ja sulgege kaant ainult käepidemest.



HOIATUS:

- Ärge ületage kannu veega täitus MAX markeeringut, vastasel korral võib vesi üle keeda ja põhjustada põletust.
- Veenduge, et kaas on tihedalt suletud!
- Ärge avage kaant kui vesi keeb.
- Vee tase peab jääma MAX ja MIN vahele
- Asetage seade töötasapinnale.
- Ärge liigutage ega puutuge töötavat seadet.
- Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva alusega.
- Enne seadme teisaldamist lülitage seade välja.
- Seadme alus ja välispind ei tohi märjaks saada.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele **lastele**, kellel puuduvad teadmised ja oskused seadme kasutamiseks.
- Ärge lubage alla 8-aastastel lastel seadet puhastada või hooldada ilma täiskasvanu järeelvalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vaimsete häiretega, tundlikele või mentaalsete häiretega isikutele, või isikutele kellel puuduvad teadmised ja oskused seadme kasutamiseks.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Seadet kasutatakse vee soojendamiseks ja keetmiseks. Ärge mingil juhul kuumutage sellega teisi vedelikke või toiduaineid.
- Kasutage seadet ainult siseruumides. Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes või muudes sarnastes kohtades nagu:
 - kontorite ja ettevõtete köökides;
 - hotellide, motellides jms külaliste ruumides;



TÄHELEPANU:

Ärge asetage seadet vette!

Palun järgige peatükis "Puhastamine" antud juhiseid.

JUHEND

Ettevalmistus

Enne esimest kasutamist keetke värsket vett vähemalt kolm kannutäit. Kasutage ainult puhast lisaaineteta vett.

Peakaabel :

Keerake juhe seadme alt täielikult laht. Veenduge, et juhe ei läheks sõlme.

Elektriline ühendus

Kontrollige, et Teie kasutatav pingeline vastab seadmel olevatele näitudele. Detailne info on seadme all oleval etiketil.

Ühendamine

Koguvõimsus on kuni 2200 W.



TÄHELEPANU: Ülekoormus!

- Kui kasutate pikendusjuhet, peaks selle ühe kaabli läbimõõt olema vähemalt 1,5 mm².
- Ärge kasutage multi-pistikupesa kuna seade on selleks liiga võimas.

Sisse / välja lülitamine

Sisselülitamine: Vajutage lüliti alla. Indikaator süttib.

Väljalülitus: Lükake lüliti üles. Indikaator kustub.

Kasutamine



Märkus:

- Kasuta alati värsket vett.
- Ärge kasutage vett, mis on seadmes seisnud kauem kui ühe tunni.
- Samuti ärge soojendage korduvalt jahtunud vett.
- Valage seisnud vesi ära.
 1. Asetage seade tasasele pinnale.
 2. Vajutage käepidemel olevat nuppu kaane avamiseks.
 3. Täitke kann veega. (max 1.7 L). Vee taset näete kannul olevalt skaalalt.
 4. Sulgege kaas.
 5. Asetage kann alusele.
 6. Ühendage seade korralikult paigaldatud 230 V, 50 Hz pesasse.
 7. Lülitage seade sisse vajutades lülitile. Tuli süttib.

Töö katkestamine

Töö katkestamiseks on kaks võimalust:

- Peale vee keemahakkamist lülitub seade automaatselt vesi ära. Märgutuli kustub.
- Vajutage lüliti "0" positsiooni töö peatamiseks või lõpetamiseks:



HOIATUS:

- Ärge eemaldage seadet aluselt seda esmalt välja lülitamata. Niikaua kuni lüliti on "1" positsioonis, jääb seade sisselülitatuks.
- Enne seadme aluselt eemaldamist lülitage seade alati välja. Palun veenduge, et seade on väljalülitatud enne kui kannu alusele tagasi panete.



HOIATUS: Põletuse oht!

- Vett valades hoidke kaas suletuna.
- Kasutamisel seadme korpus kuumeneb. Ärge puutuge seadme korpust ja laske sellel jahtuda enne kui seadme ära panete.
- Eemaldage pistik kontaktist.
- Tühjendage kann.

Toitejuhe.

Toitejuhtme leiata aluse alt .

Puhastamine



HOIATUS:

- Enne seadme puhastamist eemaldage see vooluvõrgust. Oodake kuni seade on jahtunud.
- Ärge asetage seadet ega alust vette.



Tähelepanu:

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Loputage kannu puhta veega. Seejärel kuivatage rätiga.
- Puhastage korpus peale kasutamist kergelt niiske lapiga.
- Püsifilter on paigutatud kannu tila ette. Filtri puhastamiseks tõmmake see välja kui kaas on avatud. Loputage see voolava vee all. Vajadusel puhastage nailonharjaga. Asetage filter tagasi. Selleks kasutage kannus olevaid juhikuid.

Katlakivieemaldus

- Katlakivi eemaldamise sagedus sõltub vee karedusest ja seadme kasutussagedusest.
- Kui seade lülitub välja enne seadme vee keema hakkamist, tuleb tõenäoliselt teha katlakivieemaldus.
- Ärge kasutage äädikat, vaid kaubanduses saadaolevaid katlakivi eemalduse vahendeid. Kasutage vahendit ainult ettenähtud koguses.



Märkus:

Peale katlakivi eemaldamist keetke u 3 - 4 kannutäit puhast vett jääkide eemaldamiseks. Ärge kasutage seda vett.

Veatuvastus

- **Seade ei lülitu sisse.**

Võimalik põhjus

Toide puudub.

Abinõu:

- Kontrollige kontakti teise seadmega.
- Sisestage pistik korrektselt.
- Kontrollige kaitsmeid.

Võimalik põhjus:

Seade on rikkis.

Abinõu:

Pidage nõu teeninduskeskusega või spetsialistiga.

Võimalik põhjus

Kannus puudub vesi või on liiga vähe. Masin ei ole täielikult veel jahtunud.

Abinõu:

Laske seadmel 15 min jahtuda.

- **Masin lülitub välja enne kui vesi keema hakkab.**

Võimalik põhjus

Kütteelement on kaetud katlakiviga või on vooluvõrgu kontakt ülekoormatud.

Abinõu:

- Eemaldage katlakivi nagu eelpool kirjeldatud.
- Kontrollige ühendust.

- **Seade ei lülitu välja.**

Võimalik põhjus

Kaas ei ole korralikult suletud või puudub filter.

Abinõu:

- Sulgege kaas kuni see lukustub, sisestage filter.

- **Seade lülitub iseenesest sisse kui on alusele asetatud.**

Võimalik põhjus

Lüliti on sisselülituse positsioonis.

Abinõu:

Lükake lüliti üles.

Tehnilised andmed

MUDEL:	WK 5011 CB
Toide	220 - 240V ~ 50 Hz
Toide	1850 - 2200 W
Kaitseklass:	I
Maht:	max. 1.7 L
Netokaal	U. 0,73 kg

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toote tehnilistes näitajates ja disainis.

Seadet on testitud vastavalt CE juhiste



Utiliseerimine

“Prügikasti” sümboli tähendus

Kaitske keskkonda. ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist.

Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.