

SENCOR®

SVC 0625AT



JUHTMEVABA 4 IN 1 TOLMUIMEJA

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelvalve all. Hoidke tolmuimeja ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Tolmuimeja on loodud kasutamiseks kodus majapidamises ja muudes sarnastes piirkondades. Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues.
- Ärge jätke tolmuimejat otsese päikesekiirguse ega lahtise tule või kütteseadmete lähedale.
- Kasutage tolmuimejat ainult koos originaaladapteri, laadimisaluse ja kaasasolevate tarvikutega.
- Enne adapteri ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Veenduge, et toiteadapter ei puutuks vastu kuuma pinda ega teravaid esemeid. Seadke adapteri juhe kohta, kus te sellele peale ei astu ega seadet maha ei tõmba.
- Ärge kastke tolmuimejat, laadimisalust ega toiteadapterit vette ega muudesse vedelikesse. Samuti ärge jätke seda voolava vee alla.
- Enne tolmuimeja sisselülitamist kontrollige, kas sisemine ja välimine filter on korralikult paigaldatud.
- Tolmuimeja töötamise ajal veenduge, et õhuavad ei oleks kaetud ja imemisavad ei oleks blokeeritud.
- Ärge kasutage tolmuimejat järgmiste asjade imemiseks:
 - hõõguvad sigaretid, põlevad või süttimisohtlikud esemed, tikud või tuhk;
 - vesi ja muud vedelikud;
 - tuleohtlikud või lenduvad materjalid;
 - teravad esemed, nt killud, nõelad jne.
 - pulbrid, krohv ja ehitusmaterjalid;
 - suured paberitükid või plastkotid, mis võivad kergesti imemisavasid blokeerida.

- Tolmuimeja võib mõnda tüüpi pörandatel või pindadel koguda staatilist elektrit, kuid see ei ole kasutajale ohtlik.
- Lülitage tolmuimeja alati välja kui olete töö lõpetanud, enne puhastamist või laadimisalusele panemist.
- Lahutage toiteadapter seinakontaktist enne puhastamist ja peale laadimise lõppemist.
- Lahutage toiteadapter seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust; ärge tõmmake kunagi juhtmest. Vastasel korral võite juhet või pistikupesa kahjustada.
- Kui toiteadapter on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, vältida õnnetust. Toiteadapteri vahetamiseks pöörduge volitatud hooldusettevõttesse.
- Ärge kasutage tolmuimejat kui see ei tööta korralikult, kui seda on kahjustatud või vette kastetud. Ärge hakake tolmuimejat ise parandama ega püüdke seda ise mingil moel seadistada. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

JUHTMEVABA 4 IN 1 TOLMUIMEJA (vt. jooniseid originaaljuhendis)

Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhaks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

TOLMUIMEJA JA TARVIKUTE KIRJELDUS

- A1** Varstolmuimeja käepide
- A2** Varstolmuimeja sees/väljas nupp
- A3** Kahe imemisvõimsuse taseme ja pöördharja kahe pöörlemiskiiruse seadistuse nupp
- A4** Ühendusjuhe asub varstolmuimeja käepideme ja korpuse ühenduskohas.
- A5** Tolmuimeja käepideme korpusest vabastamise nupp
- A6** Tolmuimeja korpus
- A7** Kotita tsüklonsüsteemiga käsitolmuimeja suurepäraseks tolmu imemiseks õhust.
- A8** Pörandaotsiku vabastusnupp
- A9** Pörandaotsik elektrilise pöördharjaga
- A10** Õhu väljalaskeavad
- A11** Tolmukonteiner

- A12** Pestav sisemine HEPA filter
- A13** Pestav välisfilter
- A14** Käsitolmuimeja hoidik
- A15** Käsitolmuimeja sees/väljas nupp
- A16** Laadimistaseme ja akutoite LED näidikud
- A17** Tolmukonteineri vabastusnupp
- A18** Käsitolmuimeja mootor
- A19** Õhu väljalaskeavad
- A20** Käsitolmuimeja imemisava
- A21** Praootsik
- A22** Hariotsik
- A23** Laadimisalus otsikute hoiukohaga.
- A24** Toiteadapter
- A25** Cat&Dog Mini mootoriga hari

MOPI TARVIKU KIRJELDUS

- G1** Lapi tarvik
- G2** Paak vee / puhastuvahendi lahuse jaoks
- G3** Täiteavad
- G4** Eemaldatav takjakinnitusega lapp
- G5** Lapi paigaldamise pind (tarviku all, ei ole pildil)
- G6** Eemaldatav otsikutega paneel (tarviku all, ei ole pildil)

KOOSTE JA LAHTIVÕTMINE

1. Käsitolmuimeja

- Pange sisemine filter **A12** välimisele filtrile **A13** ja keerake sisemise filtri käepidet **A12** päripäeva (vt. joonis **B1**), kuni mõlemad filtrid on ühendatud (vt. joonis **B2**). Sisestage kokkupandud filter tolmukonteinerisse **A11** ja pange tolmukonteiner **A11** käsitolmuimeja **A8** mootorile.
- Imemisavale **A20** võite paigaldada hariotsiku või piluotsiku **A22** või **A21**, mis on osa tarvikutest.
- Lahtivõtmine toimub vastupidises järjestuses. Tolmukonteineri **A11** eemaldamiseks vajutage nuppu **A17** ja samal ajal eemaldage tolmukonteiner **A11**.

2. Varstolmuimeja

- Varstolmuimeja **A6** korpusele ühendage käepide **A1** selliselt, et ühendusjuhe **A4** jääks ühenduse sisse. Kinnitage ühendus kaasasoleva kruviga, vt. joonis **C**. Paigaldage varstolmuimeja **A6** korpusele kokkupandud käsitolmuimeja **A7** (ilma tarvikuta **A21** või **A22**). Ühendage pörandaotsik **A9** varstolmuimeja **A6** alumise osa külge, nagu näidatud joonisel **C**. Õiget otsiku **A9** paigaldust tähistab nupu **A8** väljalibisemine.
- Lahtivõtmine toimub vastupidises järjestuses. Pörandaotsiku **A9** eemaldamiseks vajutage nuppu **A8** ja samal ajal eemaldage otsik **A9**. Käsitolmuimeja **A7** varstolmuimejast **A6** väljavõtmiseks vajutage nuppu **A5** ja samal ajal tõmmake käsitolmuimejat **A7**.

3. Laadimisalus

- Laadimisaluse **A23** kokkupanemiseks sisestage ülemine osa alusmisse osasse (vt. joonis **D**). Parema stabiilsuse tagamiseks võite laadimisaluse **A23** kinnitada seina külge kasutades kaasasolevaid kruvisid, seejuures veendudes, et laadimisalus **A23** asetseks toitepistikku läheduses.
- Lahtivõtmine toimub vastupidises järjestuses.

TOLMUIMEJA PARKIMISPOSITSIOON

- Pange varstolmuimeja parkimisasendisse, pannes oma päka pörandaotsikule **A9** ja kinnitage käepide **A1** edasi lükates püstisesse asendisse. Riiv, mis asub pörandaotsiku **A9** liigendi esiosas, libiseb pörandaotsiku **A9** kattel asuvasse soonde.
- Varstolmuimeja parkimisasendist vabastamiseks pange oma päkk pörandaotsikule **A9** ja kallutage käepide **A1** tagasi. Riiv, mis asub pörandaotsiku **A9** liigendi esiosas, libiseb pörandaotsiku **A9** kattel asuvast soonest välja.

TOLMUIMEJA LAADIMINE

- Asetage kokkupandud laadimisalus **A23** toitepistiku lähedal asuvale kindlale kuivale pinnale.
- Ühendage toiteadapteri **A24** pistik laadimisaluse **A23** küljel asuvasse pesasse ja sisestage toiteadapteri **A24** toitepistik seinakontakti.
- Pange varstolmuimeja, mis on eelnevalt väljalülitatud ja parkimisasendisse pandud, alusele **A23**, vt. joonis **E**. Peale laadimisalusele **A23** paigaldamist lülitub tolmuimeja laadimisrežiimile ja LED märgutuled **A16** näitavad aku laadimise taset. Täielik laadimine kestab u 6h. Tegelik laadimisaeg sõltub aku laetuse asemest.
- Peale laadimise lõppu süttivad kõik LED märgutuled **A16**. Eemaldage adapter **A23** vooluvõrgust.



Nõuanne:

- Tolmuimeja sisaldab sisseehitatud liitiumakut. Aku kasutusea pikendamiseks soovitame:
 - mitte jätta seadet liiga pikaks ajaks täielikult laetuks või tühjaks.
 - ärge hoidke akusid püsivalt täielikult laetuna. Akude eluea pikendamiseks hoidke neid osaliselt laetuna.
 - ärge laadige akut täielikult tühjaks.

TOLMUIMEJA KASUTAMINE

1. Varstolmuimeja

- Teil on võimalik kasutada tolmuimejat erinevat tüüpi pörandate puhastamiseks, nagu näiteks kõvad pörandakatted, vaibad, jne.
- Hoidke tolmuimejat käepidemest **A1** ja tõmmake seda laadimisalusele **A23** eemaldamiseks ülespoole. Peale seadme laadimisalusele **A23** eemaldamist peaks seade olema seatud püstisesse parkimisasendisse. Peale parkimisasendist vabastamist võite käepidet liigutada vertikaalses suunas.
- Käivitage tolmuimeja, vajutades nuppu **A2**. Kasutage nuppu **A3** tolmuimeja imemisvõimsuse ja harja pöörlemise kiiruse reguleerimiseks.
- LED märgutuled **A16** näitavad aku taset. Üsikusid LED märgutuled **A16** kustuvad kui aku sujuvalt tühjeneb. Kui aku on täiesti tühi, vilgub üks LED märgutuli **A16** ja tolmuimeja katkestab töö.
- Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lülitage tolmuimeja välja kasutades nuppu **A2**. Puhastage vastavalt juhiste, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“ ning laadige vastavalt juhiste peatükis „Tolmuimeja laadimine“.

2. Käsitolmuimeja

- Käsitolmuimeja sisselülitamiseks vajutage nuppu **A15**. Käsitolmuimeja sobib kohati määrdund pörandakatete, mööbli jms puhastamiseks. Kõvade pindade puhastamise teeb lihtsamaks praootsik **A21** ja polstrite puhastamiseks on hariotsik **A22**.
- Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lülitage tolmuimeja välja kasutades nuppu **A15**. Puhastage vastavalt juhiste, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“ ning laadige vastavalt juhiste peatükis „Tolmuimeja laadimine“.

3. Cat&Dog Mini mootoriga hari

Cat&Dog Mini mootoriga hari **A25** on varustatud omaenda elektrimootoriga. paigaldage käsitolmuimejale **A7** mootoriga hariotsik **A25**. Käsitolmuimeja sisselülitamiseks vajutage nuppu **A15**. Te võite seda kasutada loomakarvade eemaldamiseks mööblilt. See eemaldab karvad mööblilt, pörandalt või autost hõlpsalt.

Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lülitage tolmuimeja välja kasutades nuppu **A15**. Puhastage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“ ning laadige vastavalt juhistele peatükis „Tolmuimeja laadimine“.

4. Lapi tarviku kasutamine

Paigaldage lapp **G4** pinnale **G5**. Pange lapi tarvik **G1** koos paigaldatud lapiga **G4** pinnale. Täitke paak **G2** vee või pesuvahendi lahusega. Vältige vee / lahuse pritsimist paagi **G2** täiteavadest **G3**. Pange tolmuimeja lapi tarviku **G1** kohale selliselt, et tarviku **G1** märgid oleksid joondatud põrandaotsiku **A9** alumisel osal olevate avadega. Rattad peaksid sobituma tarviku **G1** konstruktsiooni - vt. pilti H. Vajutage tolmuimejat alla kuni kuulete klõpsatust. See annab märku korralikust tarviku **G1** kinnitumisest põrandaotsikule **A9**. Lülitage tolmuimeja sisse ja imemise ajal suruvad rattad tarvikus **G1** olevale lülitile, mis vabastab vee / lahuse läbi paneeli **G6** avade põrandat pühkivale lapile **G4**.

Märkus:



Kontrollige regulaarselt vedeliku taset paagis **G2** ja vajaduse korral lisage. Kui te lapi tarvikut **G1** enam ei kasuta, tõmmake tolmuimeja üles- Tarviku **G1** lülitid vabanevad automaatselt ja vedeliku voolamine peatub.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Enne puhastamist kontrollige alati, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud.

Tolmukonteiner ja filtrid

- Võtke käsitolmuimeja **A7** lahti vastavalt juhendi peatükile “Seadme kokkupanek ja lahtivõtmine”. Tühjendage tolmukonteiner **A11** . loputage veega ja kuivatage hoolikalt.
- Eemaldage mustus välimisest filtrist **A13**. Peske voolava vee all ja kuivatage hoolikalt või laske õhu käes kuivada.
- Kui HEPA filter **A12** on määrdunud, peske seda õrnalt voolava vee all ning laske kuivada.

Tähelepanu:



Enne tolmuimeja kokkupanemist veenduge, et kõik osad oleksid täiesti kuivad. Enne käivitamist veenduge, et filtrid on korralikult oma kohal. Vastasel korral võite seadet kahjustada. Kui filtrid on määrdunud, nende tõhusus väheneb, seega ärge unustage nende puhastamist.

- 6 kuu möödudes soovime sisemise HEPA filtri **A12** vahetada uue vastu. Varufiltrid on saadaval hooldusettevõtetes või internetipoodides.

Põrandaotsik ja tarvikud

- Kui pöördhari on määrdunud, eemaldage põrandaotsik **A9** tolmuimeja korpusest **A6**. Keerake see nii, et pöördhari on suunatud üles. Otsiku **A9** vasakul pool on riiv, mis hoiab harja katet kohal - vt. joonis **F1**. Vabastage riiv, kallutage avatud katet ning võtke hari välja (vt. joonist **F2**).
- Eemaldage kogu mustus pöördharjalt ja põrandaotsiku **A9** sisemusest. Peale puhastamist pange pöördhari tagasi kohale. Kallutage kate tagasi ja kinnitage kohale.
- Põrandaotsiku **A9** ja tarvikute **A21** ja **A22** pindade puhastamiseks kasutage kuiva või kergelt niisket lappi. Seejärel kuivatage hoolikalt.

Tolmuimeja välispind

- Pühkige seadme korpus kergelt niiske lapiga ja kuivatage. Seejärel kuivatage hoolikalt. Pöörake erilist tähelepanu varstolmuimeja **A6** korpuse puhastamisel. Imemisavaga osale **A20** võib tolmu koguneda, mis vajab regulaarset eemaldamist.
- Puhastage laadimisalus **A23** kuiva või kergelt niiske lapiga, veendudes et toiteadapteri **A24** kontaktid ei saaks niiskeks. Seejärel kuivatage hoolikalt.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks terasvilla, abrasiivseid vahendeid, kemikaale, bensiini, lahusteid vms.

TEHNILISED ANDMED

SVC 0625AT

Toiteadapter

Sisend100-240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A

Väljund 36 V, 400 mA

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:.....II

Tolmuimeja

Nimivõimsus..... 120 W

Elektriline pöördhari 10 W

AkuLi-ion / 25,2 V, 2000 mAh

Vajalik laadimisaeg täielikuks laadimiseksu 4 - 6 h

Täielikult laetud seadme tööaeg..... u 22/50 min

Müratase..... 79 dB(A)

Tolmukonteineri maht 0,5 L

Seadme SVC 0625AT deklareeritud müratase on 79dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Tehniliste terminite selgitus

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist

keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest

Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

AKUDE HÄVITAMINE



Enne toote kõrvaldamist või selle üleandmist spetsiaalses kogumispunktis on vaja tagada, et sisseehitatud aku oleks eemaldatud. Enne aku eemaldamist laske seadmel töötada, kuni aku on täiesti tühi. Aku võib lasta eemaldada ka vastavas teeninduses. Akud

sisaldavad keskkonnale ohtlikke ühendeid ja seetõttu ei tohi neid visata olmejäätmete hulka. Nende nõuetekohane kõrvaldamine toimub vastava kogumiskeskuse poolt.