

360° PÖÖRATAV VEEKEETJA

Orava VS-3719



Toide: 220V, 50/60Hz

Võimsus: 1500W,

Maht: 1,8 L

Täname, et olete valinud selle toote!

Võib olla olete sarnase tootega juba tuttav, kuid leidke palun siiski aega nende kasutusjuhiste lugemiseks, et tagada käesoleva parim kasutamine.

Üldised ohutusjuhised

1. Enne veekeetja kasutuselevõtmist lugege juhend hoolikalt läbi.
2. Palun hoidke see juhend, garantiileht, ostukviitung ja võimalusel ka originaalpakend alles.
3. Eemaldage alati pistik kontaktist kui te seadet ei kasuta. Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest.
4. Kontrollige seadet ja toitejuhet regulaarselt kahjustuste osas. Kahjustusi märgates ärge seadet kasutage.
5. Kui juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
6. Ärge hakake seadet ise parandama, vaid võtke ühendust teenindusega.
7. Hoidke seade ja toitejuhe eemal kuumusest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest ja teravatest servadest.
8. Kasutage ainult originaaltarvikuid.
9. Kui veekeetja pannakse liiga täis, pritsib keev vesi üle.
10. Ärge kasutage veekeetjat õues.
11. Ärge mingil juhul pange seadet vette ega vedelikesse. Ärge kasutage seadet märgade kätega.
12. Kui seade saab niiskeks või märjaks, eemaldage pistik viivitamatult seinakontaktist!
13. Laste turvalisuse huvides ärge jätke elektriseadmeid kunagi järelvalveta.
14. Pange veekeetja sellisesse kohta, kus lapsed selleni ei ulatu. Jälgige, et toitejuhe ei ripuks üle serva.
15. See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kellel on puudulikud kehalised, sensoorsed või vaimsed võimed, samuti puudulik kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nad toimivad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all ja juhendamisel.

Spetsiifilised ohutusnõuded

1. Täitmiseks kasutage alati külma vett.
2. Veetase peab jääma alla MAX märgise.
3. Enne seadme eemaldamist aluselt lülitage seade välja.
4. Kui veekeetja töötab, jälgige et kaas oleks tihedalt suletud.
5. Seadme alus ja väliskest ei tohi märjaks saada.

Seadme kirjeldus



1. Kaas
2. Tila
3. Korpus
4. Veekeetja alus
5. Kaane avamise nupp Sees/väljas (I/O) lüliti märgutule ja automaatse väljalülitusega
6. „Cool touch“ käepide
7. Veetaseme näidik (mõõtudega)

Seadme esmakordne kasutamine

Enne esmakordset kasutamist keetke kannus kaks korda lisanditeta vett.

1. Täitke veekeetja veega. Ärge täitke üle, veetase peab jääma alla MAX märgise.
2. Asetage veekeetja alusele.
3. Kontrollige, kas teie majapidamises kasutatav elektripinge on sama mis seadmel. Detailid leiate aluse alt sildilt.
4. Käivitamiseks lülitage toitelüliti asendisse „1“.
5. Seade lülitub automaatselt välja kui vesi keema hakkab. Võtke veekeetja toitejuhtmega aluselt.
6. Ärge avage vee valamise ajal kaant.

Puhastamine

Enne seadme puhastamist lahutage veekeetja vooluvõrgust ning laske jahtuda. Ärge kastke juhet, pistikut, alust ega seadet vette või muudesse vedelikesse.

Veekeetja korpus

Pühkige veekeetja välispind niiske pehme lapiga, seejärel kuivatage kuiva lapiga.

Ärge kasutage kunagi tugevaid kemikaale ega abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad veekeetja viimistlust kahjustada.

Veekeetja sisemus

Peale pikaajalist kasutamist võib veekeetjasse koguneda katlakivi.

Katlakivi eemaldamiseks:

1. Täitke veekeetja poolenisti kraaniveega ja lisage 1 sidruni mahl.
2. Keetke segu ja laske enne ära valamist 15 minutit seista.
3. Korrake samme 1 ja 2 mitu korda, kasutades ainult külma vett. Seejärel peaks veekeetja olema katlakivist puhas.