

PROFI CARE®

Kasutusjuhend



Föön PC-HT 3010

CE

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.

MÄRKUS: Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav.

- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- **Ärge** jätke töötavat aparaati järelevalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. **Lämbumisoht!**

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks

Toote sümbolid

Tootelt võite leida sümboleid, mis hoiatavad või annavad teavet:



Lugege juhendit.



ELEKTRILÖÖGI OHT!

Ärge kasutage seadet vanni lähedal, pesuruumis või mujal sarnastes kohtades.



HOIATUS:

- Kui seadet kasutatakse vannitoas, eemaldage pistik seinakontaktist kohe peale kasutamist, vältimaks veega kokkupuutest võimalikku elektrilööki. See on vajalik ka siis kui seade on väljalülitatud.

- Elektripaigaldis peab vastama kehtivale seadusandlusele, mis puudutab täiendavat kaitset rikkevoolukaitsme kujul, mille nominaalne käivitav rikkevool ei ületa 30 mA. Küsige nõu litsentseeritud elektrikult .
 - Otsik läheb käsitlemise ajal kuumaks! **Põletuse oht!**
 - Veenduge, et sissetuleva õhu rest oleks tolmu- ja juuksevaba.
- Tuleoht!**

- Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes teadmatusel või kogematusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Seadet ei tohi puhastamiseks vette panna. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

Märkused kasutamiseks

- Kui soovite kuivatada teatud osa juustest paigaldage otsik. See koondab õhuvoo.
- Otsiku eemaldamiseks laske seadmel jahtuda. Te võite kiirust suurendada vajutades **COOL** nuppu u ½ minutit töötamise ajal. Otsiku võite lihtsalt eemaldada.

Elektriühendus

1. Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas teie vooluvõrgu pingeline vastab seadme pingega. Vastava info leiate infoplaadilt.
2. Ühendage toitejuhe korralikult maandatud pistikupesasse.

Kasutamine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage käepidemel olevat alumist lülitit.
2. Valige käepidemelt õhuvoolu tugevus (alumine lülit):
 Positsioon **0**: väljas
 Positsioon **☼**: kerge õhujuga
 Positsioon **☼☼**: tugev õhujuga
3. Temperatuuri taseme reguleerimine (ülemine lülit):
 Positsioon **☺**: madal temperatuur
 Positsioon **☺☺**: keskmine temperatuur
 õrnaks kuivatamiseks ja kujundamiseks.
 Positsioon **☺☺☺**: kõrge temperatuur
 kiireks kuivatamiseks.

KÜLM ÕHK (külm õhk):

See lüliti peatab kuumutamise.

Hoidke nupp all selles positsioonis nii kaua kui soovite seda funktsiooni kasutada. Vabastades nupu lülitub seade automaatselt algele seadistusele.

Ioniseerimise funktsioon – vähendab juustes staatilist laengut

Seadmel on sisseehitatud ionisaator, mis edastab sisselülitatuna koos õhuvooluga negatiivseid ioone. See on ohutu, õrn kuivatusviis parandades juuste struktuuri, suurendades kohevust, jättes siidise lõpptulemuse ning vähendades staatilist laengut juustes.

See on eriti õrn stressis juustele.

Väljalülitamine

Vajutage lüliti peale kasutamist "0" positsiooni ning eemaldage pistik kontaktist.

Hoidmine

- Jätke seade jahtuma enne ärapanekut!
- Riputage seade aasapidi.

Toitejuhe

- Juhet võib kokku kerida, kuid ainult lõdvalt.
- Ärge kerige kunagi juhete tihedalt ümber seadme, kuna see võib põhjustada juhtmete murdumist.
- Kontrollige juhete ja pistikut regulaarselt.

Puhastamine



HOIATUS:

- Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Ärge mingil juhul asetage seadet puhastamiseks vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.

Puhastage korpust pehme kuiva lapiga.

Õhu sissevõtu rest

Puhastage resti regulaarselt, et vältida seadme ülekuumenemist.

1. Keerake resti vastupäeva.
2. Puhastage kogunenud mustusest.
3. Vajadusel kasutage harja.
4. Keerake resti kinnitamiseks päripäeva.

Tehnilised andmed

Mudel PC-HT 3010
Toide: 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Voolutarve: 1800 - 2200 W
Kaitseklass II
Netokaal u 0,5 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

"Prügikasti" sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.