

PROFI CARE®



Juuksetrimmeri komplekt PC-BHT 3014

CE

Ülevaade seadme detailidest



Ülevaade seadme detailidest / Pakendi sisu

- | | | | |
|----|---|-----|---------------------------------|
| 1. | Habeme piiramise tarvik, 30 mm lai | 8. | Laadimise märgutuli |
| 2. | Reguleeritav kamm (umbes 2 - 5 mm 4 sammuga). | 9. | Täppistrimmer |
| 3. | Seade | 10. | Raseerimistarvik |
| 4. | Lõikepikkuse kammotsikud (3, 6, 9 ja 12 mm) | 11. | Lukk |
| 5. | Nina-kõrvakarvade piiramise tarvik | 12. | ON / OFF lüliti |
| 6. | Juukselõikuri tarvik, 39 mm lai | 13. | Õhuke-väljas funktsiooni lüliti |
| 7. | Alus / laadimisalus | | Pildilt puudub: |
| | | | Toiteadapter |
| | | | Puhastushari |

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodame, et naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.



ETTEVAATUST: See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



MÄRKUS: Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.
- Toiteadapter sobib kasutamiseks ainult kuivas ruumis.
- Kontrollige, et toiteadapteri väljundvool, pinge ja polaarsus vastavad ühendatud seadmel olevatele näitajatele!
- Ärge katsuge ühendatud toiteadapterit märgade kätega!
- Puhastamiseks lahutage seade toiteadapterist.
- Veenduge, et toiteadapteri juhe ei oleks väändunud, millegi all kinni, tõmmatud üle või kontaktis kütteseadmetega.
- Ärge kasutage kahjustatud toiteadapterit.
- Ärge hakake seadet ise parandama.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. Lämpumisoht!

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks



HOIATUS elektrilöögi eest:

Ärge kasutage seadet vee läheduses, kui adapter on ühendatud (nt. vannis, valamus vm veega täidetud anuma juures).



Seade ei ole mõeldud voolava veega puhastamiseks .
Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.



HOIATUS elektrilöögi eest:

- Hoidke seadet kuivas!
- Hoidke toiteadapterit kuivana.
- Ärge laadige seadet vanni, valamus ega muude veenõude läheduses.
- Kui seade kukub kogemata vette, lahutage toiteadapter viivitamatult seinakontaktist.
- Laadige seadet jahedas ja kuivas kohas.
- Seade on loodud eriti madala pingega kasutamiseks. Ühendage toide ainult vastavalt nimiplaadil olevale spetsifikatsioonile .
- Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see lasta tootjal või hooldusel välja vahetada samasuguse vastu.
- Ärge vahetage ega muutke osi. Ärge tehke mingeid muudatusi. Elektrilöögi oht!



HOIATUS: Vigastuse oht!

- Ärge kasutage seadet, kui raseerimispea, terad või mistahes tarvikud on kahjustatud!
- Ärge eemaldage tarvikuid kasutamise ajal!
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele, füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega ja/või muudele isikutele, kes teadmatusel või kogematusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu järelevalveta.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevat adapterit.
- Kasutage seadet ainult juuste, näo- ja kehakarvade piiramiseks.

Seadme laadimine

- Lülitage seade välja. Lülitil võite näha „OFF“.
- Ühendage toiteadapteri pistik ühte järgmistest pesadest.
 - Otse pistikupesasse seadme alumises otsas .
 - Teise võimalusena pange seade laadimisalusele. Ühenduspesa on taga.
- Ühendage toiteadapteri pistik seinakontakti.
- Laadimise ajal põleb punane laadimise märgutuli.
- Enne esimest kasutamist laadige 12 tundi.

! MÄRKUS:

- Laadimistuli ei näita akude olekut.
- Kui aku on tühi, võite seadet kasutada toitejuhtmega. Sellseks ühendage adapter otse lõikuriga.
- Peale esmast kasutamist ärge laadige akut kauem kui 12 h korraga.



HOIATUS:

12 tunni möödudes eemaldage seade alati vooluvõrgust.

! MÄRKUSED aku eluea pikendamiseks:

Te võite aku eluiga pikendada järgmiste meetmete abil:

- Laadige akut alles siis kui see on peaaegu tühi.
- Ärge laadige kauem kui 12 h.
- Laadimistemperatuur peaks jääma vahemikku 0 ° ja + 40 °C.

Otsikud

Juukselõikur (39 mm) ja habeme trimmer (30 mm)

Palun valige oma juuste paksuse jaoks sobiv seade. Õhukeste juuste puhul kasutage habeme trimmerit..

Kammotsikud

Kammotsikutega saate valida erinevaid lõikepikkusi.

- 4 kammotsikut juuste lõikamiseks (39 mm) on sildistatud vastavalt nende lõikepikkusele.
- Kui habemetrimmeri kammotsik (30 mm) on paigaldatud habeme trimmerile, võite valida erinevaid pikkuse seadistusi. Pikkuse seadistused on trükitud küljele.

Täppistrimmer

Kasutage täppistrimmerit täpse lõikekontuuri lõikamiseks. See on eriti sobiv huulte, kulmude ja lõuajoone piiramiseks.

Raseerimistarvik

Raseerimistarvik on valmistatud spetsiaalselt habeme, vuntside ja põskhabeme lähedalt raseerimiseks.

Nina/kõrvakarvade piiramise tarvik

Selle tarvikuga saate lihtsalt ja turvaliselt eemaldada soovimatuid karvu ninast ning kõrvade piirkonnast.

Seadme kasutamine

Sisse ja välja lülitamine

Tänu lukule (11) ei lülitu seade juhuslikult sisse.

- Seadme sisselülitamiseks vajutage lukku ja libistage samal ajal lüliti. Lüliti näete „ON“.
- Seadme väljalülitamiseks libistage lüliti alla. Lüliti näete „OFF“.

Tarviku paigaldamine ja eemaldamine.

⚠ HOIATUS:

Enne tarvikute või lisade paigaldamist lülitage seade alati välja!

- Ühendage alati tarvik seadmega lükates esmalt luku sisse.
- Kui kasutate **nina- / kõrvakarvade trimmerit**, jälgige palun, et valge võll peab asetsema vasekarva mootori ajami otsas.
- Vajutage tarvik seadme alusele, kuni kuulete „klõps“ heli.
- Tarviku eemaldamiseks vajutage tarvikut pöidlaga tagasi. Vaadake joonist.
- **Kammotsiku** paigaldamiseks **juukselõikurile** toimige järgmiselt: Libistage raseerimispea terad kammotsikusse. Vajutage tarvik tihedalt raseerimispeale. See peab klõpsatama kohale.
- Kammotsiku eemaldamiseks vajutage lukku, kuni see vabaneb.
- **Kammotsiku** paigaldamiseks **habeme piirajale** toimige järgmiselt: Libistage raseerimispea terad kammotsiku juhikutesse, kuni see klõpsatab kohale.
- Kammotsiku eemaldamiseks lihtsalt tõmmake see ära.



Juuste ja habeme lõikamine

⚠ HOIATUS: Vigastuse oht!

Ärge suruge juukselõikuri raseerimispead ega habeme trimmerit looga tugevalt vastu nahka.

i MÄRKUS:

Lõigake selle seadmega ainult kuivi juukseid.

1. Paigaldage juukselõikur või habeme trimmer seadmele.
2. Pange sobiv tarvik.
3. Habeme trimmeri kasutamiseks libistage lüliti (13) üles. Lüliti näete „3“.
4. Lülitage seade sisse.
5. Alustage pikimast lõikeseadistusest ning lõigake oma juukseid etappidena soovitud pikkuseni.
6. Enne kammotsiku eemaldamist juukselõikurilt või habeme trimmerilt lülitage seade välja.

Juuste õhendamise

Sellel seadmel on õhendamise funktsioon.

- Kasutage juukselõikurit kammotsikuga.
- Lüliti (13) erinevate positsioonidega võite saavutada erinevaid tulemusi.

Kaelajoone kujundamine ning raseerimine

- Kasutage habeme piirajat ilma kammotsikuta ja pöörake seade ümber.
- Raseerimispea võimaldab täpset habeme piirjoone lõikamist isegi raskesti ligipääsetavates kohtades, samuti kaelajoone raseerimist.
- Keerulisemates kohtades võite kasutada täppistrimmerit.

Raseerimistarviku kasutamine

1. Pange raseerimistarvik (10) seadmele.
2. Lülitage seade sisse.
3. Hoidke seadet selliselt, et raseerimisvõrk puudutaks nägu 45-kraadise nurga all.

i MÄRKUS: Lüliti (13) ei tööta.

Nina / kõrvakarvade eemaldamine

⚠ HOIATUS: Vigastuse oht!

- Ainult karvade eemaldamiseks ninast ja kõrvast.
 - Ärge suruge seadet jõuga ninasse ega kõrva. Võite ennast vigastada kui surute raseerimispea liiga sügavale.
1. Paigaldage nina/kõrvakarvade piiramise tarvik
 2. Lülitage seade sisse.
 3. Sisestage otsik ninasse või kõrva ja tõmmake jälle välja.

i MÄRKUS: Lüliti (13) ei tööta.

Töö lõpetamine

Lülitage seade välja.

Puhastamine

⚠ HOIATUS:

- Lülitage seade välja ja lahutage adapteri pistik puhastamise ajaks kontaktist.
- Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse!
- Ärge asetage adapterit vette.

⚠ HOIATUS:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage teravaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge puhastage raseerimisvõrku puhastusharjaga.
- Karvade eemaldamiseks peale kasutamist kasutage harja.
- Puhastage korpus vajaduse korral kergelt niiske pehme lapiga.
- Puhastage toiteadapterit alati kuiva lapiga.

Otsikud

- Eemaldage tarvikud.
- Puhastage tarvikud sooja veega ning harjaga.
- Raseerimistarviku raseerimispea võib eemaldada. Vajutage raseerimispea külgedele ja tõmmake see ära.
- Loputage raseerimispea sooja voolava vee all.
- Puhastage raseerimisterad puhastusharjaga.
- Laske puhastatud osadel kuivada.
- Pange raseerimistarvik tagasi seadmele. See peab klõpsatama mõlemalt poolt kohale.
- Pange regulaarselt 1-2 tilka mittevaigust ja happevaba õli raseerimisteradele (1, 6, 9, 10).

Säilitamine

- Puhastage seade kirjeldatud viisil ja laske täielikult kuivada.
- Soovitame hoida seadet originaalpakendis, kui te seda pikemat aega ei kasuta.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

Tehnilised andmed

Mudel: PC-BHT 3014
Netokaal: u 139 g
Kaitseklass:
Sisend: DC 3.0 V, 0.9 A

Vooluadapter

Kaitseklass: III
Sisend: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 0.2 A
Väljund: DC 3.0 V, 900 mAh

Aku: 2 x 1.2 V, 600 mAh, NiMH
Tööaeg: max 150 minutit
Laadimisaeg: 12 h

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

Akude eemaldamine / utiliseerimine



Seade on varustatud Ni-MH akuga.

Palun eemaldage enne seadme hävitamist seadmest aku.

Tarbijana olete seadusega kohustatud kasutatud akud/patareid tagastama.

HOIATUS:

Enne aku eemaldamist lahutage toitejuhe vooluvõrgust!

- Krugi keeramiseks korpusele kasutage väikest ristpea-kruvikeerajat.
- Lahutage mõlemad korpuse pooled kruvikeeraja abiga, seejärel hävitage seade.
- Eemaldage aku.
- Lõigake aku toitejuhe kääridega läbi.

Viige hävitatav aku vastavasse kogumiskohta. Täpsemat teavet saate omavalitsusest.

"Prügikasti" sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.

Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate ka elektri- ja

elektroonikaseadmete taaskäitlemist.

Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.