

PROFI CARE®

Kasutusjuhend



Föön-koolutaja PC-HAS 3011

CE

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodame, et naudite selle seadme kasutamist.

Juhendis kasutatavad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.

- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet, eemaldage tarvikuid või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. Lämmisohut!

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks

Toote sümbolid

Juhendist võite leida sümbolitega markeeritud hoiatusi või informatsiooni.



Lugege juhendit!



ELEKTRILÖÖGI OHT!

Ärge kasutage seadet vanni lähedal, pesuruumis või mujal sarnastes kohtades.



HOIATUS:

- Kui seadet kasutatakse vannitoas, eemaldage pistik seinakontaktist kohe peale kasutamist, vältimaks veega kokkupuutest võimalikku elektrilööki. See on vajalik ka siis kui seade on väljalülitatud.

HOIATUS:

- Soovitavalt peaks seadmel olema vastavalt elektrialastele õigusaktidele täiendav kaitse rikkevoolukaitsme näol (kaitse rakendusvooluga kuni 30 mA). Küsige nõu litsentseeritud elektrikult .
- **Põletuse oht!** Otsik kuumeneb kasutamise ajal. Vältige kokkupuudet nahaga. Otsikut vahetades olge väga tähelepanelik. • Veenduge, et õhu sissevõtuavad oleksid ebeme- ja juuksevad. **Tulekahju oht!**
- Pange seade alati kuumakindlale, stabiilsele ja tasasele pinnale.
- Veenduge, et toitejuhe ei puutuks vastu seadme kuumi osasid.
- Hoidke sisselülitatud seade eemal kergestiüttivatest esemetest ja materjalidest.
- Ärge katke kuuma seadet kunagi rätikute, riiete või muude esemetega.
- Peale kasutamist lülitage seade alati välja ning lahutage vooluvõrgust.
- Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes teadmatuse või kogematusse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Seadet ei tohi puhastamiseks vette panna. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

Pakendi sisu

1 põhiseade

1 ümar hari jämedate harjastega (∅ u 25 mm)

1 ümar hari pehmete harjastega (∅ u 35 mm)

Tarviku kooste / lahtivõtmine

HOIATUS: Põletuse oht!

Kui soovite otsikut vahetada vahetult peale kasutamist, laske seadmel enne jahtuda!

Vaadake märgistust põhiseadmel ja otsikul.

1. Valige soovitud tarvik Paigaldage tarvik nii, et põhiseadme nool ▲ ja manuse nool ▼ oleksid täpselt üksteise kohal. Tarvik peab kuuldavalt kinnituma.
2. Tarviku eemaldamiseks hoidke nuppu all ja tõmmake tarvikut ülespoole.

Kasutamine

- Eemaldage kogu pakkematerjal.
- Kerige juhe täielikult lahti.
- Paigaldage üks otsik

Elektriühendus

- Enne voluvõrku ühendamist kontrollige, kas teie voluvõrgu pingeline vastab seadme pingega. Vastava info leiate infoplaadilt.
- Ühendage toitejuhe korralikult maandatud pistikupesasse.

Kasutamine

Lüliti asendid

Seadme lülilil on 4 seadistust. Märgistuse ja valitud seadistused leiate liuglüliti kohalt. Te võite valida järgmised funktsioonid:

O = väljas

C = külm õhk soengu fikseerimiseks

I = Keskmine temperatuur

II = kõrge temperatuur

Ümarate harjade kasutamine.

Ümarad harjad on erinevate läbimõõtudega.

Valige hari vastavalt soovitud lokkide suurusele.

- Kammige juuksed ja eraldage neist salk.
- Keerake juuksesalgu ots ümber harja alates otsast kuni juuksepiirini. Hoidke seadet selles asendis mõne sekundi vältel, kuni soovitud kuivamistase ja stiil on saavutatud.
- Seejärel kerige juuksed lahti.
- Jätkake salk-salgu haaval.

Peale kasutamist

- Enne soengu seadmist laske juustel täielikult jahtuda.
- Kui soovite tugevaid lokke, ärge juukseid pärast enam kammige. Seadke soend sõrmede abil.

Väljalülitamine

Peale kasutamist lükake lüliti "0" positsiooni ning eemaldage pistik kontaktist.

Säilitamine

- Laske seadmel enne ärapanemist jahtuda!
- Selleks asetage seade ühele küljele või riputage aasapidi üles.

Toitejuhe

- Juhet võib kokku kerida, kuid ainult lõdvalt.
- Ärge kerige kunagi juhett tihedalt ümber seadme, kuna see võib põhjustada juhtme murdumist.
- Kontrollige juhett ja pistikut regulaarselt.

Puhastamine

HOIATUS:

- Enne puhastamist eemaldage seade voluvõrgust.
- Ärge mingil juhul asetage seadet puhastamiseks vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Enne puhastamist laske seadmel täielikult jahtuda!

Põletuse oht!

△ ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid.
- Peale igat kasutamist eemaldage otsikutelt juuksed.
- Puhastage korpus ja otsikud vajaduse korral niiske lapiga.
- Enne uuesti kasutamist laske kõikidel osadel täielikult kuivada.

Õhu sissevõtu rest

Puhastage resti regulaarselt, et vältida seadme ülekuumenemist.

- Keerake õhu sissevõturesti ► suunas ja libistage see alla.

△ ETTEVAATUST

Olge avamisel ettevaatlik! Ärge suruge õhu sisselaskevõrku.

- Puhastage kogunenud mustusest.
- Vajadusel kasutage harja.
- Pingutage resti uuesti ■ suunas.

Tehnilised andmed

Mudel PC-HAS 3011
Toide: 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Voolutarve: 800 W
Kaitseklass: II
Netokaal u. 0,275 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhisteile, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

“Prügikasti” sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.

Elektrilised seadmed mida te ei

■ kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate ka elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikul omavalitsuselt.