

PROFI  **COOK**®

Kasutusjuhend



Köögikombain PC-KM 1096

CE

Seadme kirjeldus



Ülevaade seadme detailidest / Pakendi sisu

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Pöördkäpp | 6. Munavispel |
| A. Juhtpaneel | 7. Segamiskonks |
| 2. Ekraan | 8a + 8b Sõtkumiskonks |
| 3. ⊕/ ⊖ taimer nupp | 9. Segamiskauss |
| 4. Juhtnupp | 10. Pritsmekaitse |
| 5. Käpa langetamise / tõstmise hoob | |

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote.

Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

Olulised märkused teie ohutuse tarvis on eraldi märgitud.

Pöörake tähelepanu nende õnnetuste ja seadme kahjustamise vältimisele:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest Teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

Tähistab võimalikku ohtu seadmele või muudele esemetele.

MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS:

Ärge lubage lastel kilekottidega mängida, kuna on **lämbumisoht!**

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks



HOIATUS: Vigastuse oht!

- Enne lisade või töötamisel liikuvate osade vahetamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada kontaktist.
- Palun ärge puutuge liikuvaid osasid kasutamise ajal.
- Enne sisselülitamist veenduge, et tarvikud on õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.



HOIATUS: Vigastuse oht!

- Eemaldage pistik alati kontaktist kui jätate seadme järelevalveta ning enne kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist.
- Ärge hakake seadet ise parandama. Võtke ühendust volitatud hooldusega. Ohu vältimiseks kasuta alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada.
- Hoidke seade ja selle juhe laste käeulatuses eemal.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogenumatuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.



ETTEVAATUST:

Ärge kastke seadet puhastamiseks vette. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

- Ärge ehitage turvalüliteid ümber.
- Kasutage käesolevat seadet ainult toiduainete töötlemiseks.
- Seadme väärkasutamine muudel eesmärkidel võib põhjustada kehavigastusi.

Ettevalmistus

1. Võtke seade ja kõik tarvikud pakendist välja.
2. Kontrollige, kas kõik vajalik on olemas.
3. Kontrollige seadet võimalike transpordikahjustuste suhtes.

! MÄRKUS:

Kui märkate transpordikahjustusi, pidage viivitamatult nõu müüjaga. Ärge kasutage katkist seadet!

4. Kõikide tootmisjääkide eemaldamiseks puhastage enne seadme kasutamist kõik osad, nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Elektriühendus

Veenduge, et toide vastab seadme etiketil olevatele tehnilistele näitajatele.

Kasutusjuhised

1. Veenduge, et juhtnupp on „0“ positsioonis.
2. **Pöördkäpa avamine:** Vajutage hooba (5) noolega näidatud suunas. Seadme pöördkäpp käsitsi ülemisse asendisse. Kui hoob liigub algasendisse, on käpp lukustatud.
3. Seadke **segamiskauss** hoidikusse. Keerake kaussi noolega näidatud suunas kuni peatumiseni (LOCK).
4. Nüüd paigaldage **pritsmekaitse** pöördkäpa alla: Hoidke pritsmekaitset nii, et krae oleks suunatud ülespoole. Täiteava peab jääma teie poolt vaadatuna vasakule. Pange pritsmekaitsme juhikud pöördkäpa all olevatesse süvenditesse. Keerake pritsmekaitset vastupäeva kuni peatumiseni.

- 5a. Sisestage **munavispel** või **segamiskonks**: Paigaldage tarvik

ajamivõllile. Tarviku splint sobitub võlli. Libistage tarvik õrnalt võllile ja keerake vastupäeva.

- 5b. **Sõtkumiskonksu** sisestamine:

Kasutage alati mõlemat sõtkumiskonksu. Paigaldage



sõtkumiskonksud samamoodi teised tarvikud (5a). Tutvuge paremal oleva pildiga. Juhtsoon peab lukustuma süvendisse.

6. Pange koostisained nõusse.
7. **Pöördkäpa sulgemine:** Vajutage hooba (5) noolega näidatud suunas ja langetage samal ajal käpp. Hoob liigub algasendisse.
8. Ühendage toitejuhe õigesti paigaldatud seinakontakti.
9. Kasutage **juhtnuppu** seadme sisselülitamiseks ja valige seejärel kiirus vastavalt allolevale tabelile.

Taigna tüüpide ja töövahendite tabel

Taigna tüüp	Tööriist	Seadistus	Kogus	Max tööaeg
Tugev taigen (nt pärmitaigen)	Sõtkumiskonks	1 – 3	max. 7,5 kg tainast max 4750 g jahust (Soovitav jahu / vee suhe 5:3)	5 min
Keskmine tainas (nt. koogitainas)	Segamiskonks	1 – 3	max. 6 liitrit	5 min
Kerge tainas (nt. vahvlitainas, kreem, puding)	Munavispel	4 - 6 min.	200 ml max. 4 liitrit	10 min
Munavalged	Munavispel	6	5-30 muna	10 min

i MÄRKUS:

- Ekraanil kuvatakse tööaeg „minutites : sekundites“. Vaikeseadistus = 1 - 3 = 5 minutit, seadistus 4 - 6 = 10 minutit.
- Peale aja möödumist lülitub seade automaatselt välja. Ekraanile ilmub „ „“
- Elektrooniline kiirusekontroll takistab mootori ülekoormust. Liiga suure koormuse korral vähendatakse automaatselt pöörlemiskiiruse seadistust ühe kiiruse võrra.
- **Lühiajaline töö:** Raske taigna korral ärge kasutage seadet järjest kauem kui 5 minutit ja laske seejärel 10 minutit jahtuda.
- **P seadistus pulseerivaks kasutamiseks:** Mootori lühiajaliseks suurimal kiirusel käivitamiseks hoidke juhtnupu selles asendis.

Impulsstöö

⚠ HOIATUS: Vigastuse oht!

- Seadke juhtnupp alati „0“, kui soovite töö katkestada.
- Tarviku vahetamiseks lahutage pistik kontaktist.
- Oodake kuni tarvik täielikult peatub.

i MÄRKUS:

Kui peate aktiveerima hoova (5) töötamise ajal, et käpp tõsta, lülitab turvalüliti mootori välja. „CLOSE“, vilgub ekraanil - soovib sulgeda pöördkäpa. Töö jätkamiseks tuleb seada juhtnupp „0“. Järelejäänud tööaeg säilib.

Elektroonilise taimerifunktsioon

- Kasutage tööaja seadmiseks ⊕ ja ⊖ nuppe.
- Maksimaalne seatav aeg on 20 minutit ja 30 sekundit.
- ⊕ ja ⊖ nuppudega saate tööaega muuta ka töötamise ajal.
- Lühikese katkestuse korral mahaloendus säilib, kuni te seade toitest ei lahuta.
- Kui soovite määratud aja lähtestada (tühistada), hoidke nuppe ⊕ ja ⊖ korraga all 3 sekundit.
- Peale taimerifunktsiooni aja möödumist lülitub seade automaatselt välja. Ekraanile ilmub „---“ „“.

i MÄRKUS:

Kui soovite tööd jätkata, seadke juhtnupp esmalt „0“, asendisse.

Töö lõpetamine ja kausi eemaldamine

- Seadke juhtnupp peale kasutamist „0“. Lahutage pistik kontaktist.
- Vajutage hooba (5) noolega näidatud suunas. Käpp käändub üles.
- Eemaldage töövahend.
- Võtke kausi keerates seda lühidalt päripäeva.
- Vabastage tainas spaatliga ja eemaldage see segamismõõnust.
- Puhastage kasutatud osad nagu kirjeldatud pt. „Puhastamine“.

Soovitav retsept

Keeks

(põhiretsept) Kiiruse seadistus 1 - 3

Koostis:

250 g võid või margariini, 250 g suhkrut, 1 pakk vanillisuhkrut või 1 pakk Citro-Backi, 1 näputäis soola, 4 muna, 500 g nisujahu, 1 pakk küpsetuspulbrit, umbes 1/8 L piima.

Ettevalmistus:

Pange nisujahu koos teiste koostisainetega segamishõltsusse, segage segamiskonksuga 30 sekundit kiirusel 1, seejärel umbes 3 minutit kiirusel 3. Määrige küpsetusnõu rasvaneaga või katke küpsetuspaberiga, pange tainas

pannile ja küpsetage. Enne koogi eemaldamist kontrollige, kas see on valmis. Torgake terav puust tikk koogi keskele

Kui segu külge ei jää, on kook küpse. Keerake kook restile ja laske jahtuda.

Tavaline ahi:

Riiul: 2

Kuumus: Elektriahi: ülemine ja alumine küte 175-200 °, gaasiahi: seadistus 2-3.

Küpsetamise aeg: 50-60 minutit

Te võite retsepti muuta vastavalt oma maitsele, nt. 100 g rosinaid või 100 g pähkleid või 100 g riivitud šokolaadi.

Miski ei piira teie kujutlusvõimet.

Puhastamine



HOIATUS:

- Eemaldage seade enne puhastamist vooluvõrgust.
- Ärge kastke seadet vette. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage tugevaid keemilisi vahendeid.

(puhastusvahendit, soola ja loputusvahendit).

Sõtkumis- ja segamistarvikud

△ ETTEVAATUST:

Lisad ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks. Kuumus ja tugevatoimelised puhastusvahendid võivad rikkuda lisade värvi.

- Toiduga kokkupuutuvad osad tuleb pesta vees.
- Laske osadel alati enne uuesti kokkupanemist täielikult kuivada,

Mootori korpus

Puhastage kaas ja korpus peale kasutamist niiske lapiga ja vajadusel nõudepesuvahendiga.

Segamiskauss

Segamisanumat võib pesta nõudepesumasinas. Veenduge, et ei lisa liiga palju pesuvahendit

Säilitamine

- Puhastage seade nagu kirjeldatud.
- Soovitame hoida seadet originaalpakendis kui seda ei kasutata pikema perioodi vältel.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

Tehnilised andmed

Mudel: **PC-KM 1096**

Toide:220-240 V~ 50/60 Hz

Voolutarve: 1500 W

Kaitseklass: I

Netokaal u. 11,00 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele , nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

"Prügikasti " sümboli tähendus



Ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka, et kaitsta keskkonda.

Hävitamisele kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti.

Palun aidake vältida võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele. Sellega toetate taaskasutust ja teisi vanade elektriliste seadmete keskkonnasõbralikku hävitamist. Kogumiskohtadest saate infot kohalikust omavalitsusest.