



KOHVIMASIN PC-KA 1169



CE

## Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote.  
Loodame, et naudite selle seadme kasutamist.

### Kasutusjuhendis olevad sümbolid


Oluline informatsioon on eraldi tähistatud.  
Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

#### HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.

#### ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.

 **MÄRKUS:** Markeeritud nõuanded ja info.

## Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

#### HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. **Lämbumisoht!**

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet, eemaldage tarvikuid või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

## Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks

### HOIATUS: Põletuse oht!

- Soojendusplaat ja kann lähevad väga kuumaks. Hoidke klaaskannu ainult käepidemest.
- Ärge avage kunagi veepaagi kaant kui kohvi valmistamine käib.
- Kasutage seadet ainult tasasel pinnal.
- Kasutage seadet ainult siis, kui veepaak on veega täidetud.
- Ärge liigutage seadet kui see on kasutuses.
- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 8aastastele **lastele**, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat **ohutult** kasutama.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelvalveta.

- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatusest eemal.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.
- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- See seade valmistab kohvi jahvatatud ubadest.
- Kasutage seadet kuivas ja hästi õhutatud kohas. See on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes ja muudes sarnastes kohtades, nagu
  - Kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögi piirkondades;
  - Hotellide, motellide, külalistemajade klientidele.

See **ei ole** sobiv kasutamiseks talumajapidamises ega külalistemajades.

### **ETTEVAATUST:**

Seadet ei tohi kasta puhastamiseks vette. Pöörake tähelepanu peatükis „Puhastamine“ olevatele juhistele.

#### **Pakendi sisu**

- 1 Kohvimasin
- 1 Filtrihoidik
- 1 Klaaskann
- 1 Kannu kaas

#### **Pakendi eemaldamine**

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
3. Kontrollige pakendi sisu kompleksust.
4. Kui pakendi sisu on puudulik või kui kahjustus on märgatav, ärge seadet kasutage. Viige see kohe müüjale tagasi.

#### **MÄRKUS:**

Seadmesse võivad olla kogunenud tootmisjäägid ja tolm. Soovitame seade puhastada, nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

#### **Märkused kasutamiseks**

##### **Asukoht**

- Asetage kohvimasin stabiilsele ja tasasele pinnale. Asetage seade selliselt, et see ei kukuks ümber.
- Ärge asetage seadet küttekehade, gaasi- või elektripliidi, ahju vm soojusallika lähedale.

##### **Euroopa nõuded energia säästmiseks**

#### **MÄRKUS:**

Euroopa direktiiv 2009/125 / EÜ (ökodisaini direktiiv) hõlmab mõõtmisi energiasäästmiseks. Kohvimasinadele kehtivad järgmised: Soojushoidmise kestvus võib olla maksimaalselt 40 minutit, mille järel lülitub seade automaatselt

välja. Ohutuse ja energia säästmise seisukohalt on see teile kasulik.

### Elektriühendus

1. Veenduge, et toide vastab seadme tehnilistele näitajatele. Tehnilised andmed on trükitud andmesildile.
2. Ühendage toitejuhe korralikult paigaldatud ja maandatud seinakontakti.

### Esimene kasutamine

Enne esmakordset kohvi valmistamist laske seadmel kaks korda töötada ainult puhta veega ning ilma filtrita. Sellega eemaldate transpordi käigus kogunenud tolmu. järgige lõigus „Seadme vahetu sisselülitamine“ juhiseid.

### Nuppude funktsioonid

#### SISSE / VÄLJA

Üks vajutus: Seadme sisselülitamiseks, nupul süttib **RUN** tuli, kohvi valmistamine algab kohe;

Kaks vajutust: **TIMER** režiim, **AUTO** nupp vilgub, kohvi valmistamine algab programmeeritud ajal;

Kolm vajutust: Seadme väljalülitamine.

#### PROG:

Üks vajutus: Kehtiva kellaaja seadistamine;

Kaks vajutust: Algasaja reguleerimine;

algusaja päring

**HOUR** Tund

**MIN** Minut

### Kasutamine

#### Aja seadmine

Seade töötab 24-tunni režiimis. Kellaage „12:00“ on eelseadistatud.

Vajutage ühe korra **PROG** nuppu. Ekraanile kellaaja kohale ilmub „**CLOCK**“.

- **Seadke tunnid:**  
Vajutage **HOUR** nuppu.
- **Minutite seadmine:**  
Vajutage **MIN** nuppu.
- **Väljumine sätete režiimist:**  
Peale viimast nupuvajutust oodake umbes 15 sekundit. „**CLOCK**“ kustub ekraanilt.

#### Kohvimasina ettevalmistamine.

1. Avage veepaagi kaas.

2. Täitke veepaak soovitud koguse veega vastavalt masina taga olevale veepaagi skaalale. Veetasemest annab märku näidik.

**MÄRKUS:** Veepaagi täitmiseks võite kasutada kannu.

#### ETTEVAATUST:

Ärge üle täitke! Ärge ületage MAX märgistust.

3. Veenduge, et filtrihoidik on korralikult paigaldatud.
4. Voltige paberfiltri (1x4) alumine serv ja asetage filter hoidikusse. Seejärel täitke kohvipulbriga.
5. Nüüd sulgege veepaagi kaas.
6. Asetage kann soojendusplaadile.

#### ETTEVAATUST: Tilgalukk

Teie seadmel on tilgalukk. See sulgub, kui kannu eemaldate. Sellega välditakse kohvi tilkumist soojendusplaadile kui seda ikka veel filtris on.

- Veenduge alati, et kohvikannule oleks kaas paigaldatud. See avab tilgaluku.
- Kui paagis on veel vett, asetage kann alla niipea kui võimalik. Vastasel korral võib filtrist hakata üle voolama.

#### Kohvimasina vahetu sisselülitamine:

Palun järgige peatükis „Kohvimasina ettevalmistamine.“ olevaid juhiseid.

7. Vajutage ühe korra **ON/OFF** nuppu. **RUN** märgutuli põleb. Seade on hakkab tööle.

#### MÄRKUS:

- Seade lülitub peale kohvi valmistamise automaatselt umbes 40 minuti pärast välja. **ON/OFF** nupu märgutuli kustub.
- Kui te soovite seadme varem välja lülitada, vajutage **ON/OFF** nuppu kaks korda. **RUN** märgutuli kustub.

#### Automaatfunktsioon:

Palun järgige peatükis „Kohvimasina ettevalmistamine.“ olevaid juhiseid.

8. Vajutage ühe korra **PROG** nuppu. Ekraanile kellaaja kohale ilmub „**TIMER**“.
9. Algasaja seadmine:
  - **Seadke tunnid:**  
Vajutage **HOUR** nuppu.
  - **Minutite seadmine:**  
Vajutage **MIN** nuppu.
  - **Väljumine sätete režiimist:**  
Peale viimast nupuvajutust oodake umbes 15 sekundit. „**TIMER**“ kuva kustub.

10. **TIMER** funktsiooni käivitamiseks vajutage **ON/OFF** nuppu kaks korda. **AUTO** märgutuli põleb.

**MÄRKUS:**

- Seade lülitub automaatselt seatud ajal sisse. **RUN** märgutuli põleb.
- **TIMER** töö tühistamiseks vajutage ühe korra **ON/OFF** nuppu.
- Kui soovite kohvi valmistamist varem alustada, vajutage **ON/OFF** nuppu kaks korda. **RUN** märgutuli põleb.

**Kohv on valmis.**

**MÄRKUS:**

Kohvi valmistamine kestab umbes 10 minutit.

- Kui filtrist rohkem kohvi läbi ei tule, võite kannu eemaldada.
- Lülitage seade välja.
- Kas soovite hoida ülejäänud kohvi soojas? Jätke seade sisselülitatuks soojendusaja lõpuni. Kui soovite kohvi ka peale soojashoidmise perioodi soojas hoida, valage ülejäänud kohv termosesse.

**MÄRKUS:**

Filtrihooidik eemaldage masinast käepideme abil. See muudab vana kohvi ära viskamise lihtsamaks.

**HOIATUS:**

Kui soovite valmistada kohe järgmist kannutäit kohvi, lülitage seade esmalt välja. Laske sellel jahtuda, avades veepaagi kaane, et vältida täitmisel kuuma vee pritsmeid.

**Katlakivi eemaldamine**

Katlakivi eemaldamine on vajalik, kui valmistusaeg märgatavalt pikeneb.

- Kasutage kaubanduses saadaval olevat sidrunhappepõhist eemaldajat.
- Järgige kasutusjuhiseid.

**HOIATUS:**

- Peale katlakivi eemaldamist keetke masinast läbi 3 kannutäit puhast vett, et eemaldada katlakivi eemaldusvahendi jäägid.
- Ärge kasutage kohvipulbrit.
- **Ärge** seda vett tarvitage.

## Puhastamine

**HOIATUS:**

- Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud.
- Ärge asetage seadet vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrišoki.

**ETTEVAATUST:**

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid.
- Seadme välispind puhastage vajadusel kergelt niiske lapiga - ilma lisanditeta.
- Sisemusest eemaldage kohvipritsmed paberrätiga. Pärast pühkige niiske lapiga.
- Kohvikann ja filter tuleb puhastada sooja veega loputades. Kasutage vajaduse korral pehmet harja.

**Hoidmine**

- Puhastage seade kirjeldatud viisil ja laske täielikult kuivada.
- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, soovitage panna seadme originaalpakendisse.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

## Veatuvastus

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Seade ei ole vooluvõrku ühendatud.	Kontrollige seinakontakti teiste seadetega.
		Sisestage pistik korralikult seinakontakti.
		Kontrollige kaitsmeid.
	Seade on defektne.	Võtke ühendust teenindusega.
Filter on ummistunud: kohvipulber on pritsinud üle filtri serva.	Tilgalukk on suletud: Kohvikann ei ole soojendusplaadil või ei ole kannul kaant peal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lülitage seade välja! Eemaldage seade vooluvõrgust.</li> <li>Pange kohvikann soojendusplaadile, et filter tühjeneks.</li> <li>Visake paberfilter ära.</li> <li>Puhastage seade nagu kirjeldatud.</li> </ol>
	Filtris on liiga palju kohvipulbrit.	
Kohvipulber kohvi sees.	Paberfilter on liiga väike.	Kasutage „1x4“ suuruses filtrit.
	Filtris on liiga palju kohvipulbrit.	Kasutage vähem kohvipulbrit.
Valmistamine kestab liiga kaua.	Seadmes on katlakivi.	Puhastage seade nagu kirjeldatud.
Seade lülitub automaatselt välja.	See <b>ei ole</b> käesoleva seadme rike.	Ökodisaini direktiivi (2009/125/EC) nõuete järgimiseks lülitub seade hiljemalt 40 minutit peale töö lõppu automaatselt välja.

## Tehnilised andmed

Mudel.....PC-KA 1169  
 Toide:.....220 / 240 V ~ 50 / 60 Hz  
 Voolutarve: ..... 900 W max  
 Maht ..... umbes 14 tassi  
 Kaitseklass: .....I  
 Kaal : ..... umbes 1,7 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi. Seadet on testitud vastavalt CE juhiste, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

## Utiliseerimine

### “Prügikasti” sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida

võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.