



Kasutusjuhend



Pipra- ja soolaveski PC-PSM 1160

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- **⚠ HOIATUS: Vigastuse oht!**
Ärge hakake seadet ise parandama. Pidage alati nõu eksperdiga.
- Ärge püüdke seadet parandada või muuta! See mõjutab toote turvalisust.
- Kasutage seadet ettevaatlikult. Löögid või isegi madalalt kukkumine võib seadet kahjustada.
- Hoidke seadet niiskuse ja äärmusliku kuumuse eest.

Kasutamine

1. Alustage, kruvides lahti ja eemaldades soola- ja pipariveski alus.
2. Täitke kamber soola- või piprateradega.

ETTEVAATUST:

Üle 7 mm suurused terad ei sobi.

3. Pange alus tagasi vürtsikambrile ja pingutage.
4. Kasutage ühte kätt soola- ja pipraveski hoidmiseks.

Jahvatamiseks on kaks moodust:

- a) Teise käega **keerake** vürtsikambrist väljaulatuvat otsa.
- b) **Vajutage** nuppu alla, nii et jahvatatud soola- või piprapulber kukub veski põhjast.

Puhastamine

ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Seade **ei** ole pestav nõudepesumasinas.
- Puhastage seade kergelt niiske lapiga ja ärge leotage vees.
- Laske seadmel enne täitmist täielikult kuivada.

Tehnilised andmed

Mudel: PC-PSM 1160

Mõõtmed (Ø x K):27 mm x 152 mm

Netokaal..... Umbes 185 g

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.