

**PROFI**  **COOK**®

## Kasutusjuhend



**Kuumaõhu fritüür PC-FR 1147 H**

CE

## Ülevaade seadme detailidest



### Pakendi sisu

1. Õhu sissevõtuava
2. Õhu väljalaskeava
3. Rasvanõu sisemise korviga
4. Korvi käepide
5. Vabastusnupu kate
6. Ekraan

## Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote.  
Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

### Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud.  
Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

#### **HOIATUS:**

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.

#### **ETTEVAATUST:**

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.

#### **MÄRKUS:** Markeeritud nõuanded ja info.

## Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- **Ärge** jätke töötavat aparati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

#### **HOIATUS:**

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida.  
**Lämbumisoht!**

## Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks

Seadmelt leiate järgmise sümboli:



#### **HOIATUS: Kuum pind! Põletuse oht!**

Kasutamise ajal ja vahetule peale seda on seadme pind väga kuum.

- Haarake sisestatud korviga rasvanõu käepidemest. Vajaduse korral kasutage pajakindaid.
- Töötamise ajal võib tõusta seadme õhuavadest kuuma auru. Hoidke piisavalt kaugele.
- Ärge katke õhu sissevõtu- ja väljalaskeavasid, et tagada piisav õhuringlus.
- Hoidke piisavat vahemaad (15 cm) süttimisohtlikest esemetest, nagu kardinaid jms.
- Tekkiva kuumuse ja auru tõttu ärge asetage seadet seinakapi alla.
- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega eraldiseisvat kaugjuhitavat süsteemi.
- Ärge suruge ohutuslülititele.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja

arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.

- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.

### **ETTEVAATUST:**

Seadet ei tohi puhastamiseks vette panna. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

### **Pakendi eemaldamine**

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
3. Kontrollige seadme kompleksust.
4. Kui mõned seadme osad on kadunud või ilmselgelt kahjustatud, ärge seadet kasutage. Tagastage seade müüjale viivitamatult.

### **Märkused kasutamiseks**

#### **Asukoht**

- Asetage seade mittelibisevale, tasasele ja kuumakindlale pinnale.
- Veenduge, et seade ja toitejuhe ei satuks vastu kuumi pindasid ega kütteallikate lähedale (nt pliit).

#### **Elektriühendus**

Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas teie vooluvõrgu pingeline vastab seadme pingega. Vastava info leiate infoplaadilt.

#### **Ühendamine**


Seadme koguvõimsus on kuni 1500 W.


### **ETTEVAATUST: Ülekoormus!**

Ärge kasutage multi-pistikupesa kuna seade on selleks liiga võimas.


#### **Ooterežiim**

##### **MÄRKUS:**

Seade on ooterežiimis, kui punane  tuli põleb. Seade lülitub ooterežiimile järgmistel juhtudel:

- Kui toitepistik on ühendatud vooluvõrku.
- Määratud aja möödumisel.
- Kui vajutate ja hoiate  nuppu umbes 3 sekundit.

#### **Seadme sisse/välja lülitamine**

Seadme sisse- ja väljalülitamiseks kasutage  nuppu .

##### **MÄRKUS:**

- Töötamine on võimalik vaid siis kui rasvanõu koos korviga on seadmesse sisestatud.
- Kui aeg on täis, kõlab kell. Seade lülitub automaatselt välja. Ventilaator jätkab tööd seadme jahutamiseks. Umbes 20 sekundi pärast kuulete 5 piiksu ja sümbol kustub.

#### **Enne esmakordset kasutamist**

- Kütteelemendil on kaitsekiht. Selle eemaldamiseks laske seadmel u 10 min tühjalt töötada.

##### **MÄRKUS:**

Suitsu teke sellel ajal on normaalne. Veenduge ventilatsiooni olemasolus.

##### **HOIATUS:**

Enne seadme puhastamist laske sellel täielikult jahtuda.

- Lahutage seade vooluvõrgust.
- Enne seadme kasutamist pühkige korv, rasvanõu ja selle sisemus puhtaks.

## Kasulikud nõuanded kasutamiseks

- Seade on loodud tahke toidu valmistamiseks. Ärge valmistage selle seadmega suppe ega vedelaid toite.
- Turvalüliti takistab seadme kasutamist rasvanõus oleva korvita.
- Optimaalse tulemuse saavutamiseks täitke korv kuni maksimaalselt 1 cm alla serva. Ärge täitke korvi üle, et toit ei puutuks vastu kütteelemente.
- Ärge pange õli ega muid vedelikke rasvanõusse. Krõbedama tulemuse saavutamiseks võite toitu määrada väikese koguse õliga.
- Ärge valmistage seadmega väga rasvaseid toite (nt. vorstikesi).
- Seadmes saab valmistada kõiki toite, mis sobivad ahjus valmistamiseks.
- Pidage silmas, et tainas paisub koogi, saia vms. küpsetamisel. Kütteelement ei tohi millegagi kokku puutuda.
- Üksteist katvaid toiduaineid tuleb poolel valmistamise ajal raputada. See tagab parema tulemuse ja väldib ebaühtlast valmistamist.  
**Nõuanne:** Võtke korv rasvanõust, et seda sisu ühtlustamiseks raputada.
- Ideaalne kogus krõbedate friikartulite valmistamiseks on 500 g.
- Valage vesi tükeldatud kartulitele vähemalt 30 minutiks, et vähendada kartulite tärglisesisaldust. Seejärel kuivatage kartulitükid paberiga.
- Valmistusaeg sõltub mitmetest faktoritest: Toidu suurus, olek, kogus ja määratud temperatuur. Tavaväärtused, vt. „Funktsiooninupud“ „Automaatfunktsioonid“.
- Kui te ei soojenda kuuma õhu fritüüri eelnevalt, lisage küpsetusajale 3 minutit.
- Lihalõigud / suuremad liha tükid praadige enne fritüüri panemist pannil. Aeg ja temperatuur sõltuvad soovitud valmidusastmest.
- Selle seadmega võite toitu ka soojendada. Keerake taimer 10 minutini ja temperatuuriregulaator 150 °C.



## Funktsiooninupud

### **MÄRKUS:**




- Seadmel on puudetundlikud nupud. Funktsiooni valimiseks puudutage nuppu

kergelt sõrmega. Igat nupuvajutus kinnitab piiks.




### **MÄRKUS:**

- Vajutades ja hoides nuppe  või  algab kiire kerimine.

## Aja seadmine








Vajutage „ „ või „ „ nuppu  sümboli kõrval soovitud aja seadmiseks.

## Temperatuuri määramine

Vajutage „ „ või „ „ nuppu  sümboli kõrval soovitud temperatuuri seadmiseks.

## Automaatsed funktsioonid

Vajutage nuppu järgmiste automaatfunktsioonide valimiseks:

Režiim	Eelseatud temperatuur °C	Eelseatud aeg minutites
Friikartulid 	200	18
Liha 	180	25
Garneelid 	160	8
Kook 	200	30
Linnud 	200	20
Lihaviil 	200	12
Kala 	180	10


### **MÄRKUS:**


- Need on suunavad väärtused. Sõltuvalt suurusest ja kaalust võib aeg ja temperatuur olla pikem ja kõrgem või lühem ja madalam.
- Seejuures võite eelseatud automaatsete funktsioonide temperatuuri ja aega muuta.




## Seadme kasutamine


1. Veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud ja välja lülitatud.
2. Kasutades käepidet tõmmake korviga rasvanõu seadmest.
3. Täitke korv soovitud toiduga.
4. Libistage korviga rasvanõu seadmesse. See tuleb lukustada.
5. Ühendage toitejuhe korralikult maandatud pistikupesasse.

### **MÄRKUS:**


Te kuulete piiksumist ning kõik sümbolid süttivad hetkeks. Punane  süttib.

6. Seadme sisselülitamiseks vajutage  nuppu. Te näete eelseadistust 190 °C ja 15 minutit.

7. Valige automaاتفunktsioon kasutades  nuppu või määrates eraldi aja (1 - 60 minutit) ning temperatuuri (80 °C - 200 °C) kasutades nuppe  ja .

8. Vajutage  nuppu küpsetuse käivitamiseks.

** MÄRKUS:**

- Sümbol  näitab seadme töötamist.
- Kui eelseatud temperatuur on saavutatud, muutub sümbol roheliseks.
- Sümbol muutub vaheldumisi punaseks ja roheliseks. See on normaalne ja näitab, et termostaat kontrollib seadet.

9. Vajaduse korral raputage toitu poole valmistusaja peal. Kasutades käepidet tõmmake korviga rasvanõu seadmest.



**HOIATUS:**

- Võib tõusta kuuma auru!
  - Ärge raputage korvi kui see on rasvanõus, kuna see sisaldab kuuma õli.
1. Asetage korviga rasvanõu kuumakindlale alusele.
  2. Libistage kaane vabastusnuppu korvi suunas.
  3. Korvi eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu. Raputage korvi sisu.
  4. Pange korv tagasi rasvanõusse. See tuleb lukustada.
  5. Libistage rasvanõu tagasi seadmesse.

**Töö peatamine**

## Puhastamine





**HOIATUS:**

- Enne puhastamist lülitage seade alati välja ning eemaldage kontaktist. Oodake, et seade täielikult jahtuks.
- Ärge kastke seadet vette. See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.




**ETTEVAATUST: Mittenakkuv pind**


- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid.
- Korv ja rasvanõu tuleb pesta sooja veega.
- Puhastage seade seest ja väljast kergelt niiske, mitte märja lapiga.

- Vajutage  nuppu töö peatamiseks. Jätkamiseks vajutage uuesti  nuppu.
- Töö katkeb ka niipea kui eemaldate korvi. Seadme uuesti sisselülitamiseks pange korv tagasi sisse.


** MÄRKUS:**

- Seade jätkab sealt kust pooleli jäi.
- Kui lahutate seadme kontaktist, kaovad kõik seadistused. Kui sisestate pistiku kontakti ning vajutate seadmel  nuppu, kuvatakse uuesti eelseadistused.

### Töö lõpetamine

1. Kui määratud aeg on möödas, kõlab helisignaali. Ventilaator jätkab tööd seadme jahutamiseks. Umbes 20 sekundi pärast kuulete 5 piiksu ja  sümbol kustub.

** MÄRKUS:**

Vajutades  nuppu 3 sekundit võite töö enneaegselt lõpetada.

2. Tõmmake sisestatud korviga rasvanõu käepidemest välja.
3. Asetage korviga rasvanõu kuumakindlale alusele.
4. Libistage kaane vabastusnuppu korvi suunas.
5. Korvi eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu. Pange toit kuumakindlasse toidunõusse.
6. Libistage rasvanõu tagasi seadmesse.

### Hoidmine

- Puhastage seade nagu kirjeldatud. Laske lisadel täielikult kuivada.
- Soovitame hoida seadet originaalpakendis kui seda ei kasutata pikema perioodi vältel.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

## Veatuvastus

Tõrke puhul võib tegemist olla väikese asjaga. Enne teenindusse pöördumist tutvuge järgmise tabeliga:

Probleem	Võimalik põhjus	Abinõu
Seade ei tööta.	Seade ei saa voolu.	Kontrollige kontakti teise seadmega.
		Ühendage pistik korralikult vooluvõrku.
	Te ei ole määranud valmistusaega.	Kontrollige kaitset.
Toit ei ole läbi küpsenud.	Rasva äravoolukonteiner ja korv pole korralikult sisestatud.	Valige soovitud valmistusaeg.
	Korv on liiga täis.	Kontrollige õiget asendit.
	Temperatuur on seatud liiga madal.	Vähendage toidu kogust. Väikesed kogused küpsevad ühtlasemalt.
Toit on ebaühtlaselt küpsenud.	Valmistusaeg on seatud liiga lühike.	Temperatuuri tõstmiseks kasutage nuppu sümboli kõrval (vt. Funktsiooninupud „Automaatsed funktsioonid“).
	Kui otit on paigutatud üksteise peale, ei ole piisavat õhuringlust.	Aja pikendamiseks kasutage nuppu sümboli kõrval (vt. Funktsiooninupud „Automaatsed funktsioonid“).
Toit ei ole krõbe.	Kasutatav toit sobib vaid tavalise fritüüriga valmistamiseks.	Raputage toitu poole valmistusaja järel.
Seadmest tuleb suitsu.	Valmistate väga rasvast toitu.	Kasutage ahju-valmis toitu või määrige seda kergelt õliga.
	Eelmisest kasutamisest on rasvanõus jäägid.	Rasv on pritsinud seadmesse ja võib põhjustada suitsu. Tagage ventilatsioon
Korviga rasvanõu ei klapi.	Puhastage kõik osad, nagu on kirjeldatus lõigus „Puhastamine ja hooldus“.	
	Korv on liiga täis.	Vähendage toidu kogust.
	Rasvanõu ei ole korralikult sisestatud.	Sisestage korv õigesti. See peab kuuldavalt kinnituma.

## Tehnilised andmed

Mudel: ..... PC-FR 1147 H

Toide: ..... 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Voolutarve: ..... 1500 W

Kaitseklass: ..... I

Netokaal ..... u. 3,90 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhiste, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

## Utiliseerimine

### "Prügikasti" sümboli tähendus



Ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka, et kaitsta keskkonda.

Hävitamisele kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti. Palun aidake vältida võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele. Sellega toetate taaskasutust ja teisi vanade elektriliste seadmete keskkonnasõbralikku hävitamist. Kogumiskohtadest saate infot kohalikust omavalitsusest.