

PROFI  COOK®

Kasutusjuhend



Digitaalne köögikaal PC-KW 1061

CE

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Soovime teile suurepärasest kogemust selle seadme kasutamisel.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.

MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

Ohutusteave

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks ja ei ole mõeldud kasutamiseks kommertseesmärkidel.
- Ärge suruge liigselt seadmele ega pillake seda, kuna tundlik elektroonika võib puruneda.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.
- Ärge hakake seadet ise parandama, vaid võtke ühendust teenindusega.
- Kasutage seadet ainult sihipäraselt.
- Köögikaal on loodud maksimaalselt 5 kg kaalumiseks.
- Kaitske mõõteseadet otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, niiskuse ja tolmu eest.

Lapsed

- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida.

Lämbumisoht!

- Lapsed peavad olema järelvalve all, et nad seadmega ei mängiks.

Patareide sisestamine

Patareide käsitsemine

HOIATUS:

- Ärge hoidke patareisid kõrgel temperatuuril või otsese päikese käes.
- Ärge visake kunagi patareid tulle! **Plahvatuse oht!**
- Hoidke patareid lastest eemal. Need ei ole mänguasjad.
- Patareisid ei tohi neelata, see võib osutada eluohtlikuks. Patarei allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole!
- Ärge avage patareisid.
- Vältige kokkupuudet metallesemetega. (sõrmused, nõelad, kruvid jms) Lühise oht!
- Lühis võib põhjustada patarei kuumenemise või süttimise. See võib põhjustada põletust.
- Teie enda ohutuse huvides tuleb patarei transportimise ajaks katta kleeplindiga.
- Kui patarei lekib, ärge laske vedelikul sattuda silma ega limaskestale. Kokkupuute korral peske käed ja loputage silmad ning kui sümptomid püsivad, pidage nõu arstiga.

ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage koos eri tüüpi ega uusi ja vanu patareisid.

ETTEVAATUST:

- Patareisid ei visata olmejäätmete hulka. Viige kasutatud patareid vastavasse kogumiskohta või müüjale.

MÄRKUS:

Kui kaalu ekraanile kuvatakse „Lo“, tuleb patareid vahetada.

- Patareisahtel asub seadme all.
- Patareid on kaitstud kilega.
- Eemaldage see kile.

Kaalu kasutamine

Köögikaal on loodud toidu ja koostisainete kaalumiseks.

Kuva näidud

88888	Enesetest
▲	Valmis kaalumiseks
→0←	Null balanss
Kg	Kilogramm
G	Gramm
Lb	Ameerika nael
Oz	Inglise unts
Lo	Tühi patareid
EEEE	Ülekoormus
Un St	Ebastabiilne alus

Sisselülitamine

1. Pange kaal tugevale, tasasele pinnale.
2. Vajutage **ON/OFF** nuppu.
Kõik näidikud kuvatakse lühidalt ekraanile ja järgneb „▲→0←“.

Kaalumine

1. Kasutage **UNIT** nuppu soovitud kaaluühiku „g“, „lb“, „oz“ või „kg“ valimiseks.
2. Oodake sümbolit ▲, mis näitaks et kaal on kaalumiseks valmis.
3. Pange kaalutav ese plaadi keskele.
4. Kui ilmub ▲ sümbol, on kaalumise sooritatud.
5. Saate näidu lugeda.

Taarafunktsioon

Kui soovite esimesele koostisainele muid koostisaineid lisada ja neid kaaluda:

- Vajutage lühidalt **TARE** nuppu.
- Kaal näitab „0“. Oodake ▲ sümbolit, mis näitaks et kaal on kaalumiseks valmis.
- Kui panete nüüd teised koostisained, kuvatakse nende kaal.

Väljalülitus

! MÄRKUS:

Kaal lülitub automaatselt välja 120 sek pärast.

Kui soovite kaalu varem välja lülitada, vajutage ja hoidke ON/OFF nuppu umbes 3 sekundit.

Kui seadet ei kasutata

Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, eemaldage lekke vältimiseks patareid.

Puhastamine

⚠ ETTEVAATUST:

- Ärge asetage seadet vette: elektroonikakomponendid võivad kahjustuda.
- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid.
- Puhastage kergelt niiske lapiga. Jälgige, et niiskus ega vesi ei satuks seadmesse!
- Kuivatage seade peale puhastamist hoolikalt pehme lapiga.

Säilitamine

Hoidke seadet puhtas, kuivas kohas.

Tehnilised andmed

Mudel..... PC-KW 1061
Toide 2 x 3 V liitiumpatareid (CR2032)
Maksimaalne kaalutav kogus..... 5 kg
Netokaal u. 0,98 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhiste, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

Patareid utiliseerimine

Tarbijana olete seadusega kohustatud kasutatud akud/patareid tagastama.

⚠ ETTEVAATUST:

Patareid ei tohi visata olmeprahi hulka.

Eemaldage patareid seadmest. Viige kasutatud patareid vastavasse kogumispunkti. Teavet seadmete utiliseerimise kohta saate kohalikust omavalitsusest.



“Prügikasti” sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate ka elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsusest.