

BOMANN®

VEEKEETJA WK 3004 CB



KASUTUSJUHEND

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodame, et naudite selle seadme kasutamist.

Juhendis kasutatavad sümbolid

Oluline teave ohutuse kohta on eraldi markeeritud. See on vajalik, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist.



HOIATUS:

See hoiatab ohu eest Teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.



ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



MÄRKUS: Markeerib nõuandeid ja teavet.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhiseid hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend koos garantiialongi, ostutšeki ja võimaluse korral ka karbiga alles. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole kommertseesmärkidel kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



HOIATUS!

Ärge lubage lastel kilekottidega mängida, kuna **on lämbumisoht!**

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks



HOIATUS: Põletuse oht!

Kasutamise ajal ja vahetule peale seda on seadme pind väga kuum.

- Hoidke seadet alati käepidemest.
- Kaane avamiseks vajutage alati käepidemel olevat nuppu.



HOIATUS:

- Ärge ületage kannu täites MAX märki, vastasel korral võib vesi üle keeda ja põhjustada põletust.
- Veenduge alati, et kaas oleks tihedalt suletud.
- Ärge avage kaant seadme töötamise ajal!
- Kannu täites jälgige, et veetase jääks MAX ja MIN märgi vahele .
- Kasutage seadet ainult tasasel pinnal.
- Ärge liigutage ega puutuge töötavat seadet.
- Kasutage kannu ainult koos kaasasoleva alusega.
- Enne seadme eemaldamist aluselt lülitage seade välja.
- Seadme alus ja väliskest ei tohi märjaks saada.
- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 8aastastele **lastele**, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat **ohutult** kasutama.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- **Lastel** ei ole lubatud seadmega mängida.
- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatusel või kogematusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.

- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Vältimaks ohtu, tuleb kahjustatud juhe lasta vahetada samaväärse juhtme vastu ainult volitatud teenindusel või vastavat kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Seade on loodud vee kuumutamiseks ja keetmiseks. Ärge kasutage seda muude vedelike või toidu kuumutamiseks.
- Kasutage seadet kuivas ja hästi õhutatud kohas. See on mõeldud kasutamiseks koduste tingimustes ja muudes sarnastes kohtades, nagu
 - Kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
 - Hotellide, hotellide, külalistemajade klientidele.See **ei ole** sobiv kasutamiseks talumajapidamises ega külalistemajades.

ETTEVAATUST:

Ärge kastke seadet puhastamiseks vette. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

Juhised

Ettevalmistus

Enne seadme esmakordset kasutamist keetke kannus vähemalt kolm kannutäit vett. Kasutage puhast lisanditeta vett.

Toitejuhe

Kerige juhe aluse all olev juhe täiesti lahti. Veenduge, et toitejuhe ei läheks sassi.

Elektriühendus

Kontrollige, kas teie majapidamises kasutatav elektripinge on sama mis seadmel. Detailid leiate aluse alt sildilt.

Ühenduse võimsus

Seadme koguvõimsus on kuni 2200 W.

Selle ühendamiseks on soovitatav kasutada eraldiseisvat 16 A kaitsmega toiteliini .

ETTEVAATUST: Ülekoormus!

- Kui kasutate pikendusjuhet, peaks selle ühe kaabli läbimõõt olema vähemalt 1,5 mm².
- Ärge kasutage multi-pistikupesa, kuna seade on selleks liiga võimas.

Sisse/välja lülitamine

Sisselülitamine: Vajutage lüliti alla. Lüliti kontrolltuli süttib.

Väljalülitamine: Vajutage lüliti üles. Kontrolllamp kustub.

Kasutamine

MÄRKUS:

- Kasutage alati värsket vett.
 - Ärge kasutage vett, mis on kannus seisnud kauem kui tunni.
 - Ärge kuumutage jahtunud vett.
 - Valage seisnud vesi alati välja.
1. Pange seade tasasele pinnale.
 2. Kaane avamiseks kasutage käepidemesse ehitatud nuppu.
 3. Seejärel täitke kann (maks 1,5 L) Täitmisel saate jälgida veetaset kannul olevalt skaalalt.
 4. Sulgege kaas kindlalt kuni see klõpsatab kuuldavalt kohale.
 5. Asetage kann alusele.
 6. Ühendage seade ainult korralikult paigaldatud ohutusse pistikupesasse.
 7. Lülitage kann sisse vajutades lülitit. Lüliti kontrolltuli süttib.

Töö peatamine/katkestamine

Keemisprotsessi katkestamiseks või lõpetamiseks on kaks võimalust:

- Peale keemahakkamist lülitub seade automaatselt välja. Märgutuli kustub.
- Vajutage lüliti üles. Märgutuli kustub.

HOIATUS:

Enne seadme eemaldamist aluselt lülitage seade alati välja! Enne alusele asetamist veenduge, et seade on välja lülitatud!

HOIATUS: Põletuse oht!

- Vett valades hoidke kaas suletuna.
- Töö käigus läheb korpus kuumaks. Ärge puutuge seadme korpust ja laske sellel jahtuda enne kui seadme ära panete.
- Ühendage toitejuhe lahti.
- Tühjendage veekann.

Toitejuhtme asukoht

Juhet võib kokku kerida seadme põhjale..

Puhastamine



HOIATUS:

- Enne puhastamist lülitage seade alati välja ning eemaldage kontaktist. Oodake kuni seade on täielikult jahtunud.
- Ärge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse.



ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid.
- Loputage veekann puhta veega. Seejärel kuivatage lapiga.
- Puhastage korpus peale kasutamist kergelt niiske lapiga.
- Püsifilter asub tila avas. Filtri puhastamiseks tõmmake see välja kui kaas on avatud. Loputage voolava veega. Vajaduse korral puhastage seda nailonharjaga. Tange filter tagasi. Selleks kasutage kannu sees olevaid juhtsooni.

Katlakivi eemaldamine

- Katlakivi eemaldamise sagedus sõltub vee karedusest ja seadme kasutustihedusest.
- Kui seade lülitub välja enne vee keemahakkamist, vajab see tõenäoliselt katlakivi eemaldust.
- Palun ärge kasutage äädikat, vaid kaubanduses saadaolevaid happelisi katlakivieemaldajaid. Kasutage ainult juhendis ettenähtud koguseid.



MÄRKUS:

Peale katlakivi eemaldamist keetke mõned kannutäied (u 3-4) vett igasuguste jääkide eemaldamiseks.

Ärge seda vett tarvitage.

Veatuvastus

- **Seadet ei ole võimalik sisse lülitada.**

Võimalik põhjus:

Seade ei saa voolu.

Abinõu

- Kontrollige kontakti teise seadmega.
- Ühendage pistik korralikult vooluvõrku.
- Kontrollige kaitset.

Võimalik põhjus:

Seade on kahjustatud.

Abinõu

Võtke ühendust hooldusega.

Võimalik põhjus:

Peale veeta või liiga vähese veega sisselülitamist ei ole seade piisavalt jahtunud.

Abinõu

Laske masinal maha jahtuda u 15 min.

- **Seade lülitub välja enne vee keemahakkamist.**

Võimalik põhjus:

Kütteelement on katlakiviga kaetud või on pistikupesa ülekoormus.

Abinõu

- Seade vajab katlakivi eemaldamist.
- Kontrollige vooluvõrgu ühendusi..

- **Masin ei lülitu välja.**

Võimalik põhjus:

Kaas ei ole suletud või ei ole filter korralikult paigaldatud.

Abinõu:

Sulgege kaas kindlalt kuni see klõpsatab kohale ja/või pange filter uuesti sisse.

Tehnilised andmed

Mudel: WK 3004 CB

Toide: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Voolutarve: 2200 W

Kaitseklass: I

Täitmiskogus..... maks. 1,7 L

Netokaal u. 0,89 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele , nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine



“Prügikasti” sümboli tähendus

Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.

Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele.

Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist.

Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.