

PROFI  COOK®

Kasutusjuhend



Tee/kohvimasin PC-TKS 1056

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodame, et naudite selle seadme kasutamist.

Juhendis kasutatavad sümbolid

Oluline teave ohutuse kohta on eraldi markeeritud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, vältimaks õnnetusi ja seadme kahjustamist:



HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.



ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.



MÄRKUS: Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jäta töötavat aparati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasuta ainult originaal-lisasid.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. **Lämbumisoht!**

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks

Tootelt leiate järgmised hoiatavad ikoonid või info:



HOIATUS: Kuum pind! Põletuse oht!

Kasutamise ajal ja vahetule peale seda on seadme pind väga kuum.

- Hoidke seadet alati käepidemest.
- Avage ja sulgege veekeetja kaas kaanel olevast nupust.



HOIATUS:

- Ärge ületage kannu täites MAX märki, vastasel korral võib vesi üle keeda ja põhjustada põletust.
- Veenduge alati, et kaas oleks tihedalt suletud.
- Ärge avage kaant seadme töötamise ajal!



ETTEVAATUST:

Veenduge, et toitejuhe ei puutuks vastu seadme soojendusplaati.

- Kannu täites jälgige, et veetase jääks MAX ja MIN märgi vahele .
- Kasutage seadet ainult tasasel pinnal.
- Ärge liigutage ega puutuge töötavat seadet.
- Kasutage kannu ainult koos kaasasoleva alusega.
- Enne seadme eemaldamist aluselt lülitage seade välja.
- Seadme alus ja väliskest ei tohi märjaks saada.
- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 8aastastele **lastele**, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat **ohutult** kasutama.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- **Lastel** ei ole lubatud seadmega mängida.
- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Veekeetja on mõeldud joogivee kuumutamiseks ja keetmiseks. Ärge kasutage seda muude vedelike soojendamiseks.
- Tee/kohvimasin on mõeldud tee ja kohvi valmistamiseks ning soojashoidmiseks.
- Kasutage seadet kuivas ja hästi õhutatud kohas. See on mõeldud kasutamiseks koduste tingimustes ja muudes sarnastes kohtades, nagu
 - Kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
 - Hotellide, motellide, külalistemajade klientidele.

See **ei ole** sobiv kasutamiseks talumajapidamises ega külalistemajades.



ETTEVAATUST:

Ärge kastke seadet puhastamiseks vette. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

Pakendi sisu

1 Alus

1 Tee-/Kohvimasin

1 Veekeetja

1 Filter

Seadme lahtipakkimine

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
3. Kontrollige seadme kompleksust.
4. Kui pakendi sisu on puudulik või märkate kahjustust, ärge seadet kasutage. Viige see kohe müüjale tagasi.

! MÄRKUS: Tootel võib siiski olla tolmu või tootmisjääke. Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Juhtpaneeli kirjeldus

1. Soojendustemperatuuri vähendamine (-)
2. Soojendustemperatuuri suurendamine (+)
3. Temperatuuri kuva
4. Juhttuli (TEA / COFFEE)
5. Tehase poolt seadistatud kohvi või tee soojendustemperatuuri valik (MOD)
6. Soojendusplaadi sisse/välja lülitamine (⏻)

Juhised

Asukoht

Pange alus tasasele pinnale.

Ettevalmistus

Veekeetja: Enne seadme esmakordset kasutamist keetke kannus vähemalt kolm kannutäit vett. Kasutage puhast lisanditeta vett.

Tee/kohvimasin: Puhastage tee/kohvimasin ja filter tavalise pesuvahendi ja veega. Seejärel loputage puhta veega. Kuivatage tee/kohvimasin ja filter lapiga.

Toitejuhe

Kerige juhe aluse all olev juhe täiesti lahti. Pöörake tähelepanu juhtme juhikule.

Elektriühendus

Kontrollige, kas teie majapidamises kasutatav elektripinge on sama mis seadmel. Detailid leiate aluse alt sildilt.

Ühendamine vooluvõrku

Seadme koguvõimsus on kuni 2500 W. Selle ühendamiseks on soovitatav kasutada eraldiseisvat 16 A kaitsmega toiteliini .

⚠ ETTEVAATUST: Ülekoormus!

- Pikendusjuhet kasutades tuleb jälgida, et selle ristlõige oleks vähemalt 1,5 mm².
- Ärge kasutage multi-pistikupesaga, kuna seade on selleks liiga võimas.

Veekeetja kasutamine

! MÄRKUS:

Kasutage alati värsket, külma vett.

1. Kaane avamiseks vajutage kaanel olevat nuppu. Kaane vedru avaneb. Eemaldage kaas.
2. Seejärel täitke kann veega. Täitke ainult kuni maksimaalse taseme märgini (MAX). Täitmisel saate jälgida veetaset kannul olevalt skaalalt.
3. Asetage kaas seadmele. Kaane sulgemiseks vajutage kaanel olevat nuppu. Nupp peab kuuldavalt klõpsatama.

4. Asetage veekeetja aluse ühenduskohale.
5. Ühendage seade ainult korralikult paigaldatud ohutusse pistikupesasse.
6. Lükake veekeetja lüliti „I“ positsiooni. Käepidemel olev märgutuli süttib.

Töö katkestamine/lõpetamine

Keemisprotsessi katkestamiseks või lõpetamiseks on kaks võimalust:

- Peale keemahakkamist lülitub seade automaatselt välja. Märgutuli kustub.
- Keetmise katkestamiseks või lõpetamiseks seadke lüliti „0“ positsiooni.

HOIATUS: Põletuse oht!

- Vett valades hoidke kaas suletuna.
- Töö käigus läheb korpus kuumaks. Ärge puutuge seadme korpust ja laske sellel jahtuda enne kui seadme ära panete.

ETTEVAATUST:

- Ärge eemaldage seadet aluselt enne, kui olete selle välja lülitanud.
- Enne seadme alusele tagasi panemist veenduge alati, et seade on välja lülitatud.
- Lahutage toitejuhe.
- Tühjendage veekann.

Tee/kohvimasina kasutamine

1. Keetke veekeetjas vett, nagu kirjeldatud lõigus „Veekeetja kasutamine“.
2. Eemaldage filter. Mõõtke filtrisse soovitud kogus teed või kohvi.

MÄRKUS:


- Filtrisse võite asetada ka teepakikese.
 - Kasutage keskmise või jämeda jahvatusega kohvi.
3. Pange filter tagasi tee/kohvimasinasse. Jälgige, et nelinurkne sälk oleks käepideme järgi joondatud.
 4. Võtke veekeetja aluselt ja valage kuum vesi ettevaatlikult tee/kohvivalmistajasse. Täitke ainult kuni maksimaalse taseme märgini (-- 8 --). Kontrollige veetaset seadmel olevalt veetaseme näidikult.
 5. **Tee:** Laske teel tõmmata ja nautige.
Kohv: Oodake 1-2 minutit ning seejärel nautige oma kohvi.

Soojendusplaat

Soovi korral võite oma teed/kohvi soojas hoida lülitades sisse tee/kohvivalmistaja all oleva plaadi.

MÄRKUS:

Aluse nupud on puuetundlikud nupud. Funktsiooni valimiseks puudutage nuppu kergelt sõrmega.

- Soojendusplaadi sisselülitamiseks vajutage  nuppu. Märgutuli TEA süttib. Ekraanile kuvatakse tehase poolt seatud temperatuur 80 °C.
- **MOD** nupuga võite valida tehase poolt seatud soojashoidmise temperatuuri teele (80 °C) või kohvile (85 °C). Vastav märgutuli süttib.
- Teil on võimalik seada soojendusplaadi temperatuur ka käsitsi + ja - nuppude abil. Seadistusvahemik on 70°C ja 90°C vahel.

ETTEVAATUST: Põletuse oht!

Soojendusplaat on pidevalt soe ka siis, kui tee/kohvivalmistajat plaadil ei ole. Kui tee/kohvivalmistajat plaadil ei ole või kui see on tühi, lülitage soojendusplaat alati välja.

Automaatne väljalülitus

Soojendusplaat lülitub automaatselt välja 60 minuti järel, kui juhtpaneelil ei ole selle aja vältel ühtegi muudatust tehtud. Ekraani märgutuli kustub. See on teie ohutuse huvides.

Töö peatamine

- Veenduge, et soojendusplaat on väljalülitatud.
- Eemaldage pistik seinakontaktist.

Puhastamine



ETTEVAATUST:

- Enne puhastamist lülitage seade alati välja ning eemaldage kontaktist. Oodake kuni seade on täielikult jahtunud.
- Ärge kastke veekeetjat ega alust kunagi vette ega muudesse vedelikesse!



ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.

Veekeetja

- Loputage veekann puhta veega. Seejärel kuivatage lapiga.
- Puhastage korpus peale kasutamist kergelt niiske lapiga.
- Puhastage augustatud pind seestpoolt nailonharjaga.

Tee/kohvimasin / filter

Puhastage tee/kohvimasin ja filter tavalise pesuvahendi ja veega. Seejärel loputage puhta veega. Kuivatage tee/kohvimasin ja filter lapiga.

Toitejuhtme kerimismehhanism

Toitejuhtme hoidik asub aluse all.

Katlakivi eemaldamine veekeetjast

- Katlakivi eemaldamise sagedus sõltub vee karedusest ja seadme kasutustihedusest.
- Kui seade lülitub välja enne vee keemahakkamist, vajab see tõenäoliselt katlakivi eemaldust.
- Palun ärge kasutage äädikat, vaid kaubanduses saadaolevaid happelisi katlakivieemaldajaid. Kasutage ainult juhendis ettenähtud koguseid.

! MÄRKUS:

Peale katlakivi eemaldamist keetke mõned kannutäied (u 3-4) vett igasuguste jääkide eemaldamiseks. **Ärge** seda vett tarvitage.

Veatuvastus

- **Seadet ei ole võimalik sisse lülitada.**

Võimalik põhjus:

Seade ei saa voolu.

Abinõu:

- Kontrollige kontakti teise seadmega.
- Ühendage pistik korralikult vooluvõrku.
- Kontrollige kaitset.

Võimalik põhjus:

Seade on kahjustatud.

Abinõu:

Võtke ühendust hooldusega.

Võimalik põhjus:

Peale veeta või liiga vähese veega sisselülitamist ei ole seade piisavalt jahtunud.

Abinõu:

Laske masinal maha jahtuda u 15 min.

- **Veekeetja lülitub välja enne kui vesi keema hakkab.**

Võimalik põhjus:

Küttekeha on kaetud katlakiviga või on kontakt ülekoormatud.

Abinõu:

- Seade vajab katlakivi eemaldamist.
- Kontrollige vooluvõrgu ühendusi..

- **Veekeetja ei lülitu välja.**

Võimalik põhjus:

Kaas ei ole suletud.

Abinõu:

Sulgege kaas.

- **Veekeetja lülitub peale alusele asetamist uuesti sisse.**

Võimalik põhjus:

Veekeetja on sisselülitatud.

Abinõu:

Seadke lüliti „0“ positsiooni.

Tehnilised andmed

Mudel: PC-TKS 1056
Toide: 220 - 240 V ~ 50 Hz
Voolutarve:
Veekeetja.....1850 - 2200 W
Alus250 - 300 W
Kaitseklass: I
Maksimaalne maht
Veekeetja: max. 1,7 L
Tee/kohvimasin: max. 0,83 L
Netokaal (kokku) u. 3,01 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhiste, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.



Utiliseerimine

"Prügikasti" sümboli tähendus

Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.