

PROFI COOK®

Kasutusjuhend



Veekeetja PC-WKS 1020 G

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:



HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.



ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.



MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

Üldine ülevaade

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil. Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jäta töötavat aparati järelevalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasuta alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhete vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Kasuta ainult originaal-lisasid.
- Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile.
- **Lapsed ja haiged inimesed**
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



HOIATUS!

Ärge lubage lastel kilekottidega mängida, kuna on **lämbumisoht!**

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a. lapsed) kellel esineb vaimseid, või mentaalseid häireid ja / või kellel puuduvad vastavad teadmised ja / või oskused seadme turvaliseks kasutamiseks.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks



HOIATUS: Põletuse oht!

Kasutamise ajal tõuseb seadme ligipääsetavate osade temperatuur väga kõrgeks.

- Hoidke seadet ainult nupust ja käepidemest.
- Sulgege kaas ainult kontaktpinda puudutades (3).



HOIATUS:

Ärge täitke üle maksimum märgi, vastasel korral võib keev vesti välja pritsida ja põhjustada kehavigastusi!

- Veetase peab jääma maksimum ja miinimum märgi vahele.
- Täitmiseks kasutage alati külma vett.
- Kasutage seadet ainult tasasel pinnal.
- Veenduge alati, et kaas oleks tihedalt suletud.
- Ärge avage kaant kui vesi keeb!
- Ärge liigutage ega puutuge töötavat seadet.
- Kasutage kannu ainult koos kaasasoleva alusega.
- Enne seadme eemaldamist aluselt lülitage seade välja.
- Seadme alus ja väliskest ei tohi märjaks saada.

Kasutusotstarve

Seade on loodud vee kuumutamiseks ja keetmiseks.

Ärge kasutage seda muude vedelike või toidu kuumutamiseks.

Kasutage seadet kuivas ja hästi õhutatud kohas. See on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes ja muudes sarnastes kohtades, nagu

- Kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
- Hotellide, motellide, külalistemajade klientidele.

See **ei ole** sobiv kasutamiseks turismitaludes ega külalistemajades.

Seadet võib kasutada ainult juhendis kirjeldatud viisil. Ärge kasutage seadet kommertseesmärkidel.

Muud kasutusviisid on lubamatud ning võivad kahjustada seadet või isikuid.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud ebakorrektselt kasutamisest.

Kaasasolevad osad

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1 Veekeetja | 1 Alus |
| 1 Kaas | 1 Kaas teesõelaga |

Pakendi eemaldamine



1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja pappkarp.
3. Kontrollige, kas kogu lisavarustus on karbis.
4. Ärge kasutage seadet, kui pakendi sisu ei ole täielik või on märke kahjustustest. Viige see kohe müüjale tagasi.



MÄRKUS:

Seadmes võib olla tolmu või tootmisjääke. Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Osade kirjeldus

- | | |
|--|---|
| 1. Tila (ava) | 7. Veetaseme näidik |
| 2. Kaas | 8-11 Funktsiooninupud 70°C / 80°C / 90°C / 90°C / 100°C. |
| 3. Kontaktpind kaane avamiseks / sulgemiseks | 12.  Soojashoidmise funktsioon |
| 4. Käepide | 13.  Sees/Väljas |
| 5. Alus | |
| 6. Teesõel | |

Elektriühendus

Voolutarbimine

Seade võib tarbida kuni 3000 W. Sellise võimsusega soovitame eraldi juhet 16 A kaitselülitiga.



ETTEVAATUST: ÜLEKOORMUS!

Ärge kasutage pikendusjuhet või multi-pistikupesa, kuna seade on selleks liiga võimas.

Ühendus

- Enne seadme ühendamist kontakti kontrollige, kas teie elektrisüsteem vastab seadme näitajatele. Detailid leiate aluse alt sildilt.
- Ühendage seade korralikult paigaldatud maandatud 220 - 240 V~, 50 Hz pesasse.

Juhised

- Kui ühendate seadme vooluvõrku, kõlab kaks signaali.
- Niipea kui võtate veekeetja aluselt, kõlab signaal. Seade läheb ooterežiimile.
- Funktsiooninuppe kasutades saate valida oma joogi jaoks optimaalse veetemperatuuri.
- Te võite kuumutada vett järgmiste temperatuurideni: 70°C, 80°C, 90°C ja 100°C.
- Lisafunktsiooni kasutades saate vee hoida kuumana temperatuuril 70°C, 80°C, 90°C.
- Tee valmistamisel võite kasutada teesõela.

Ettevalmistus

Enne seadme esmakordset kasutamist keetke kannus vähemalt kolm kannutäit vett. Kasutage puhast lisanditeta vett.



MÄRKUS:

Kasutage alati värsket vett.

Kasutamine


1. Pange seade tasasele pinnale.
2. **Kaane avamine** Vajutage nuppu (3). Kaane vedru avaneb. Eemaldage kaas, tõmmates seda ülespoole.
3. Seejärel täitke kann (maks 1,7 L) Täitmisel saate jälgida veetaset kannul olevalt skaalalt.
4. Kaane sulgemiseks vajutage nuppu (3). Kaas peab kuuldavalt kohale lukustuma.
5. Asetage kann alusele.

Kasutamine


1. Valige nuppudega 8-11 temperatuur. Nupul süttib tuli.
2. Vajutage nuppu. Nupul süttib tuli.




MÄRKUS:

- Kuumenemise ajal vilgub temperatuuri nupu tuli.
- Kui temperatuur on saavutatud, kuulete kahte signaali.
-  nupu tuli kustub.
- Temperatuuri nupu tuli põleb, kuini võtate kannu aluselt.

Soojashoidmise funktsioon:



- Te võite vett hoida kuni pool tundi kuumana järgmistel temperatuuridel: 70°C, 80°C, 90°C,
- Selleks vajutage peale temperatuuri valimist  nuppu.
- Nupul süttib tuli.
- Soojashoidmine jääb aktiivseks, isegi kui võtate kannu kuni minutiks aluselt.
- **Mitte 100 °C!** Sellel temperatuuril ei saa soojas hoida.

Kiirkäivitus:

- Peale kannu keema panemist vajutage  nuppu.
- Vesi kuumutatakse 100 °C-ni.

Töö katkestamine/lõpetamine

Töö lõpetamiseks/katkestamiseks on kolm võimalust:

- Peale keemahakkamist lülitub seade automaatselt välja.
- Te võite keemise lõpetamiseks vajutada  nuppu.
- Eemaldage kann aluselt.  nupu tuli kustub.



HOIATUS: PÕLETUSE OHT!

- Vett valades hoidke kaas suletuna.
- Töö käigus läheb korpus kuumaks. Ärge puutuge seadme korpust ja laske sellel jahtuda enne kui seadme ära panete.
- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Tühjendage veekann.

Teesõel

Pange veeketjale teesõelaga kaas. Vaadake joonist.

1. Sõela avamiseks pöörake seda kergelt vastupäeva.
2. Lisage tee ja sulgege sõel uuesti.
3. Pange teesõel kaane asemele.
4. Kasutage kolbi, et teha kindlaks millal ja kui kaua tee peaks tõmbama.



ETTEVAATUST:

- Teed valmistades jälgige TeaMax märki.
- Pange 1,2 l (max) vett keema.
- Teesõela võib kasta vette kui soovitud temperatuur on saavutatud.
- Teesõel jätkab tilkumist!

Hoidmine

- Puhastage seade kirjeldatud viisil ja laske täielikult kuivada.
- Soovitame hoida seadet originaalpakendis, kui te seda pikemat aega ei kasuta.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

Puhastamine



HOIATUS:

- Enne puhastamist lülitage seade alati välja ning eemaldage kontaktist. Oodake kuni seade on täielikult jahtunud.
- Ärge kastke seadet ega juheta vette ega muudesse vedelikesse. Selle eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid.
- Puhastage augustatud pind seestpoolt nailonharjaga.
- Loputage veekann ja teesõel puhta veega. Kuivatage kõik lapiga.
- Puhastage korpus peale kasutamist kergelt niiske lapiga.

Katlakivieemaldus

- Katlakivi eemaldamise sagedus sõltub vee karedusest ja seadme kasutustihedusest.
- Kui seade lülitub välja enne vee keemahakkamist, vajab see tõenäoliselt katlakivi eemaldust.
- Palun ärge kasutage äädikat, vaid kaubanduses saadaolevaid happelisi katlakivieemaldajaid. Kasutage ainult juhendis ettenähtud koguseid.



MÄRKUS:

Peale katlakivi eemaldamist keetke mõned kannutäied (u 3-4) vett igasuguste jääkide eemaldamiseks. **Ärge** seda vett tarvitage.

Veatuvastus

Seade ei tööta.

Võimalik põhjus:

Seade ei saa voolu.

Tegevus:

- Kontrollige kontakti teise seadmega.
- Ühendage pistik korralikult vooluvõrku.
- Kontrollige kaitset.

Võimalik põhjus:

Seade on kahjustatud.

Tegevus:

- Võtke ühendust hooldusega.

Err Veatuvastus

Kõik temperatuurinuppude tuled vilguvad.

Võimalik põhjus:

Seade on ülekuumenenud peale tühjalt või liialt vähese veega töötamist.

Tegevus:

- Võtke kann aluselt.
- Loputage veekeetja külma veega.
- Laske seadmel umbes 15 minutit jahtuda.

Kõikide nuppude tuled vilguvad.

Võimalik põhjus:

Elektronika rike.

Tegevus:

- Viige tehniku kätte.

Tehnilised andmed

Mudel	PC-WKS 1020 G
Toide:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Voolutarve	2520 - 3000 W
Kaitseklass:	I
Täitmiskogus.....	maks. 1,7 L
Netokaal	u. 1,830 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.



Utiliseerimine

"Prügikasti" sümboli tähendus

Ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka, et kaitsta keskkonda. Hävitamisele kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti. Palun aidake vältida võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele. Sellega toetate taaskasutust ja teisi vanade elektriliste seadmete keskkonnasõbralikku hävitamist. Kogumiskohtade kohta saate infot kohalikust omavalitsusest.