



Kasutusjuhend Kohviveski

KSW 445 / KSW446

- OHUTUSNÕUDED**
- Ärge kunagi kastke seadet, ühendusjuhet ega pistikut vette või muude vedelikku.
 - Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 1 minut. Seejärel peab seade vähemalt 4 minutit jahtuma.
 - Tõmmake pistik vooluvõrgust:
 - enne puhastamist
 - koheselt peale kasutamist.
 - Kasutage seadet ainult kohviubade jahvatamiseks.
- Ärge jätke ühendusjuhet üle lauaserva rippuma ja vältige juhtme kokkupuudet kuumade pindadega (nt. pliidiplaat).
 - Ärge kunagi kasutage seadet, kui ühendusjuhe või pistik on defektsed või seade on kahjustatud või maha kukkunud. Laske kahjustatud seadet remontida ainult selleks volitatud hooldustöökodadel.

KASUTAMINE

1. Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, et Teie vooluvõrgu pinge vastab kohviveski tooteetiketil toodud andmetele.
2. Täitke kohviveski kohviubadega (kuni 40 gr). Mõõtenõuna võite kasutada seadme kaant.
3. Asetage kaas seadmele .
4. Ühendage seade vooluvõrku ja vajutage kaanel asuvale lülitile. Jahvatamisaeg sõltub kohviubade kogusest ja nende röstimisastmest.
5. Vajutage lülitit pulseerivalt. See aitab ühtlustada ja parandada ubade jahvatamise taset.
6. Mõne proovimise järel leiate endale sobiva konsistentsi. Järgnevalt mõned soovitusel (olenevalt sordist ja röstimisastmest võib tulemus erineda).

Peen	-	espressomasinale
Peen/keskmine	-	kohvimasin
Keskmine	-	käsifilter
Keskmine/jäme	-	presskannu kohvi
Jäme	-	kann

Kui eemaldate kohvipulbri konsistentsi kontrollimiseks kaane, siis enne selle tagasi asetamist kontrollige alati, et selle siseäärel ei oleks kohvipulbrit. Enne kaane eemaldamist veenduge alati, et lõiketerad on peatunud.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Lülitage seade välja ja eemaldage juhe vooluvõrgust. Seadet ei tohi kasta vette vm. vedelikku. Puhastage kohviveski nii seest- kui väljastpoolt niiske lapiga, seejärel kuivatage hoolikalt. Kaant võib pesta ka soojas seebivees.

GARANTII JA HOOLDUS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamishendist mittekinnipidamisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti.
- Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
 - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine
 - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
 - mehhaaniliste vigastuste korral
 - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
 - juhtme pistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.
- Garantii 1 aasta.

- Garantiiremont:

Greentek Hulgikaubandus OÜ, Laulupeo 2, Tallinn, tel: 6022400

TALLINN: Kodumasinade Hooldus OÜ, Gonsiori 33, tel. 6836300

TARTU: OÜ Simson, Jõe tn. 13, tel/faks 34 34 94

PÄRNU: OÜ Simson, Laine tn. 4, tel/faks 4427 231

NARVA: OÜ Sipelgas Maurinte, Tallinna mnt. 6a-19, tel. (035)
60 708, 056 498 697

VILJANDI: OÜ Aaberi Kodumasinad, Vabaduse v. 4, tel. (043) 33 802

PAIDE: FIE Avo Oolberg, Vainu tn. 9, tel. (038) 53 084, 050 29 050

JÕGEVA: FIE Kari Manninen, Piiri 1b, tel. (077) 22 239

RAKVERE: FIE Jüri Nirgi, Posti 13, tel. (032) 40 515, 051 75 742

KURESSAARE: FIE Toomas Teder, Pikk 1b, (045) 55 978, 050 87 912

VÕRU: OÜ Võru Polar, Oja 1, (078) 21 461

GARANTIIKAART

Toote nimetus: _____

Mudel: _____

Kauplus: _____

Müügikuupäev: _____

PITSAT