

Kasutusjuhend



Vahvliküpsetaja WA5018

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. See on vajalik, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist.



OHT:

See hoiatab ohu eest Teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.



Hoiatus:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



Märkus:

Markeeritud nõuanded ja info.

Üldine ülevaade

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav. Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jäta töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasuta ainult originaal-lisasid.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS! Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on lämbumisoht!

- Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile.

Ohutusjuhend.

Tootelt leiate järgmised ikoonid hoiatuste ja infoga:



HOIATUS: Kuum pind! PÕLETUSE OHT!

Seadme pind võib minna töö käigus väga kuumaks.

- Ärge puutuge seadme kuumi osasid. Vajadusel kasutage pajakindaid ja hoidke seadet ainult käepidemest või sangast.



HOIATUS:

- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega muud sarnast süsteemi.



HOIATUS:

- Olge ettevaatlik kuumade aurude suhtes mis võib seadmest tõusta kühvetamise ja kaane avamise ajal. Põletuse oht!



ETTEVAATUST:

- Asetage seade tule- ja kuumakindlale vastupidavale alusele. Juhul kui aluspind on tundlik, asetage sellele kuumakindel alus panni alla.
- Põletusjälgede vältimiseks mööblil ärge asetage seadet otse riiuli/kapi alla. Veenduge, et seadme ümber on piisavalt ruumi.
- Ärge liigutage seadet kui see on töötab.
- Olge tähelepanelik seadmest õhkuva kuumuse suhtes. Ärge kasutage kunagi seadet kardinate või muude süttimisohtlike materjalide läheduses!
- Kasutamise ajal jälgige, et juhe ei puutuks vastu kuuma seadet.
- Ärge puutuge seadme korpust ja laske sellel jahtuda enne kui seadme ära panete.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeuruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhett lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele ja vaimsete häiretega, tundlikele või mentaalsete häiretega isikutele, või isikutele kellel puuduvad teadmised ja oskused seadme kasutamiseks.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.

Seadme kasutamine

Kasutamine

Enne esimese vahvli valmistamist...

- Eemaldage kogu pakkematerjal. Kerige juhe täielikult lahti.
- Puhastage korpus ja küpsetuspind niiske lapiga.

Mitte-nakkuv pind

- Enne seadme esmakordset kasutamist õlitage kergelt küpsetuspinda.
- Laske seadet töötada suletuna u 10 min (vt. Seadme kasutamine).
- Eemaldage pistik seinakontaktist ja laske seadmelt jahtuda.



Märkus:

- Suitsu teke on normaalne. Veenduge ventilatsiooni olemasolus.
- Ärge sööge esimest vahvli kui seadet kasutatakse esimest korda
- Peale seadme jahtumist pühkige küpsetuspind majapidamispehkega.

Elektriline ühendus

1. Kontrollige, kas voluvõrgu pinget sobib antud seadmega. Informatsiooni leiad seadme all olevalt andmeplaadilt.
2. Sisestage pistik maandusega seinakontakti 230 V/50 Hz. Punane kontrolltuli süttib.

Kasutamine



Märkus:

- Soojenemise ajal hoidke seade suletuna.
 - Peale seadme kuumenemist lülitub roheline tuli välja.
 - Toiteindikaator jääb põlema ja näitab, et seade töötab.
 - Roheline kontroll-lamp süttib ja kustub küpsetamise ajal hoides vajalikku temperatuuri.
 - Küpsetuspind tuleb hoida suletuna küpsetamise vahepeal.
1. Seadke temperatuur maksimumile seadme kuumutamiseks.



Miinimum

Maksimum

2. Avage kaas ja valage tainas plaadi keskele.



Märkus:

- Ühtlase vahvli saamiseks hajutage tainas plaadile. Tainast pange ainult nii palju, et alumine plaadipind oleks kaetud.
 - Taigen tuleb panna kiiresti, vastasel korral ei pruunistu vahvel ühtlaselt.
3. Sulgege kaas õrnalt ja hoidke lühidalt all.



HOIATUS:

Olge ettevaatlik, et aur ei põletaks.

4. Soovitud temperatuuri saate seada temperatuurivaliku nupust.



Märkus:

- Küpsetamine kestab u 4-5 min.
 - See aeg võib varieeruda sõltuvalt taigna konsistentsist.
 - Kui vahvel on liiga tume, keerake seadistust madalamaks.
5. Eemaldage valmis vahvel puust vms kahvliga.
 6. Asetage vahvel plaadile või taldrikule ja puistake peale tuhksuhkrut.
 7. Peale iga küpsetamist on soovitatav küpsetuspinda kergelt õlitada.



Hoiatus:

Ärge kasutage teravaid esemeid, et vältida küpsetuspinna kahjustamist.

Väljalülitus

Seadme töö peatamiseks või lõpetamiseks eemaldage pistik vooluvõrgust. Punane kontrolllamp kustub.

- **Ärge lubage alla 8-aastastel lastel seadet puhastada või hooldada ilma täiskasvanu järelvalveta.**
- **Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.**

Vahvlite retsept

5 munakollast, 5 spl kuuma vett, 100g suhkrut ja 1 riivitud sidrunikoor segada ühtlaseks, seejärel segage ½ tl küpsetuspulbrit 150 g jahuga ning lisage segule. Vahustage 5 munavalget.

Võite kasutada ka retseptiraamatu retsepte või valmissegusid.

Puhastamine

⚠ HOIATUS:

- Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud.
- Ärge asetage seadet vette! See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.

⚠ Hoiatus:

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.

Küpsetuspind

- Palun eemaldage toidujäägid niiske lapi või paberiga kui seade on veel soe.
- Peske küpsetuspinda pehme nuustikuga ja nõudepesuvahendiga, seejärel pühkige puhta niiske lapiga ning kuivatage pehme lapiga. Peale kuivatamist määrige pannile õhuke kiht toiduõli.

Korpus

Puhastage korpus peale kasutamist kergelt niiske lapiga.

Veatu vastus

Häire	Võimalik põhjus	Abinõu
Seade ei tööta.	Seadmes ei ole voolu.	Kontrolli pistikupesa muude seadmetega ja sisestage pistik korralikult.
	Temperatuur on seatud „Miinimum“.	Valige kõrgem temperatuur.
Punane tuli ei lähe põlema.	Toidet ei ole.	Sisestage pistik seinakontakti. Seade on katki.
Vahvlid ei pruunistu ühtlaselt.	Kaas ei ole korralikult suletud või on tainast liiga vähe.	Täitke plaat korralikult taignaga.
Tainas voolab üle.	Olete pannud tainast liiga palju.	Täitke plaat korralikult taignaga.
Vahvlid on liiga heledad.	Temperatuur on liiga madal.	Seadke temperatuur kõrgemaks.
Vahvlid on liiga tumedad.	Temperatuur on liiga kõrge.	vähendage temperatuuri.

Tehnilised andmed

Mudel WA 5018 CB
Toide: 230 -240 V, 50 Hz
Võimsus: 1200
Kaitseklass: I
Netokaal U. 1,28 kg

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toote tehnilistes näitajates ja disainis.
Seadet on testitud vastavalt CE juhiste



Utiliseerimine

“Prügikonteineri” sümboli tähendus

Kaitske keskkonda. ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.