



KASUTUSJUHEND RÖSTER TA 246CB

TEHNILISED ANDMED

- Võimsus 700 W
- Pinge 230 V, 50 Hz
- Kaitseklass I
- 2 viilule paralleelselt
- Saiasoojendaja

TÄHELEPANUKS KASUTAJALE

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Seade on ette nähtud ühendamiseks vahelduvvooluvõrku pingega 230 V, 50 Hz. Röstleri vooluvõrku ühendamisel tuleb kasutada maandusega kontakti.
- Ärge jätke seadet järelvalveta ega lastele kättesaadavasse kohta.
- Seade ei tohi sattuda palavuse, päikesekiirte, niiskuse ja teravate asjade mõju alla.
- Sisselülitatud seadmega kaasneb kõrge temperatuur – põletusohut!
- Ärge pange röstresse terariistu, paberit, pappi, plastikut vms.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kunagi asetage seadme pistikut ega voolujuhet vette vm. vedelikku.
- Vältige voolujuhtme kokkupuudet röstri kuumade pindadega.
- Eemaldage juhe vooluvõrgust peale kasutamist ja enne puhastamist või hooldust.
- Ärge jätke juhet üle lauaääre rippuma. Ärge tõmmake pistikut juhetspidi seinast.
- Ärge katke röstrit kui see töötab või on veel kuum.
- Ärge asetage röstrit niiskele või märjale pinnale.
- Kasutage ainult originaalisadetaile.
- Ärge kasutage seadet vabas õhus.
- Kasutage seadet ainult selleks ette nähtud eesmärgil.
- Ärge kasutage seadet kardinate jm. kergestisüttivate materjalide läheduses.
- Enne kasutamist kuumutage röster 3 korda MAX tasemel. Sel ajal võib rösterist tulla natuke suitsu või õli lõhna.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui ühendusjuhe või pistik on defektsed või seade on kahjustatud. Ärge püüdke seadet ise remontida, vaid pöörduge selleks volitatud remonditöökoja poole.
- **Ärge jätke rösterit järelvalveta (leib võib hakata põlema)!**
- **Metallesemed võivad ohtlikult kuumeneda, puudutage ainult käepidemeid!**
- **Ärge kasutage kahvli ega nuga rösteri töösoonis!**

SEADME KIRJELDUS

- 1 Röstimisavad
- 2 Väljastamislüliti
- 3 Pruunistamiregulaator
- 4 Sulatusfunktsioon
- 5 STOPP-nupp
- 6 Purusahtel
- 7 Saiakeste rest
- 8 Saiakeste resti fiksaator

KASUTAMINE

1. Asetage röstler tasasele pinnale, jälgides ülaltoodud ohutusnõudeid.
2. Esimene kord kuumutage röstlit tühjalt, et jääkained aurustuksid. Sel ajal võib röstlist tulla veidi õlilõhna.
3. Valige temperatuuriregulaatoriga sobiv röstimisaste.
4. Määrake sobiv pruunistumisaste nupuga (kuni 7-astet)
5. Ühendage röstler vooluvõrku.
6. Asetage leivad röstimisavadesse ja vajutage röstimisklahv alla.
7. Seade alustab tööd ja lõpetab paari minuti jooksul automaatselt leibade väljalükkamisega.
8. Röstimise katkestamiseks vajutage STOPP-nupule.
9. Saiade ja kuklite soojendamiseks kasutage saiasoojendajat. Ärge kunagi asetage saiu otse röstimisavadele.

DEFROST (sulatus): sügavkülmutatud saia sulatamine ja küpsetamine

Asetage saiviilud röstimisavadesse. Keerake pruunistamisregulaator soovitud tasemele. Tõmmake väljastamislüliti alla. Vajutage sulatusnupule. Kui röstimisaeg on läbi, lükkuvad saiviilud üles. Suultuse katkestamiseks vajutage nupule STOPP.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage pistik vooluvõrgust ja laske seadmel jahtuda.
- Raputage röstlit ning eemaldage purusahtel. Tühjendage see ja asetage tagasi. Tühjendage purusahtlit regulaarselt.
- Röstri välispindu puhastage pehme niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge kunagi puhastage röstlit voola vee all ega pange seda vette vm. vedelikku.

TEADMISEKS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta.

Kui leiate seadmel vea, teatage sellest kasutusjuhendis toodud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmumist ja sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud.

- Remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool tööaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga õigus nõuda lisatasu. Remondi käigus välja vahetatud defektsed osad, mis asendatakse uutega, kuuluvad maaletoojale. Remondi läbiviimise eelduseks originaal-müügidokumendi ettenäitamine.
- Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:
 - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud vastavalt kasutusjuhendile
 - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
 - mehhaaniliste vigastuste korral
 - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
 - juhtmepestiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.

Hooldusfirmad:

Linn	Firma	Aadress	Kontakt
TALLINN	OÜ Kodumasinat Hooldus	Maakri 23a, Tallinn	tel. 6836330, 5056225
TARTU	OÜ Arwest	Aleksandri 6, Tartu	tel. 7 34 34 94
PÄRNU	OÜ Centralservice	Laine 4, Pärnu	tel. 44 27 231
HAAPSALU	OÜ Teco Kodumasinad	Nelgi 1, Paralepa	tel. 56678902
NARVA	OÜ Sipelgas Maurinte	Tallinna mnt. 6a-19, Narva	tel. 35 60 708, 56 498 697
JÕHVI, KOHTLA- JÄRVE	OÜ Edelweis-Nord	Lehe 7, Kukruse	tel. 33 41318
VILJANDI	OÜ Aaberi Kodumasinad	Raua tn.3, Viljandi	tel. 43 33 802
PAIDE	OÜ Oolberg ja Ko	Vainu tn. 9, Paide	tel. 38 50 010
JÕGEVA	OÜ Levotek	Rohu 6-28. Jõgeva	tel. 58 372 823
KURESSAARE	OÜ Tedre Kodumasinad	Pikk 1b, Kuressaare	tel. 45 55 978, 50 87 912
KÄRDLA	OÜ Enno Tuulik HMK	Kõrgessaare mnt.21, Kärdla	tel. 56470938
VÕRU	OÜ Võru Polar	Oja 1, Võru	tel. 78 21 461

BOMANN®
TOOTEKAART

Toote nimetus: _____

Mudel: _____

Kauplus: _____

Müügikuupäev: _____