

## **BIALETTI TO GO! Termopudel DCXIN00008, DCXIN00003**

Täname teid selle eest, et ostsite roostevabast terasest sisuga Bialetti toote. Palun lugege juhised hoolikalt läbi ja säilitage edaspidiseks kasutamiseks.

### **HOOLDUS JA KASUTAMINE**

- Ohutuse ja hügieeni huvides palun veenduge, et Bialetti termopudel puhastatakse sooja vee ja pesuvahendiga enne kasutamist.
- Parimate tulemuste saavutamiseks eeltäida toode umbes 3 minutiks enne kasutamist kuuma veega kuumade jookide jaoks või külma veega jahutatud jookide puhul.
- Ärge kunagi kasutage mikrolaineahju või tavalist ahju termopudeli eelsoojendamiseks.
- Kui te ei ole toodet mõnda aega kasutatud loputage seda sooja veega, et eemaldada mis tahes lõhnad.
- Termopudel ei tohiks olla liiga täis. Ärge unustage jätta piisavalt ruumi ülaossa kaane kinnitamiseks.
- Pärast täitmist veenduge, et kaas oleks tihedalt suletud.
- Hoidke termopudelit vertikaalasendis. Kaas ei ole lekkekindel.
- Joogi temperatuur sõltub termopudeli sees olevast joogi kogusest, avanemise sagedusest ja ümbritseva õhu temperatuurist. Joogi temperatuuri säilitamiseks sulgege kaas alati korralikult.

### **PUHASTAMINE**

- Puhastage pärast iga kasutamist pehme svammi, sooja vee ja pesuvahendiga. Loputage põhjalikult kuuma veega. Kuivatage põhjalikult. Hoiustage alati avatuna.
- Vältige abrasiive, lahusteid ja pleegitavaid tooteid. Jämedate või tugevate puhastusvahendite kasutamine võib seadme pinda kahjustada (nt söövitavad vahendid).
- ÄRGE pange nõudepesumasinasse.
- Raskete plekkide eemaldamiseks täitke termopudel kuuma veega, lisage üks tl söögisoodat. ÄRGE asetage tootele kaant selle puhastamismeetodi kasutamisel. Üleöö leotamine annab suurepäraseid tulemusi. Loputage alati enne uuesti kasutamist.

### **HOIATUS**

- Hoidke otsesest kõrge temperatuuriga soojusallikast eemal, et kaitsta mis tahes plastmaterjali kahjustuste eest.
- ÄRGE hoidke termopudelis kuiva jääd või gaseeritud jooke, kuna need võivad põhjustada kaane jõulise eemaldumise.
- Bakterite kasvu võimaluste vältimiseks EI TOHI seda toodet kasutada piimatoodete või imikutoidu sooja või jahedana hoidmiseks.
- See toode ei sobi lastele kasutamiseks.
- Pika kasutusea tagamiseks hoiduge tugevatest löökidest ja põrutustest.
- Teravate metallist köögiriistade (nt noad, kahvlid) kasutamine võib pinda kahjustada (kriimustada).

### **KESKKOND**

Seadme korrektse utiliseerimisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele.

**Hoidke plastpakendid laste käeulatuses eemal, kuna need kätkevad endas lämbumisohtu.**

**Ostjat on teavitatud seadme funktsioonidest ja käsitlemisest.**