

# BOMANN®

VAHVLIKÜPSETAJA  
WA 1365CB



## Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

### Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. See on vajalik, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist.



#### HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.



#### ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



#### MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

## Üldine teave

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav. Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- **Ärge** jätke töötavat aparati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



### HOIATUS:

**Ettevaatust! Ärge** lubage lastel mängida pakendiga, on **lämbumisoht!**

## Spetsiaalne ohutusteave antud seadme kohta

Tootelt leiate järgmised hoiatavad ikoonid või info:



### HOIATUS: Kuum pind! Põletuse oht!

Kasutamise ajal võib seadme pinna temperatuur tõusta väga kõrgele.

- Ärge puutuge seadme kuumi osasid. Vajadusel kasutage pajakindaid ja hoidke seadet ainult käepidemest või sangast.



### HOIATUS:

- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega eraldiseisvat kaugjuhitavat süsteemi.



### HOIATUS:

- Hoiduge kuuma auru eest, mis tõuseb seadme külgedelt kuumutamise ajal või kui avate seadme. Põletuse oht!



### ETTEVAATUST:

- Asetage seade tule- ja kuumakindlale vastupidavale alusele. Juhul kui aluspind on tundlik, asetage sellele kuumakindel alus panni alla.
- Põletusjälgede vältimiseks mööblil ärge asetage seadet otse riivli/kapi alla. Veenduge, et seadme ümber on piisavalt ruumi.
- Ärge liigutage seadet kui see on kasutuses.
- Ettevaatust seadmest eralduva kuumuse eest! Ärge kasutage seadet kardinade või muude kergsüttivate materjalide läheduses!
- Kasutamise ajal jälgige, et juhe ei puutuks vastu kuuma seadet.

- Ärge puutuge seadme korpust ja laske sellel jahtuda enne kui seadme ära panete.
- Ärge püüdke ise seadet parandada ega juhett vahetada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhett lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele ja vaimsete häiretega, tundlikele või mentaalsete häiretega isikutele, või isikutele kellel puuduvad teadmised ja oskused seadme kasutamiseks.
- **Lastel** ei ole lubatud seadmega mängida.
- Alla 8-aastased **lapsed** ei tohi seadet puhastada ja **hooldada** täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.

## Seadme kasutamine

### Kasutusjuhised

Enne esimeste vahvlite söömist...

- Eemaldage kogu pakend. Kerige juhe täielikult lahti.
- Puhastage korpus ja küpsetuspind niiske lapiga.

### Mitte-nakkuv pind

- Enne seadme esmakordset kasutamist õlitage kergelt küpsetuspinda.
- Laske seadet töötada suletuna u 10 min (vt. Seadme kasutamine).
- Eemaldage pistik seinakontaktist ja laske seadmel jahtuda.



### MÄRKUS:

- Suitsu teke sellel ajal on normaalne. Veenduge ventilatsiooni olemasolus.
- Esimesi vahvleid **ärge** sööge.
- Peale seadme jahtumist pühkige küpsetuspind paberrätiga.

### Elektriline ühendus

1. Kontrollige, kas teie elektrisüsteem vastab seadme näitajatele. Vastava informatsiooni leiate seadme alt infoplaadilt.
2. Sisestage pistik seinakontakti. Punane kontrolllamp süttib.

## Seadme kasutamine



### MÄRKUS:

- Soojenemise ajal hoidke seade suletuna.
  - Soojenemise faasi lõppedes süttib roheline tuli.
  - Toiteindikaator jääb põlema ja näitab, et seade töötab.
  - Roheline kontrolltuli süttib ja kustub töötamise ajal näidates, et seade hoiab küpsetustemperatuuri.
  - Küpsetamise ajal peab seade olema alati suletud.
1. Seadme kuumutamiseks seadke temperatuuriregulaator maksimumseadistusele.



Minimaalne

Maksimaalne

2. Avage kaas ja lisage tainast küpsetuspinna keskele.



### MÄRKUS:

- Vahvlite saamiseks levitage tainast ühtlaselt. Pange tainast piisavalt, et alumine küpsetuspind oleks kaetud.
  - Tainast tuleks panna kiiresti, kuna vastasel korral ei pruunistu vahvlid ühtlaselt.
3. Sulgege õrnalt kaas ja hoidke lühidalt kerge survega all.



### HOIATUS:

Ettevaatust tõusva auru eest, põletuse oht.

4. Soovitud küpsetustemperatuuri saate seada temperatuuriregulaatoriga.



### MÄRKUS:

- Küpsetamine kestab u 2-3 min.
  - See võib sõltuda taigna konsistentsist.
  - Kui vahvlid lähevad liiga tumedaks, vähendage kuumust.
5. Eemaldage valmis vahvlid puulabida vms seadmega.
  6. Asetage vahvlid taldrikule või alusele ja puistake peale tuhksuhkrut.
  7. Peale iga küpsetamist on soovitatav küpsetuspinda kergelt õlitada.



### TÄHELEPANU:

Ärge kasutage teravaid esemeid, et vältida küpsetuspinna kahjustamist.

## Väljalülitus

Pausiks või töö lõpetamiseks eemaldage pistik seinakontaktist. Punane kontrolllamp kustub. Soojenemise faasi lõppedes süttib roheline tuli.

## Vahvliretsept

5 munakollast, 5 spl kuuma vett, 100 g suhkrut ja 1 sidruni riivitud koor vahustada ning seejärel segada juurde 1/2 tl küpsetuspulbrit ja 150 g jahu. Vahustage munavalged tugevaks vahuks ja segage taignasse.

Te võite leida retsepte kokaraamatust või kasutada valmissegusid.

## Puhastamine



### HOIATUS:

- Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud.
- Ärge asetage seadet vette. See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.



### ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.

### Küpsetuspind

- Palun eemaldage toidujäägid niiske lapi või paberiga kui seade on veel soe.
- Peske pehme lapiga ja seebiveega, seejärel loputage puhta veega ning kuivatage hoolikalt. Peale kuivatamist määrige pannile õhuke kiht toiduõli.

### Korpus

Puhastage korpus peale kasutamist kergelt niiske lapiga.

### Veatuvastus

Häire	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Seade ei saa voolu.	Kontrollige kontakti teise seadmega ja ühendage pistik korralikult.
	Temperatuuriregulaator on seatud miinimumile.	Keerake temperatuur kõrgemale seadistusele.
Punane toitetuli ei sütti.	Toide on katkenud.	Sisestage pistik seinakontakti.
		Seade on defektne.
Vahvlid on erinevas pruunistusastmes.	Kaas ei ole korralikult suletud või on tainast liiga vähe pandud.	Valage ja levitage õige kogus tainast.
Tainas voolab üle.	Tainast on pandud liiga palju.	Valage ja levitage õige kogus tainast.
Vahvlid on liiga heledad.	Seadistatud temperatuur on liiga madal.	Valige kõrgem seadistus.
Vahvlid on liiga tumedad.	Temperatuuriseadistus on liiga kõrge.	Keerake vähemaks.

## Tehnilised andmed

Mudel ..... WA 1365 CB  
Toide: .....220-240 V~ 50/60 Hz  
Võimsus: ..... 1000 W  
Kaitseklass: .....I  
Netokaal ..... u. 1,4 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

## Utiliseerimine

### "Prügikasti" sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.