

# BOMANN®

AUTOKÜLMIK  
KB6012CB

KASUTUSJUHEND



Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

### Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud.

See on vajalik, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist.



#### **HOIATUS:**

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.



#### **ETTEVAATUST:**

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



#### **MÄRKUS:**

Markeeritud nõuanded ja info.

## Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiialongi, samuti säilitage ostuviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikese kiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega.
- Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jäta töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



#### **HOIATUS!**

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. **Lämbumisoht!**

## Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks

- Ärge püüdke ise seadet parandada ega juhete vahetada. Kontakteeuruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele ja vaimsete häiretega, tundlikele või mentaalsete häiretega isikutele, või isikutele kellel puuduvad teadmised ja oskused seadme kasutamiseks.
- **Lastel** ei ole lubatud seadmega mängida.
- **Lapsed** ei tohi seadet puhastada ega **hooldada** seadet täiskasvanu järelvalveta.
- Seade ei ole mõeldud puhastamiseks vees. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.



## **HOIATUS: Ülekuumenemise oht!**

Hoidke ventilatsioonivad vabad!

Kui seadme töötamisel tekkiv soojus ei saa hajuda, võib see põhjustada ülekuumenemise ja tulekahju.

### **Kasutusotstarve**

Seade on mõeldud eeljahutatud toitude ja jookide jahutamiseks või nõude ja jookide soojana hoidmiseks.

Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes ning sarnastes kohtades nagu:

- Kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
- Hotellide, motellide, külalistemajade klientidele.
- -külalistemajad
- Kasutamiseks matkamisel;
- Mootorsõidukites.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks.

- Põllumajanduses;
- Toitlustuses ja muudes sarnastes kohtades.

Seadet ei tohi jätta vihma kätte.

### **Kaasasolevad lisad**

1 jahutuskast

1 Ühenduskaabel

### **Pakendi eemaldamine**

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
3. Kontrollige, kas kogu lisavarustus on kaasas.



#### **MÄRKUS:**

Seade võib sisaldada veel tolmu ja tootmisjääke. Soovitame seadme puhastada nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

### **Juhised**

#### **Üldine teave**

- Ärge asetage seadet lahtise leegi, vms küttekeha lähedale.
- Kui käepide on tagasi lükatud ja kui seadet kantakse, on kaas lukus.
- Jahutuskasti avamiseks tõmmake käepidet ette.
- Ärge avage kaant sagedamini kui hädavajalik. Ärge jätke kaant avatuks kauemaks kui hädavajalik. See mõjutab jahutuse või soojashoidmise kestvust.
- Jahutuse või soojashoidmise kestvus sõltub ka ümbritseva keskkonna temperatuurist.
- Seade ei sobi pidevaks kasutamiseks.
- Seadet võib ühendada kahte erinevasse toiteallikasse.
  - Vahelduvvool 220 – 240 V~ või
  - Alalisvool 12 V

- Te saate seadme sisse lülitada ja kasutada **ECO – OFF – MAX** ja **COLD – OFF – HOT** lüliteid. Mõlemad lülitid tuleb lülitada sisse soovitud seadistusele tagamaks seadme õige funktsioneerimise.
- Vastav märgutuli näitab režiimi:
  - Roheline jahutuse jaoks
  - Punane soojashoidmiseks
- Ärge lülitage seadet otse ühelt režiimilt teisele. Kui soovite töörežiimi muuta, lülitage seade välja. Oodake u 30 minutit enne teisele režiimile lülitamist.

#### Jahutus

- Te võite toitu mitmeid tunde jahedana hoida.
- Seadke lüliti „**COLD**“ positsiooni.
- Parima tulemuse saavutamiseks pange jahutisse juba jahutatud toit / joogid. Valige otsese päikesekiirguse eest kaitstud koht.

#### Soojashoidmine

- Te saate toitu hoida maksimaalselt 50 - 60 °C juures mitmeid tunde.
- Seadke lüliti „**HOT**“ positsiooni.
- Peltier element lülitub temperatuuri hoidmiseks aegajalt välja ja sisse. Punane märgutuli näitab kui Peltier element ja ventilaator töötavad.
- Seade ei ole loodud soojendamiseks. Külma toitu muutub ainult kergelt soojaks u 2 h järel.

#### ECO või MAX?

**ECO** seadistust töötab ainult vahelduvvooluvõrku 220 - 240 V ühendamisel. ECO režiimis võimsus väheneb. Kasutage seda töörežiimi väiksemate koguste jahutuskasti paigutamisel.

#### Seadme kasutamine

1. Seadme kaanel on kaks katet. Libistage kate küljele noolega näidatud suunas.
2. Veenduge, et mõlemad lülitid on „**OFF**“ positsioonis.
3. Asetage toitejuhe, mida soovite kasutada, kaablijuhikusse. Seejärel võite peale seadme sisselülitamist katte uuesti sulgeda.

#### Ühendamine vahelduvvooluvõrku

1. Vajaduse korral eemaldage alalisvoolu toite juhe.
2. Kontrollige, kas teie elektrisüsteem vastab seadme näitajatele 220 – 240 V~.
3. Ühendage toitejuhe korralikult maandatud pistikupesasse.
4. Seadke lüliti **ECO** või **MAX**.
5. Jahutuse jaoks seadke lüliti **COLD** ja soojashoidmiseks **HOT** .

#### Ühendamine alalisvooluvõrku

1. Vajaduse korral eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe.
2. Käivitage sõiduki mootor.
3. Ühendage seade sõiduki sigaretisüütajasse.
4. Seadke lüliti **MAX**.
5. Jahutuse jaoks seadke lüliti **COLD** ja soojashoidmiseks **HOT** .



#### MÄRKUS:

Säästke oma sõiduki akut. Laske seadmel töötada ainult siis kui sõiduki mootor töötab.

#### Töö katkestamine

Seadmel ei ole automaatset väljalülitust. Seade töötab püsivalt kui on vooluvõrku ühendatud ja sisselülitatud.

1. Seadke mõlemad lülitid „**OFF**“ positsiooni.
2. Võtke toitejuhe pistikupesast või sigaretisüütajast välja.

## Puhastamine



### HOIATUS:

- Enne puhastamist eemaldage alati toitejuhe pistikupesast/ sigaretisüütajast!
- Ärge kastke seadet vette! Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



### ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Kaas on eemaldatav. Tõmmake kaas ülespoole, hoidikust välja.
- Seest ja väljast puhastamiseks kasutage niisket lappi. Võite sellele lisada nõudepesuvahendit.
- Seejärel kuivatage lapiga.
- Kinnitage kaas tagasi hoidikusse.

## Hoidmine

- Puhastage seade kirjeldatud viisil ja laske täielikult kuivada.
- Hoidke toitejuhtmed kaanega sahtlis.
- Soovitame hoida seadet originaalpakendis kui te seda pikemat aega ei kasuta.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

## Veatuvastus

### Seade ei tööta.

*Võimalik põhjus:*

Lüliti seadistus ei ole valitud õigesti.

*Abinõu:*

Kontrollige lüliti asendit.

*Võimalik põhjus:*

Toide ei jõua seadmesse.

*Abinõu:*

Kontrollige vooluallikate ühendusi.

- Kontrollige seinakontakti teiste seadetega.
- Kontrollige kaitsmeid.
- Kas pistik on korralikult kontakti ühendatud?
- Kas sõiduki sigaretisüütaja töötab probleemilt?

### Seade ei tööta alalisvooluga

*Võimalik põhjus:* 12 V toitejuhtme pistiku kaitse on vigane.

*Abinõu:* Asendage kaitse. Selle võite saada vastavast müügikohast.

*Võimalik põhjus:* Sõiduki sigaretisüütaja on rikkis.

*Abinõu:* Võtke ühendust mehhaanikuga.

### Seade lülitub töötamise ajal välja.

*Võimalik põhjus:* Puudulik ventilatsioon

*Abinõu:* Hoidke ventilatsiooniavad vabad. Asetage seade kohta kus õhk pääseb vabalt ringlema.

### Seade on kahjustatud.

*Abinõu:* Võtke ühendust hooldusega.

## Tehnilised andmed

Mudel ..... KB 6012 CB  
Maht ..... max 25 l  
Kliimaklass ..... ST (lähistroopiline)  
Voolutarve aastas ..... 76 kW/h

### Vahelduvvool

Toide: ..... 220 - 240 V ~ 50/60 Hz  
Kaitseklass: ..... II  
Voolutarve ..... 55 W

### Alalisvool

Toide ..... 12 V  
Voolutarve: ..... 45 W  
ECO: ..... 8 W

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

## Utiliseerimine



### "Prügikasti" sümboli tähendus

Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.

Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele.

Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist.

Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.