



SENCOR®

SHD 6400B / SHD 6400V

Reisiföön Kasutusjuhend

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Seadet võib kasutada ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend kindlas käepärases kohas.

Soovitame alles hoida originaalpakendi, kviitungi ja garantiilehe. Kui on vaja seadet transportida, pakkige see originaalpakendisse.

OLULISED TURVANÕUDED

- Eemaldage hoolikalt pakend ja ärge visake seda enne kui olete kõik osad välja võtnud.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt (ka mitte laste poolt), kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda ja nende tegevuse üle tähelepanelikku järelvalvet ei teosta
- Laste läheduses olge seadmega eriti hoolikas. Hoidke seade laste käeulatuses eemal. Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Enne seadme voluvõrku ühendamist kontrollige seadmel olevalt etiketilt tehniliste näitajate sobivust oma voluvõrguga.

-
- Ärge kasutage seadet vanni, dušši või basseini lähedal.
- Ärge kasutage lisasid, mis ei ole loodud selle toote jaoks.
- Veenduge, et elektrijuhtmed ja - pistikud ei saaks märjaks.
- Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge asetage seadet ega selle detaile vette.
- Seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues
- Ärge kasutage seadme läheduses spreisid.
- Kui Te seadet ei kasuta, eemaldage see vooluvõrgust. Enne puhastamist eemaldage seade samuti vooluvõrgust.
- Ärge asetage seadet elektri - või gaasipliidile. Ärge asetage seadet küttekollete lähedale.
- Ärge kasutage seadet kui selle juhe või pistik on kahjustatud.
- Sellisel juhul viige seade remonditöökotta ja ärge mingil juhul hakake seda ise parandama, see võib põhjustada elektrišoki. Laske kõik parandustööd teha selleks volitatud teenindusel.
- Seadme rikkumine garantiiaja jooksul katkestab garantii.
- Kui juhe on kahjustatud, tuleb see hoolduses välja vahetada. Ärge kasutage seadet kui juhe või pistik on kahjustatud.
- Ärge asetage seadet kuumade või teravate esemete lähedale.
- Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid ja paigutage juhe nii, et sellele peale ei astutaks. Veenduge, et juhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumat pinda.
- Seadet välja lülitades ärge tõmmake juhtmest - see võib kahjustada juhet/seinakontakti. Eemaldage juhe seinakontaktist tõmmates ettevaatlikult pistikust.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud korras.
- Seadet käsitsedes veenduge, et sisse- ja väljamineva õhu avad ei oleks kaetud.
- Veenduge, et juuksed või niidid ei satuks lokitangide avade vahele.
- Kui kasutate seadet vannitoas, eemaldage pistik seinakontaktist peale kasutamist.
- Küsige täpsemaid andmeid elektrikult.
- Tehas ei vastuta kahjustuste eest mis on põhjustatud seadme ebakorrektselt kasutamisest. Tehas ei vastuta kahjustuste eest mis on põhjustatud seadme ebakorrektselt kasutamisest.

Seadme kirjeldus

1. Õhusuunaja
2. Külma õhu nupp
3. Lülitid
 - 0 - Väljalülitus
 - 1 = õrn kuivatus
 - 2 = kiire kuivatus
4. Õhu sissevõtuava rest
5. Kummist kaitsed
6. Liigend
7. Kokkumurtav käepide.
8. Riputusaaas



Kasutamine

- 1) Sisestage pistik seinakontakti.
- 2) Valige käepidemelt võimsus I või II ja alustage kuivatamist u 10 cm kaugusel peast.



Nõuanne:

Parima tulemuse saavutamiseks peske enne kuivatamist juukseid šampooniga, seejärel kuivatage juuksed rätiga. Soovitame kasutada ka konditsioneerit või palsamit, mis lihtsustaks juuste seadmist ja kaitseb neid liigse kuivamise eest.

Võimsusastmed:

- I. Võimsusaste
 - õrn õhuvool
 - madal temperatuur
- II. Võimsusaste
 - Tugev õhuvool
 - kõrge temperatuur

Külma õhu nupp

Külma õhu nuppu võite kasutada kombineerides seda erinevate võimsusastmetega, soovitatav on kasutada seda peale kuuma õhuga kuivatamist..



Märkus:

Külma õhu kasutamiseks tuleb hoida nuppu all. Kui see vabastatakse, hakkab uuesti puhuma kuuma õhku.

Õhusuunaja

Kui kuivatate juukseid ja soovite neid vormida soengusse, (õhk tuleb suunata kindlale piirkonnale), lisage föönile õhusuunaja.

Kokkumurtav käepide.

Föön on varustatud kokkumurtava käepidemega, et seade võtaks võimalikult vähe ruumi.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Märkus:

Enne seadme puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.

Välise osade puhastamiseks kasutage pehmet käesooja veega

niisutatud lappi. Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid ega lahuseid mis võivad seadet kahjustada.

sulgemise suund



TEHNILISED ANDMED:

Pinge: 230 V AC

Sagedus 50 Hz

Toite sisend 850 W

Turvalisuse klass II

Kaasasolevad lisad

- 1) Föön
- 2) Õhusuunaja
- 3) Kasutusjuhend
- 4) Garantiikaart

Tootja jätab endale õiguse parandada teksti ja tehnilisi näitajaid.

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.

See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa võimalike negatiivsete tagajärgede vältimisele keskkonnale ja inimeste tervisele. Materjalide ümbertöötlemine aitab säilitada looduslikke ressursse. Ärge visake vana seadet olmeprahi hulka. Rohkem informatsiooni seadmete kogumispunktide ja ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, prügikogumise teenuse pakkujalt või kauplusest, kust ostsite selle toote.

KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE

Hävitage kasutatud pakend vastavalt kohalikult seadusandlusele.

Rohkem informatsiooni seadmete kogumispunktide ja ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, prügikogumise teenuse pakkujalt või kauplusest, kust ostsite selle toote.