

VÕILEIVAGRILL

LIVIA SM8009

Kasutusjuhend



Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist. Juhendis kasutatud turvanõuded on eraldi märgitud. See on vajalik, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist.

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest Teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.

TÄHELEPANU:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.

MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

Üldine ülevaade

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav. Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust

(tõmmake pistikust, mitte juhtmest).

- Ärge jäta töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Kasuta ainult originaal-lisasid.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS!

TÄHELEPANU! Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on lämbumisoht!

- Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile.

Ohutusjuhend.

HOIATUS:

- Ärge puutuge seadme kuumi osasid. Vajadusel kasutage pajakindaid ja hoidke seadet ainult käepidemest või sangast.
- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega muud sarnast süsteemi.

TÄHELEPANU:

- Asetage seade tule- ja kuumakindlale vastupidavale alusele. Juhul kui aluspind on tundlik, asetage sellele kuumakindel alus panni alla.

TÄHELEPANU:

- Põletusjälgede vältimiseks mööblil ärge asetage seadet otse riuli/kapi alla. Veenduge, et seadme ümber on piisavalt ruumi.
- Ärge liigutage seadet kui see on kasutuses.
- hoiduge kuuma auru eest, mis tõuseb seadme külgedelt kuumutamise ajal või kui avate seadme. Põletuse oht!
- Leib võib süttida. Hoidke seade eemal kergestisüttivatest materjalidest, kardinatest jne.
- Kasutamise ajal jälgige, et juhe ei puutuks vastu kuuma seadet.
- Ärge puutuge seadme korpust ja laske sellel jahtuda enne kui seadme ära panete.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja isikutele (k.a. lapsed) kellel esineb vaimseid, või mentaalseid häireid ja / või kellel puuduvad vastavad teadmised ja /või oskused seadme turvaliseks kasutamiseks.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.
- Ärge lubage alla 8 aastastel lastel seadet puhastada või hooldada ilma täiskasvanu järelvalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.

Seadme kasutamine

Kasutamine

Enne esmakordset kasutamist:

- Eemaldage kogu pakend. Kerige juhe täielikult lahti.
- Puhastage korpus ja küpsetuspind niiske lapiga.

Mitte-nakkuv pind

- Enne seadme esmakordset kasutamist õlitage kergelt küpsetuspinda.
- Laske seadet töötada suletuna u 10 min (vt. Seadme kasutamine).
- Eemaldage pistik seinakontaktist ja laske seadmel jahtuda.
- Küpsetage testimiseks 3-4 võileiba.

MÄRKUS:

- Suitsu teke on normaalne. Veenduge ventilatsiooni olemasolus.
- Esimest võileiba ärge sööge.
- Peale seadme jahtumist pühkige küpsetuspind paberrätiga.

Elektriline ühendus

1. Kontrollige, kas teie elektrisüsteem vastab seadme näitajatele. Vastava informatsiooni leiate seadme alt infoplaadilt.

2. Sisestage pistik seinakontakti. Punane ja roheline indikaator põlevad.

Seadme kasutamine

MÄRKUS:

- Soojenemise ajal hoidke seade suletuna.
- Määrige võileivale väljapoole (mis jääb kontakti küpsetuspinnaga) pisut võid või margariini. See võimaldab võileibu kergemini eemaldada peale valmimist.
- Kui soojenemine on lõppenud, kustub roheline indikaator.
- Toiteindikaator jääb põlema ja näitab, et seade töötab.
- Vabastage kaane lukk ja avage kaas.
- Asetage mõlemale plaadile võileivad.
- Sulgege kaas. Sulgege lukk

Märkus:

- Roheline kontrolltuli süttib ja kustub töötamise ajal näidates, et seade hoiab küpsetustemperatuuri.
- Küpsetuse aeg sõltub isiklikust maitsest. Pikem küpsetusaeg tagab tugevama pruunistuse.
- Küpsetamise ajal peab seade olema alati suletud.
- Avage kaas ettevaatlikult riiv ja avage kaas.
- Eemaldage valmis võileivagrill puulabida vms seadmega.
- Peale iga küpsetamist on soovitatav küpsetuspinda kergelt õlitada.

TÄHELEPANU:

Ärge kasutage teravaid esemeid, et vältida küpsetuspinna kahjustamist.

Väljalülitus

Kui soovite küpsetamist katkestada või seadet välja lülitada, eemaldage pistik seinakontaktist.

Punane kontrolllamp kustub.

Puhastamine

HOIATUS:

- Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud.
- Ärge asetage seadet vette. See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.

TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.

Küpsetuspind

- Palun eemaldage toidujäägid niiske lapi või paberiga kui seade on veel soe.
- Peske pehme lapiga ja seebiveega, seejärel loputage puhta veega ning kuivatage hoolikalt. Peale kuivatamist määrige pannile õhuke kiht toiduõli.

Korpus

Puhastage korpus peale kasutamist kergelt niiske lapiga.

Tehnilised andmed

MUDEL: SM8009

Toide: 220-240 V, 50/60 Hz

Võimsus: 750 W

Kaitseklass: I

Netokaal U. 1.00 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele

Utiliseerimine

"Prügikasti " sümboli tähendus

Kaitske keskkonda. Ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.

Elektrilised seadmed mida te ei kasuta viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete

taaskäitlemist. Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikul omavalitsuselt.