




Ülevaade seadme detailidest



Ülevaade seadmest

Pakendi sisu

1. Aurudüüs
2. Soojenduse märgutuli
3. Käepide
4. Sisse / välja lüliti
5. Juhtme kaitse
6. Veepaak
7. Aurulüliti lukk
8. Aurulüliti
9. Ebemeotsik
10. Hariotsik

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodame, et naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid


Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.

 **MÄRKUS:** Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.

- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- **Ärge** jätke töötavat seadet järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida.
Lämbumisoht!

Spetsiaalne ohutusteave antud seadme kohta

Tootelt leiate järgmise sümboleid, mis hoiatab:



HOIATUS:

Kuuma auruga põletuse oht!

Seadet tuleb käsitseda ettevaatlikult, kuna see eraldab kuuma auru.



HOIATUS:

- Ärge puutuge seadme kuumi osasid. Kui peate otsikut vahetama, oodake kuni seade on täielikult jahtunud. **Põletuse oht!**
- Seadet täites ja puhastades eemaldage pistik kontaktist.
- Ärge suunake kunagi aurujuga teiste inimeste ega elektriseadmete poole (nt ahju).



HOIATUS: Ärge kasutage seadet seljasolevatel riietel!



ETTEVAATUST:

- Kasutage seadet ainult veepaagis oleva veega.
- Kasutage ainult **destilleeritud** vett.
- Ärge täitke paaki kuivati veega või veega, mis sisaldab lisaaineid (nt tärklis, parfüümid, pehmedajad vm kemikaalid).

- Ärge ületage maksimaalset märgistust. Ärge ületage veepaagi maksimaalset lubatud kogust.
- Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes teadmatuse või kogenumatuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu järelevalveta.

⚠ ETTEVAATUST: Seadet ei tohi puhastamiseks vette panna. Pöörake tähelepanu peatükis „Puhastamine“ olevatele juhistele.

Pakendi eemaldamine

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
3. Kontrollige pakendi sisu kompleksust.
4. Ärge kasutage puuduvate osadega ega kahjustatud seadet. Viige see viivitamatult müüjale tagasi.

i MÄRKUS:

Seadmesse võivad olla kogunenud tootmisjäätgid ja tolmu. Soovitame seade puhastada, nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Märkused kasutamiseks

Lisad

Tarvikuteta:

Riputatud rõivaste vertikaalne auruga triikimine

Hariotsik:

Õrn ja tõhus meetod kortsude eemaldamiseks kangastelt. (Asetage tarvik selliselt, et avamisklamber oleks suunatud allapoole.)

Ebemeotsik:

Silumiseks ja ebemete eemaldamiseks (Asetage tarvik selliselt, et aurutusavad ei oleks kaetud.)

Veega täitmine

1. Eemaldage veepaak, tõmmates seda ettepoole.
2. Veepaagi kohal on stopper. Tõmmake see välja.
3. Täitke veepaak veega.

i MÄRKUS:

- Ärge ületage **MAX** kogust.
- Kasutage ainult destilleeritud vett katlakivi tekkimise vältimiseks.

4. Sulgege veepaak uuesti stopperiga.
5. Paigaldage veepaak tagasi seadmesse.

Elektriühendus

1. Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas teie vooluvõrgu pingeline vastab seadme pingega. Vastava info leiate infoplaadilt.
2. Ühendage seade ainult korralikult paigaldatud ohutusse maandusega pistikupesasse.

Kasutamine

⚠ ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage kunagi seadet ilma veeta.
- Kontrollige vee taset töö ajal.

1. Sisestage pistik seinakontakti.

2. **i MÄRKUS:** Vajadusel paigaldage tarvik.

3. Seadme sisselülitamiseks vajutage ON / OFF nuppu seadme taga.

i MÄRKUS:

Märgutuli on punane. Umbes 1 minuti pärast saavutab seade vajaliku temperatuuri. Märgutuli muutub roheliseks. Nüüd on seade kasutamiseks valmis.

4. Hoidke seade valitud esemest pisut eemal.
5. Vajutage aurulülitit.

⚠ HOIATUS: Põletuse oht!

Kuum aur!

6. Kui kasutate seadet pikemat aega, võite aurutuslülitit lukustada. Vajutage aurulülitit ja libistage samal ajal lüliti luku nuppu alla.

Veega täitmine

Kui auru enam ei tule, on veepaak on tühi.

1. Võtke toitejuhe pistikupesast.
2. Laske seadmel mõne minuti vältel täielikult jahtuda.
3. Täitke veepaak veega, nagu kirjeldatud peatükis „Veega täitmine“.

Töö peatamine

1. Võtke toitejuhe pistikupesast.
2. Laske seadmel mõne minuti vältel täielikult jahtuda.
3. Eemaldage veepaak
4. Avage stopper ja valage ülejäänud vesi ära

Puhastamine



HOIATUS:

- Enne seadme puhastamist võtke alati juhe vooluvõrgust!
- Oodake kuni seade on täielikult jahtunud.
- Ärge kastke seadet vette! See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.



ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage tugevaid keemilisi või abrasiivseid vahendeid.

Veepaak, hariotsik ja ebemeotsik

Vastavalt vajadusele võite neid osasid pesta.

Korpus

Pühkige korpus kergelt niiske lapiga.

Tehnilised andmed

Mudel: DB 3717
Toide:..... 220 / 240 V ~ 50 / 60 Hz
Nimivõimsus 1100 W
Veepaagi maht..... 200 ml
Kaitseklass:
Netokaal u. 0,79 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

"Prügikasti " sümboli tähendus



Ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka, et kaitsta keskkonda.

Hävitamisele kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku

kogumispunkti.

Palun aidake vältida võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele.

Sellega toetate taaskasutust ja teisi vanade elektriliste seadmete keskkonnasõbralikku hävitamist.

Kogumiskohtade kohta saate infot kohalikust omavalitsusest.