



Fritüür FR 3587

Üldine ohutusteave

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see alles koos garantiihele, ostukviitungi ning kui võimalik, siis ka pakendiga. Kui annate seadme edasi, andke kindlasti kaasa ka kasutusjuhend.

- Seade on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks ning muul otstarbel kasutamine on lubamatu. Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kastke seda mingil juhul vedelikesse) ja teravatest esemetest. Ärge kasutage seadet märgade kätega. Kui seade saab märjaks või niiskeks, tõmmake pistik viivitamatult kontaktist.
- Kui te seadet ei kasuta, lisate lisaseadmeid, puhastate või rikke korral lülitage see välja ja eemaldage alati pistik kontaktist (tõmmake pistikust, mitte juhtmest)
- Ärge jätke töötavat seadet **kunagi** järelevalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Võtke pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kui seade on kahjustatud, katkestage selle kasutamine.
- Ärge hakake seadet ise parandama, vaid võtke ühendust teenindusega. Ohu vältimiseks kasuta alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.

- Kasutage ainult originaal-tarvikuid.
- Järgige ohutusjuhiseid „Spetsiifilised ohutusjuhised“.

Lapsed ja haiged või ebakindlad inimesed

- Laste ohutuse huvides ärge jätke pakkematerjale (plastikkotid, karbid, jms) nende käeulatusse.

HOIATUS!

Ärge laske lastel kiledega mängida.

Lämbumisoht!

- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatusse või kogenematusse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Hoidke lapsi järelevalve all ning jälgige, et nad ei mängiks seadmega.

Juhendis kasutatud sümbolid

Olulised märkused teie ohutuse tarvis on eraldi märgitud. Pöörake tähelepanu nende hoiatustele, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.

TÄHELEPANU:

Tähistab võimalikku ohtu seadmele või muudele esemetele.

MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

Spetsiaalne ohutusteave antud seadme kohta

HOIATUS:

- Ärge lisage õlile vett!
- Õli ja rasv võivad ülekuumenemisel süttida. Olge väga ettevaatlik. Ärge unustage seadet välja lülitada peale kasutamist. Selleks seadke termostaat kõigepealt madalaimale temperatuurile ja seejärel tõmmake pistik kontaktist.

△ TÄHELEPANU: Kütteelemendi ülekuumenemine

Pidage silmas neid olulisi märkusi, kui soovite kasutada fritüüris rasva.

Rasv sulab aeglaselt, seega võib see ümbritseda kütteelementi.

Kui rasv pannakse fritüüri esmakordselt või sulatatakse uuesti, on ülekuumenemise oht kui valitud temperatuur on liiga kõrge!

Rasva esmakordne kasutamine

- Sulatage rasv soovitavalt eraldi nõus.

⚠ **HOIATUS:**

Ärge kuumutage rasva üle 50 °C, et vältida kehavigastusi rasva ümbervalamisel.

- Valage vedel rasv fritüüri rasvanõusse.
- Kui õli tase on jõudnud nõutud tasemele, võite seada termostaadi soovitud temperatuurile.

Hangunud rasva soojendamine fritüüris

Kui rasv on fritüüris hangunud, on keeruline teada saada, kui palju on juba sellest kütteelemendi juures sulanud.

- Keerake termostaati aeglaselt sisse, kuni märgutuli näitab kütteelemendi töötamist.

△ **Stop!** Ärge keerake rohkem! Nüüd sulatab kütteelement rasva aeglaselt.

- Veidikese aja pärast lülitub küte uuesti välja.
- Lülitage küte uuesti sisse, pisut termostaati reguleerides.
- Korrake toimingut, kuni rasv on sulanud.

- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega muud sarnast süsteemi.

Juhtnuppude ülevaade

Lamp (punane.)
Temperatuuriketas
Turvalüliti
Lähtestusnupp
Toitekaabli sahtel
Friteerimiskonteiner
Korpus
Friteerimiskorv

Seadme õige kasutamine

Seade on loodud toidu küpsetamiseks rasvas. Seade on loodud ja seda tuleb kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Seadet võib kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendis olevatele juhistele. Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks. Muud kasutusviisid on lubamatud ning võivad kahjustada seadet või isikuid. Tootja ei vastuta seadme ebaõigest kasutusest tulenevate vigade eest.

Enne esimest kasutamist.

Enne seadme esmakordset kasutamist

1. Eemaldage pakend. Eemaldage fritüüri kaas. Friteerimiskorb on fritüüri sees. Eemaldage kõik osad pakendist.
2. Soovitame puhastada kaane, korpuse, nõu ja friteerimiskorvi nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.
3. Võtke ühenduskaabel kaabli sahtlist.

Märkused fritüüri kasutamiseks

1. Eemaldage õlist regulaarselt toidujäägid (nt kartulitükid jms). Peale teistkordset kasutamist tuleks õli vahetada. Kasutage kõrgekvaliteedilist friteerimisõli või -rasva.
2. Rasv ja õli peab olema kuumutatav kõrge temperatuurini. Ärge kasutage margariini, oliiviõli ega võid. Friteerimiseks ei sobi sellised rasvained, mis juba madalatel temperatuuridel suitsema hakkavad. Soovitame kasutada vedelat friteerimisõli.

HOIATUS Oht!

- Veenduge, et vahetate õli/rasva regulaarselt.
- Ärge kasutage **kunagi** jääga kaetud toitu!
- Kui toiduained on liiga niisked (nt jääga kaetud friikartulid), võib see tekitada tugeva vahutamise, mis halvemal juhul võib põhjustada kuuma õli/rasva ülevoolamist ja sellega kehavigastusi.

3. Akrüülamiidide vähendamiseks tärglist sisaldavates toitudes (kartulid, teraviljad) ei tohiks õli kuumutada üle 175 °C. Seejuures on oluline hoida küpsetusaeg nii lühike kui võimalik ning mitte friteerida toitu rohkem kui kuldpruuniks.
4. **Pidage silmas**, et turvalüliti toimib, kui juhtelement on juhtseadisesse sisestatud.
5. Valige sobiv küpsetustemperatuur, pidades silmas friteeritava toidu omadusi. Rusikareegel: et eel-friteeritud toit vajab kõrgemat temperatuuri kui toores toit.
6. Ärge kandke kunagi fritüüri, kui õli või rasv on ikka veel kuum.
7. Kui friteerite taignatoodet, eemaldage liigne taigen ja asetage tükk ettevaatlikult õlisse.
8. Veenduge, et käepide on korralikult friteerimiskorvile paigaldatud.
 - Suruge käepideme otsas olevad traadid kokku.
 - Libistage nurgaga otsad korvi sees olevatesse traataasadesse.

- Ärge täitke fritüüri rohkem kui 2/3. Ärge täitke fritüüri korvi üle.
9. Kuivatage niiske toit rätiga.

TÄHELEPANU:

Kui toiduained on liiga niisked, nt jääga kaetud friikartulid, võib see tekitada tugeva vahutamise, mis halvemal juhul võib põhjustada kuuma õli/rasva ülevoolamist ja sellega kehavigastusi.

Kasutamine:

1. Veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust.
2. Eemaldage fritüüri kaas.
3. Eemaldage fritüüri korv ja lisage nõusse õli või rasv (mitte enam kui 3 l). Tase peab jääma MIN ja MAX märgiste vahele.
4. Sisestage toitepistik maandatud 230 V, 50 Hz kontakti. Valige soovitud temperatuur keerates termostaadi nuppu.
5. Soovitud temperatuuri säilitamise ajal lülitub märgutuli sisse ja välja. Pange friteerimiskorb toiduga ettevaatlikult kuuma rasva sisse.
6. Kontrolltuli süttib ja kustub friteerimise ajal mitmeid kordi. See on normaalne ja näitab, et termostaat kontrollib ja hoiab seadme temperatuuri. Küpsetamise lõpus (küpsetusaja leiate toidu pakendilt või retseptist) eemaldage friteerimiskorb.
7. Laske õlil toidust nõrguda.
8. Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuuri kontrollnupp seadistusele **MIN** ja tõmmake pistik kontaktist. Kerige toitejuhe spiraalselt kokku ning hoidke seda kaabli sahtlis.

Puhastamine

HOIATUS:

- Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud.

TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage tugevaid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge kastke seadet puhastamiseks vette! Enne puhastamist oodake kuni fritüür on täielikult jahtunud. Kindlasti tuleks oodata vähemalt 1-2 tundi peale kasutamist.

Friteerimisnõu

- Õli vahetamiseks tõmmake õlinõu välja ja valage õli ära.
- Puhastage rasvanõu, kaas ja korpus niiske lapiga ja vajaduse korral kasutage nõudepesuvahendit. Ärge kastke seadet vette!
- Friteerimiskorvi võib puhastada tavapärasel viisil kraanikausis.

Korpus

Peale kasutamist puhastage korpus niiske lapiga.

Lõhnafiltri vahetamine

Kaanel olev filter on vahetatav.

- Eemaldage fritüüri kaas ja keerake see lahti. Allpool võite näha filtrit.
- Eemaldage filter ja vahetage see uue vastu (tume pool üleval).
- Pange filtri kaas tagasi filtrile, keerake kaas ümber ning kinnitage 6 kruviga.

MÄRKUS:

Kui filtrid otsa saavad, võite lõigata universaalfiltrist, nt õhupuhastaja filtrist, õige suurusega tüki.

Veatuvastus

Seade ei tööta.

Abinõu:

- Kontrollige vooluvõrgu ühendusi.
- Kontrollige termostaadi positsiooni.

Teised võimalikud põhjused:

Teie seadmepaneelil on **turvalüliti**, mis katkestab juhuslikul sisselülitamisel kuumutamise.

Abinõu:

Kontrollige juhtseadise positsiooni.

Ülekuumenemiskaitse

- Kui lülitate fritüüri kogemata sisse, kui selles ei ole õli ega rasva, aktiveerub automaatselt ülekuumenemiskaitse. Seadet ei saa enam kasutada. Võtke pistik kontaktist.
- Alles peale seadme täielikku jahtumist võite vajutada „RESTART“ nuppu juhtelemendi taga, et seadet uuesti kasutada.

Tehnilised andmed

Mudel:FR 3587
Toide: 230 V, 50 Hz
Voolutarve: 2000 W
Kaitseklass:.....I
Mahutavus:..... max. 3 L
Netokaal:2,45 kg
Jätame endile õiguse teha tehnilisi muudatusi.

Vastavusdeklaratsioon

Tootja kinnitab, et seade FW 3587 vastab Euroopa elektromagnetilise ühilduvuse ((2004/108/EC)) ja madalpinge (2006/95/EC) direktiivide põhinõuetele.



"Prügikasti " sümbooli tähendus

Hoolitsege keskkonna eest; ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka. Hävitamisele kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti. Palun aidake vältida võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele. Sellega toetate taaskasutust ja vanade elektriliste seadmete keskkonnasõbralikku hävitamist. Kogumiskohtade kohta saate infot kohalikust omavalitsusest.