



## Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

### Kasutusjuhendis olevad sümbolid


Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

#### HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.

#### ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.

 MÄRKUS: Markeeritud nõuanded ja info.

## Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.

- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui paigaldate tarvikuid, puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- **Ärge** jätke töötavat aparati järelvalveta. Toast lahkudes eemaldage alati pistik kontaktist.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

#### HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. **Lämbumisoht!**

## Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks

- Seadet kasutatakse toidu soojendamiseks. **Ärge** kasutage seadet tühjalt.
- Seade muutub kasutamise ajal väga kuumaks. Pidage silmas tõusvat auru.
- Seadme käsitlemise ajal kasutage pajakindaid.
- Enne tarvikute paigaldamist või eemaldamist lahutage pistik kontaktist.
- Ärge laske kuival toidul seadmes liiga kaua kuumeneda. Tulekahju oht!
- Ärge kasutage seadet mikrolaineahjus.
- Ärge hoidke seadet külmikus.
- Ärge pakkige seadet ega kuumutatavat toitu kilesse ega muudesse materjalidesse.
- Kasutage ainult plastist köögiriistu, et vältida seadme kriimustamist.
- Avage **alati** enne kasutamist kaane auruklapp.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes teadmatuse või kogematusse tõttu ei suuda seda ohutult

kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu järelevalveta.
- Kui kaasasolev toitejuhe on kahjustatud, tuleb see lasta tootjal või hooldusel välja vahetada samasuguse vastu.
- Kasutage seadet kuivas siseruumis. See on mõeldud kasutamiseks koduste tingimustes ja muudes sarnastes kohtades.
  - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögiipiirkondades;

Seade **ei ole** mõeldud kasutamiseks põllumajanduses, hotellides, motellides, jms.

**△ ETTEVAATUST:** Ärge kastke seadet puhastamiseks vette. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

### **Pakendi eemaldamine**

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
3. Kontrollige pakendi sisu kompleksust.
4. Ärge kasutage kahjustatud seadet. Tagastage seade müüjale viivitamatult.

### **! MÄRKUS:**

Seadmesse võivad olla kogunenud tootmisjäädgid ja tolm. Soovitame seade puhastada, nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

### **Pakendi sisu**

- 1 x Lõunasöögi karp
- 1 x Toitejuhe
- 1 x Suur nõu
- 1 x Väike kaanega nõu
- 1 x Kaas lusika hoiukohaga
- 1 x Auruklapp
- 1 x Supilusikas
- 1 x Nuga
- 1 x Kahvel

### **Elektriühendus**

Kontrollige, kas teie majapidamises kasutatav elektripinge on sama mis seadmel. Informatsiooni leiate seadme all olevalt andmeplaadilt.

### **Seadme kasutamine**

1. Pange suur nõu korpusesse. Jälgige nõu süvendit.
2. Vajaduse korral sisestage väike nõu. Jällegi, jälgige süvendeid.

### **! MÄRKUS:**

Väikest nõud võib kasutada näiteks magustoitude, lisandite või kastmete jaoks. Selle võib enne kuumutamist eemaldada, sõltuvalt eelistusest.

3. Pange toit nõudesse.
4. Kasutage kaant ja sulgege väike nõu.
5. Asetage kaas peale ja sulgege klambrid.
6. Avage toiteadapteri pistikupesa kork seadme paremal küljel.
7. Sisestage pistik seadme pesasse.
8. Avage auruklapp vajutades tugevalt selle keskele. Auruklapi serv peab tõusma ülespoole. See võimaldab aurul vabalt väljuda.
9. Ühendage seade ainult korralikult paigaldatud ohutusse pistikupesasse. Seadme ees asuv märgutuli süttib.

### **! MÄRKUS:**

- Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 4 tundi.
- Soojendamise aeg sõltub erinevatest teguritest, nagu keskkonna temperatuurist, toidu temperatuurist jms. Keskkonna temperatuuril umbes 25 °C, piisab 30-60 minutist. Kui toit on jahutatud, pikeneb soojendusaeg vastavalt. Kontrollige aegajalt, kas toit on saavutanud soovitud temperatuuri.
- 10. Kui toit on saavutanud soovitud temperatuuri, eemaldage pistik vooluvõrgust.

# Puhastamine

## HOIATUS:

- Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud.
- Ärge kastke seadet vette. See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.

## Hoiatus:

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid.

## Korpus

Pühkige korpust kergelt niiske, mitte märja lapiga.

## Suur nõu, väike nõu, söögiriistad, kaas, auruklapp

Neid osasid võite pesta tavapäraselt.

## MÄRKUS:

Kerge värvimuutus teatud toitude puhul, nt tomatid, porgandid jms. on normaalne.

## Veatuvastus

Probleem	Võimalik põhjus	Abinõu
Seade ei tööta.	Seade ei saa voolu.	Kontrollige kontakti teise seadmega.
		Ühendage pistik korralikult vooluvõrku.
		Kontrollige kaitset.
	Seade on kahjustatud.	Võtke ühendust hooldusega.
Toit on ikka külm.	Ettevalmistus aeg oli liiga lühike.	Pikendage ettevalmistusaega.

## Tehnilised andmed

Mudel..... LB 3719  
Toide: ..... 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz  
Võimsus: ..... 30 - 40 W  
Kaitseklass:.....II  
Netokaal ..... u. 0,54 kg  
Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.  
Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

## Utiliseerimine

### “Prügikasti” sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.