

# Koolutaja Esperanza EBL003



## Tootekirjeldus:

1. Keraamilise kattega lokitangid sobivad igale juuksetüübile
2. Tangide 16 mm läbimõõt võimaldab teha perfektse soengu või keerata näiteks spiraallokid ka lühematesse juustesse
3. Juhtme pikkus 170 cm
4. Max temperatuur: 180°C

# Kasutamine:

Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse.

Kui määratud kuumus on saavutatud, siis, kui indikaatorlamp põleb püsivalt.

- Kasutage kuivadel või poolkuivadel juustel. Jaotage juuksed võrdse paksusega salkudeks ja harjake salke enne koolutamist. Vajutage klambri lukk alla, asetage tangid juuksesalgu keskele ning laotage juuksed ühtlaselt klambri ja silindri vahele. Libistage lokitange ettevaatlikult mööda juuksesalku kuni otsteni.
- Vältimaks pusade tekkimist, veenduge, et juuksed oleksid raudade vahele keerutatud ühtlaselt, lähtudes soovitud tulemusest. Kui soovite sissepoole kaarduvaid lokke, sättige klamber salgu peale. Kui soovite väljapoole kaarduvaid lokke, sättige klamber salgu alla.
- Keerutage salk ümber tangide kohani, kust soovite, et lokk algaks, jälgides tähelepanelikult, et kuumad rauad ei puutuks kokku peanahaga. Hoidke lokitange paigal mõned sekundid, sõltuvalt juuste tekstuurist ja pikkusest. Keerutage salk lahti siis, kui juuksed on katsudes soojad (mitte kõrvetavad). Tihedamate ja vetruvamate lokkide saamiseks keerutage tangide ümber korraga õhem salk juukseid. Laiemate ja voogavamate lokkide saamiseks keerutage tangide ümber aga korraga paksem salk juukseid.
- Lokitangide vabastamiseks vajutage klambri lukk alla, tehes tangid lahti. Et lokid jääksid paremini püsima, ärge kammige ega harjake enne kui juuksed on jahtunud.
- Pärast kasutamist lülitage tangid välja ja eemaldage vooluvõrgust. Enne hoiustamist laske jahtuda.

## **HOOLDAMINE**

Külmi ja vooluvõrgust eemaldatud lokitange võib puhastada niiske lapiga. Veenduge, et enne uuesti vooluvõrku ühendamist oleks seade kuivanud.

## **OHUTUSJUHEND**

- **ETTEVAATUST:** karbid ja polüetüleenist kotid, millesse seade on pakitud, võivad olla ohtlikud. Hoidke neid eemal imikute ja laste käeulatuses! Ärge kasutage neid hällides, laste voodites, lapsevankrites ega laste mänguaedades. Koti kleepriba võib kleepuda nina või suu külge ning takistada hingamist. Pakendid ei ole mõeldud mängimiseks.
  - **ETTEVAATUST:** seadet on keelatud kasutada valamu, vanni, duši või muu vett sisaldava anuma läheduses. Seadet tuleb hoida kuivana.
  - Juhul kui kasutate seadet vannitoas, eemaldage see vooluvõrgust koheselt pärast kasutamist.
- Vee lähedus võib igal juhul olla ohtlik, isegi kui seade ei ole ühendatud vooluvõrku. Turvalisuse kindlustamiseks tuleks vannitoa elektripaigaldistele paigaldada rikkevoolukaitselüliti rakendumisvooluga kuni 30 mA. Küsige nõu oma elektripaigaldajalt.
- Ärge asetage seadet vette ega ühtegi teise vedelikku.
  - Kui toitejuhe on saanud vigastada, tuleb see ohu vältimise eesmärgil lasta vahetada tootjal, garantiiteenuse pakkujal või vastava kvalifikatsiooniga teenusepakkujal.
  - Seadme kasutamisel hoiduge selle ventilatsioonisüsteemi blokeerimisest. Tehke kindlaks, et juuksekarvad ega muud jäätmed ei satuks blokeerima toote tagumise otsa filtreid.
  - Sellele seadmele on paigaldatud kaitsetermostaat. Ülekuumenemise korral lülitab seade ennast ise välja või peatab kuumenemise. Kui nii juhtub, lükake käepidemel asetsev lüliti asendisse OFF, tõmmake seade vooluvõrgust välja ja laske sellel umbes 10 minutit jahtuda. ENNE järgmist kasutuskorda tehke kindlaks, et tagumise otsa filtreid ei blokeeriks juuksekarvad ega muud jäätmed. Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse. Kui tekib järjekordne ülekuumenemine, lõpetage kasutamine koheselt, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Saatke seade lähimasse BaBylissi teeninduskeskusesse.
  - Ärge kasutage seadet kui see on maha kukkunud või muul moel silmnähtavalt vigastada saanud.

- Ärge jätke vooluvõrku ühendatud või sisselülitatud seadet järelevalveta.
- Kui kasutamisel tekib probleeme, võtke seade kohe vooluvõrgust välja.
- Kasutage ainult BaBylissi soovitatud lisatarvikuid.
- Pärast iga kasutuskorda ja puhastamist võtke seade vooluvõrgust välja.
- Ärge laske seadme kuumadel pindadel kokku puutuda teie nahaga, eriti kõrvade, silmade, näo ja kaelaga.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (s.h lastele), kelle füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vastavad kogemused või teadmised, välja arvatud juhul, kui neid juhendab nende turvalisuse eest vastutav isik, järelevaataja või eelnevalt seadme kasutusjuhendiga tutvunud isik. Tuleb jälgida, et lapsed tootega ei mängiks.
- Enne hoiustamist laske seadmel jahtuda.
- Et vältida hoiustamisel toitejuhtme vigastamist, ärge kerige seda ümber seadme ega murdke või väänake seda.
- Seade on kooskõlas direktiividega 04/108/CE (elektromagnetiline ühilduvus) ja 06/95/CE (koduelektronika turvalisus).

### **ELEKTRILISTE JA ELEKTROONILISTE SEADMETE JÄÄTMEKÄITLUS**

Kaitsmaks kõikide inimeste ühiseid huve ning osalemaks aktiivselt üleüldises keskkonnakaitsetegevuses:

- Ärge visake seadmeid ära koos majapidamisjätmetega.
- Viige kasutatud seade selleks ettenähtud kogumispunkti. Teatud materjale on seeläbi võimalik taaskasutada või ümbertöödelda.

