

# *Brandt*



KASUTUSJUHEND

Mikserkann

BLE515R

BLE615EG



# Brandt

Hea klient,

Täname teid **BRANDT** toote ostmise ja meie ettevõtte usaldamise eest.

See toode on loodud ja toodetud arvestades teie elustiili ja vajadusi, et see vastaks teie ootustele parimal võimalikul moel. Oleme panustanud oma teadmised, uuenduslikkuse vaimu ja kogu entusiasmi, mis on meid edasi viinud enam kui 60 aastat.

Seega suudame alati rahuldada teie vajadused nii hästi kui võimalik, meie klienditeenindus on alati saadaval ja valmis kuulama ning vastama kõikidele küsimustele või soovitudele.

Te võite ka külastada meie veebilehte **www.brandt.com** , kust leiate teavet kõikide meie toodete kohta ning samuti muud kasulikku informatsiooni.

**BRANDT**-l on hea meel teid igapäevaselt toetada ning me loodame, et naudite ostu täielikult.



**Oluline: Enne seadme käivitamist lugege palun hoolikalt seda paigaldus- ning kasutusjuhust, et ennast kiiresti seadme toimimisega kurssi viia.**

## 1) TÄHELEPANUKS KASUTAJATELE



Hoidke juhend seadme lähedal. Kui müüte seadme kolmandale isikule, veenduge, et uus omanik saab kaasa ka juhendi. Palun lugege neid juhiseid enne seadme paigaldamist ja kasutamist. Need on kirjutatud teie ja teiste ohutuse huvides.

### a) Ohutusjuhised

#### Paigaldamine ja ühendamine

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada kaetud, suletud ja soojas keskkonnas, nagu köök või samaväärne ruum.
- Võttes toote pakendist, kontrollige selle korrasolekut, eriti pistikut ja toitekaablit. Kahtluste korral pidage nõu müüjijärgse teenindusega.
- Veenduge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge vastaks kasutatava võrgu pingele.
- Adapterite ja pikendusjuhtmete kasutamine ei ole soovitatav. Kui need osutuvad siiski asendamatuks, veenduge nende vastavuses ohutusstandarditele.
- Enne seadme kasutamist asetage see siledale, kuivale, stabiilsele pinnale.
- Seade ei ole mõeldud lastele kasutamiseks.
- Hoidke seade ja selle juhe laste käeulatuses eemal.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

#### Kasutamise ajal

- Seda seadet võivad kasutada vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud, kuid ainult tingimusel, et neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Kasutage seadet ainult toidu töötlemiseks.
- Ärge jätke seadet sisselülitatuks ega kasutage seda tühjalt, kuna see võib olla ohtlik.
- Ärge tõmmake juhtmest, vaid lahutage vooluvõrgust, tõmmates pistikust.
- Eemaldage pistik alati kontaktist kui jätate seadme järelvalveta ning enne kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist.
- Noad on väga teravad. Käsitsege neid ettevaatusega, et vältida enda vigastamist.
- Ärge täitke kannu üle maksimumi märgistuse.
- Ärge eemaldage kannu mootorilt kui seade töötab.
- Ärge pange käsi ega esemeid kunagi seadmesse, kui see töötab. Vajadusel lahutage seade vooluvõrgust ja kasutage toidu eemaldamiseks kannu seinte küljest kaabitsat.
- Ärge puutuge liikuvaid löiketerasid. Oodake alati, et need oleksid täielikult peatunud.
- Tootja poolt mittesoovitatud tarvikute kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.

#### Hooldus ja puhastamine

- Enne puhastamist veenduge, et toitejuhe on kontaktist lahutatud. Laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda.
- Toitejuhe ei ole vahetatav. Kui kaabel on kahjustatud, tuleb seade lammutada. Selle toote garantii annab edasimüüja. Detailsema teabe saamiseks tutvuge edasimüüja garantiitingimustega.

- Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadme alust vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage keemilisi tooteid, terasvilla ega abrasiivseid puhastusvahendeid seadme pinna puhastamiseks. Kahjustuse oht.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja täiskasvanu järelevalve all.

#### Nõuetele mittevastav kasutamine

- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Tootja keeldub vastutusest seadme ebasobiva kasutamise korral.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Selle ühiskasutamine sellistes ühistes ruumides või väikeettevõtetes, nagu kontori- või töökohtade puhkenurgad, telkimiskohad, hotellid jne ei vasta tootja poolt määratletud kasutusotstarbele.

### b) Tehnilised andmed

Mudel	BLE515R
Toide	220-240V~ 50/60 Hz
Voolutarve	500 W
Mõõtmed	(K) 445 mm x (L) 190 mm x (S) 204 mm
Netokaal	3,03 kg
Mudel	BLE615EG
Toide	220-240V~ 50/60 Hz
Voolutave	600 W
Mõõtmed	(K) 353 mm x (L) 210 mm x (S) 255 mm
Netokaal	3,8 kg

### c) Keskkonnakaitse



Peale kasutusaja lõppu ärge visake seadet olmeprahi hulka. Seade tuleb viia vastavasse kogumispunkti või müüja poolt soovitatud teenindusse. Seadme korrektse hävitamisega väldite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele. Samuti aitate kaasa materjalide taaskasutusega säästa energiat ja loodusvarasid.

Meenutamaks seadme korrektse utiliseerimise vajadust, on tootel vastav sümbol. Edasise teabe saamiseks kontakteeruge kauplusega, kust seadme ostsite.

## 2) SISSEJUHATUS

### a) Mikserkannu kirjeldus



Number	Nimetus
A	Möötetops
B	Kaas
C	Skaalaga klaaskann
D	Terad
E	Mootor
F	Juhtnupp

kasutamist

### b) Enne seadme esmakordset

- Võtke seade pakendist ja eemaldage kogu paber ning plastik. Veenduge, et pakendi tükke ei jääks masinasse.
- Peske kann ja terad hoolikalt seebiveega. Pühkige mootori korpus kergelt niiske lapiga. Seejärel kuivatage kõik osad hoolikalt.

### 3) SEADME KASUTAMINE

#### a) Mikserkannu kasutamine

1. Pange seade stabiilsele tasasele pinnale.
2. Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas klaaskann (C) on korralikult mootorile (E) asetatud.



See mikserkann on varustatud turvasüsteemiga, mis lukustab mehhanismi kui kann ei ole õigesti paigaldatud.

1. Sisestage mikserkannu pistik seinakontakti.
2. Eemaldage mikserkannu kaas (B).
3. Pange koostisained klaaskannu (C) läbi kaanes oleva ava.



Ärge täitke kannu üle maksimumi märgistuse.



Töödeldava toidu temperatuur ei tohi ületada 60 °C.

4. Valige kiirus keerates valikunuppu (F) „1“ või „2“ sõltuvalt soovitud konsistentsist. Seadme väljalülitamiseks keerake juhtnuppu „0“.
5. Lühikeste impulssidega segamiseks keerake juhtnuppu vasakule (P) nii tihti kui vajalik soovitud konsistentsi saavutamiseks. Seda funktsiooni võib kasutada ka kannu puhastamiseks. Selleks valage kannu vett ning lisage mõni tilk nõudepesuvahendit.



Koostisaineid on võimalik lisada ka seadme töötamise ajal. Selleks keerake ära mõõtetops (A), keerates seda vastupäeva, nagu alloleval joonisel näidatud:



1. Kui segu on valmis, lülitage seade välja, keerates juhtnupu asendisse „0“.
2. Seejärel eemaldage pistik kontaktist.
3. Nüüd võite kannu tühjendada, eemaldades kaane ning võttes kannu mootorilt.

#### b) Soovitused kasutamiseks

Kui te ei ole tulemusega rahul, võib kasu olla järgmistest soovitustest:

1. Pange kannu väiksemad kogused, selle asemel et segada korraga suurt kogust.
2. Kui te segate suurt toidukogust, pange kannu pisut vedelikku. Lisage vedelikku vastavalt vajadusele.
3. Seadme töötamise ajal hoidke kätt alati mikserkannu peal.
4. Väga paksude tükide töötlemiseks soovitame kasutada „P“ funktsiooni. See võimaldab segada lühikeste impulssidega ning vältida terade ummistumist.
5. Lülitage seade sisse ning vajutage Pulse nuppu mitu korda, kuni soovitud tulemus on saavutatud.
6. Kasutage koostisainete segamiseks spaatlit, kui seade on seiskunud.

7. Lülitage seade välja, eemaldage osa toidust ja segage väiksemat kogust.
8. Lisage vedelikku.

#### 4) HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Mikserkannu eelpuhastus: Täitke 1/3 kannu veega, pange kaas peale ning asetage kann mootorile. Laske seadmel mõne sekundi vältel töötada.



Eemaldage pistik alati enne puhastamist kontaktist.

- Peske klaaskann ja terad hoolikalt seebiveega. Loputage puhta veega ja kuivatage hoolikalt.

Märkus: Klaaskannu ja terasid võib pesta ka nõudepesumasinas.

- Pühkige mootori korpus üle kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage. Ärge kastke mootori osa vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.