



KASUTUSJUHEND

Soojapuhur EHH004



Üldine ülevaade

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil. Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhete lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Kasuta ainult originaal-lisasid.
- Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile.

Lapsed ja haiged inimesed

- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS!

Ettevaatust! Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on lämbumisoht!

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a. lapsed) kellel esineb vaimseid, või mentaalseid häireid ja / või kellel puuduvad vastavad teadmised ja / või oskused seadme turvaliseks kasutamiseks.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.

 **MÄRKUS:** Markeeritud nõuanded ja info.

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks

Toote sümbolid

Tootelt võite leida sümboleid, mis hoiatavad või annavad teavet:



HOIATUS:

Ülekuumenemise vältimiseks ärge katke radiaatorit.

ETTEVAATUST:

- **Ohutu kaugus**
Hoidke seade ohutus kauguses (vähemalt 1 m) kergestisüttivatest esemetest nagu mööbel, kardinad, jne.
- **Hoiatus**
See seade on mõeldud lisakütteks. Ärge jätke töötavat seadet tundideks järelvalveta. Ärge lahkuge kodust kui seade on sisselülitatud.
- **Olge seadme paigutamisel tähelepanelik!**
Asetage seade selliselt, et õhk pääseks seadmesse ja sealt välja takistusteta.
- **Põletuse oht!**
Väljuva õhu temperatuur võib olla kuni 80 °C! Ärge jätke lapsi seadme lähedusse järelvalveta mängima.
- **Ülekuumenemise oht!**
Ärge kütke alla 4 m³ ruumi.
- Asetage seade tasasele ja kuumakindlale pinnale.
- Soojapuhur ei tohi töötada otse pistikupesas all.
- Enne ärapanemist laske seadmel jahtuda.
- Ärge seadmele esemeid.
- Ärge kasutage seadet basseini, vanni, duširuumi vms kohtade vahetus läheduses.

Ärge kasutage kunagi kütteseadet kui olete selle ees. Hoiduge ohutule 1,25 m kaugusele.

Juhised

Lahtipakkimine

- Eemaldage kõik kaitsekiled ja kleebised tallalt.
- Pakkige seade täielikult lahti.

Elektriühendus

- Veenduge, et seadme pinge (vt andmeid seadme põhjal) vastab Teie vooluvõrgu pingega.
- Keerake lüliti 0 ja madalaimale tasemele.
- Toitejuhe peab olema korralikult paigaldatud 230 V ~ 50 Hz maandatud pistikupesasse.

Ühenduse võimsus

Seadme maksimaalne võimsus on 2000 W. Selle ühendamiseks on soovitatav kasutada eraldiseisvat 16 A kaitsmega toiteliini .

⚠ ETTEVAATUST: ÜLEKOORMUS!

- Kui kasutate pikendusjuhet, peaks selle ühe kaabli läbimõõt olema vähemalt 1,5 mm².
- Ärge kasutage multi-pistikupesa kuna seade on selleks liiga võimas.

Funktsioonilüliti

0 = VÄLJAS

❄ = Kül m õhk

I = Kuum õhk (1000 W)

II = Kuum õhk (2000 W)

ℹ MÄRKUS:

Valige madal võimsus nt väikestes ruumides. Kui see ei ole piisav, keerake võimsus kõrgele tasemele.

Tasemed/Küttevõimsus

Puhur lülitub regulaarselt sisse ja välja, kuna termostaat tagab soovitud temperatuuri püsimise.

Kõrgeim tase



Madalaim tase

Ideaalse termostaadi sätte leidmiseks toimige järgmiselt:

- Keerake termostaat kõrgeimale seadistusele.

- Niipea kui soovitud temperatuur on saavutatud, keerake termostaadi juhtnupp aeglaselt tagasi, kuni puhur ennast välja lülitab. Kontrolllamp kustub.
- Nüüd hoiab puhur automaatselt soovitud temperatuuri.

⚠ ETTEVAATUST:

Kui te seadet enam ei kasuta, võtke juhe vooluvõrgust!

Külm õhk

Kui soovite seadet kasutada ventilaatorina, liigutage funktsioonilüliti ventilaatori sümbolile ja lülitage temperatuuri juhnupp kõrgeimale asendile.

Väljalülitamine

Kui soovite seadet välja lülitada, liigutage lüliti madalaimale tasemele või 0 ja seejärel eemaldage pistik seinakontaktist. Kontrolltuli kustub.

Ülekuumenemiskaitse

- Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega, mis lülitab seadme ülekuumenemise korral automaatselt välja. Seadke funktsiooni lüliti „0“ asendile ning tõmmake pistik kontaktist. Laske seadmel umbes 10 minutit jahtuda enne uuesti kasutamist.
- Kui ülekuumenemiskaitse lülitab seadme lühikese aja möödudes uuesti välja, on tõenäoliselt tegemist rikkega. Lülitage seade välja ning lahutage vooluvõrgust.
- Laske volitatud teenindusel seade üle kontrollida.

Puhastamine

⚠ HOIATUS:

- Võtke alati juhe vooluvõrgust enne seadme puhastamist!
- Oodake, kuni see on täielikult jahtunud.
- Ärge mingil juhul asetage seadet puhastamiseks vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

⚠ ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Tolmu pühkige puhurilt kuiva lapiga.
- Niisket (mitte märga) lappi võite kasutada plekkide eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

Mudel:EHH004

Toide: 220-240 V, 50 Hz

Võimsus: 2000 W

Kaitseklass:II

Võimsusastmed:1000/ 2000 W

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.



“Prügikasti” sümboli tähendus

Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.

Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele.

Sellega soodustate ka elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist.

Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.