

SENCOR

SRC 1100




LED ÄRATUSKELL- RAADIO

KASUTUSJUHEND

NUPPUDE PAIGUTUS

FUNKTSIOONID JA JUHTNUPUD

1. TOIDE SEES - VÄLJAS / ÄRATUS VÄLJAS
2. CLK.ADJ./ MEMORY / M+
3. << TUNE DOWN / HOUR (häälestus alla / tunnid)
4. >> TUNE UP / MIN (häälestus üles / minutid)
5. VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET (helitugevus alla / Äratus 1 sees-väljas-seadistus)
6. VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET (helitugevus üles / Äratus 2 sees-väljas-seadistus)
7. SNOOZE / SLEEP / DIMMER (tukastus/puhkus/hämarus)
8. ALARM 1 sumisti näidik
9. ALARM 1 raadio näidik
10. ALARM 2 sumisti näidik
11. ALARM 2 raadio näidik
12. ANDMEPLAAT (SEADME TAGA)
13. LED EKRAAN
14. KÕLAR
15. FM ANTENN
16. PATAREISAHTLI KATE
17. VOOLUJUHE



ÜHENDAMINE VOOLUVÕRKU

1. See seade töötab 230 V~ 50Hz toitel. Ühendage toitejuhe oma maja seinakontakti.
2. Kella ekraanil hakkab vilkuma 0:00, kuni seate õige aja.

SEADISTAMINE/PATAREI SISESTAMINE

Seade on varustatud varupatareiga DC 3 V CR2032 (liitiumpatarei) (ei ole komplektis), et hoida kellaaja ja raadio seadistusi volukatkestuse korral.

1. Keerake kruvid lahti ja eemaldage patareisahkli kate
2. Paigaldage uus CR2032 liitiumpatarei patareisahtlisse järgides õiget polaarsust patareisahkli põhjal oleval skeemil. Kasutage ainult märgitud suuruse ja tüübiga patareid.
3. Paigaldage patareisahkli kate tagasi ja kruvige kinni.

Märkus: Seade töötab ka ilma patareita, kuis kellaaja,

äratuse ning raadio seadistused kaovad ja seade taastab algsätted peale volukatkestust.

OLULINE:

Kontrollige, kas patarei on õigesti paigaldatud. Vale polaarsus võib seadet kahjustada ning katkestada garantii. Parima soorituse ning pikema tööaja huvides soovitame kasutada kvaliteetseid patareid.

PATAREI HOOLDUS:

- Kasutage ainult märgitud suuruse ja tüübiga patareid.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, soovitame patarei eemaldada. Vanad või lekkivad patareid võivad seadet kahjustada ning katkestada garantii.
- Ärge püüdke laadida mittelaetavat patareid; see võib üle kuumeneda ja puruneda (vaadake tootja juhiseid).
- Ärge pange patareid tulle, see võib lekkida või plahvatada.



HOIATUS

ÄRGE NEELAKE PATAREISID ALLA, KEEMILISE PÕLETUSE OHT

Antud toode sisaldab nõõppatareid. Kui nõõppatarei alla neelatakse, võib see põhjustada tõsiseid sisemisi põletusi vaid 2 tunni jooksul ja võib põhjustada surma.

Hoidke uued ja kasutatud patareid lastest eemal. Kui patareisahtel ei sulgu korralikult, lõpetage seadme kasutamine ja hoidke see laste käeulatuses eemal.

Kui kahtlustate patarei allaneelamist või kehasse sattumist, pöörduge viivitamatult arsti poole.

TOIDE SEES/OOTEL

1. Ooterežiimis vajutage seadme sisselülitamiseks POWER ON-OFF nuppu.
2. Vajutage POWER ON-OFF nuppu seadme ooterežiimile lülitamiseks.

KÄSITSI SEADISTAMINE

1. Vajutage ja hoidke CLK.ADJ nuppu, taimer hakkab vilkuma.
2. Vajutage << TUNE DOWN / HOUR (häälestus alla / tunnid) tundide suurendamiseks.
3. Vajutage >> TUNE UP / MIN (häälestus üles / minutid) minutite suurendamiseks.
4. Kui aeg on määratud õigesti, vajutage CLK.ADJ nuppu.

MÄRKUS:

- Vajutage >> TUNE UP / MIN või << TUNE DOWN / HOUR nuppu, et suurendada numbrit ühe numbriga haaval.
- Vajutage ja hoidke >> TUNE UP / MIN või << TUNE DOWN / HOUR nuppu, et suurendada numbreid kiiresti.

ÄRATUSE SEADISTAMINE

Te saate seada ja salvestada kaks erinevat äratust. See võimaldab määrata endale äratuse ning teise tagavaraks või kasutada teist äratust sõltumatult partneri jaoks.


ALARM 1 SEADISTAMINE

1. Veenduge, et raadio on OFF (väljas).
2. Vajutage ja hoidke VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET nuppu ALARM

1 määramiseks. Äratuse aeg vilgub ekraanil.

3. Vajutage << TUNE DOWN / HOUR (häälestus alla / tunnid) tundide suurendamiseks.
 4. Vajutage >> TUNE UP / MIN (häälestus üles / minutid) minutite suurendamiseks.
 5. Sumisti ja raadio äratusrežiimi vahetamiseks vajutage VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET nuppu kuni soovitud valik markeeritakse LED ekraanil.
- Raadio Alarm 1
 - Sumisti Alarm 1

ALARM 1 SUMISTI NÄIDIK
ALARM 1 RAADIO NÄIDIK



6. Kui äratus on määratud, vajutage VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET nuppu ühe korra seadistuse kinnitamiseks.

ALARM 2 SEADISTAMINE

1. Veenduge, et raadio on OFF (väljas).
2. Vajutage ja hoidke VOLUME DOWN / ALARM 2 ON-OFF SET nuppu ALARM 2 määramiseks. Äratuse aeg vilgub ekraanil.
3. Vajutage << TUNE DOWN / HOUR (häälestus alla / tunnid) tundide suurendamiseks.
4. Vajutage >> TUNE UP / MIN (häälestus üles / minutid) minutite suurendamiseks.
5. Sumisti ja raadio äratusrežiimi vahetamiseks vajutage VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET nuppu kuni soovitud valik markeeritakse LED ekraanil.
 - Raadio Alarm 2
 - Sumisti Alarm 2



ALARM 2 sumisti näidik
ALARM 2 raadio näidik

6. Kui äratus on määratud, vajutage VOLUME DOWN / ALARM 2 ON OFF SET nuppu seadistuse kinnitamiseks.

TUKASTUSFUNKTSIOONI nupp

1. Kui äratus (sumisti või raadio) on käivitunud, vajutage SNOOZE/SLEEP/DIMMER nuppu. Äratus lülitub umbes 9 minutiks välja.
2. SNOOZE funktsiooni tühistamiseks vajutage POWER ON – OFF / ALARM OFF nuppu.

RAADIO KUULAMINE

NÕUANDED PAREMAKS VASTUVÕTUKS

FM - maksimaalseks FM jaama vastuvõtuks kerige VÄLINE FM TRAAANTENN täielikult lahti.

1. Vajutage POWER ON – OFF / ALARM OFF nuppu ühe korra raadio sisselülitamiseks.
2. Vajutage ja hoidke VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET nuppu helitugevuse vähendamiseks.
3. Vajutage ja hoidke VOLUME UP/ ALARM 2 ON-OFF SET nuppu helitugevuse suurendamiseks.
4. Vajutage << TUNE DOWN / HOUR nuppu FM sageduse vähendamiseks.
5. Vajutage >> TUNE UP / MIN nuppu FM sageduse suurendamiseks.
6. Vajutage POWER ON – OFF / ALARM OFF nuppu ühe korra raadio väljalülitamiseks.

RAADIO EELSEADISTUSTE SÄTESTAMINE / ESITAMINE

Te võite seadistada ja salvestada raadio mälusse 10 jaama.

1. Vajutage POWER ON – OFF / ALARM OFF nuppu ühe korra raadio sisselülitamiseks.
2. Seadke raadio soovitud jaamale.
3. Vajutage ja hoidke CLK.ADJ./ MEMORY / M+ nuppu ja ekraanil hakkab vilkuma PO1.
4. Vajutage CLK.ADJ./ MEMORY / M+ nuppu PO1 seadistuse kinnitamiseks või oodake 15 sekundit, kuni vilkumine lõpeb.
5. Korra üllkirjeldatud samme järgimise jaamade salvestamiseks.
6. Eelseadistatud jaama kuvamiseks vajutage CLK.ADJ./ MEMORY / M+ nuppu, et vahetada olemasolevate radiojaamade vahel.

UNETAIMERI KASUTAMINE

Unetaimer võimaldab teil muusikat mängida 90 minuti ja 10 minuti vahel. Seda kasutavad tavaliselt inimesed, kes eelistavad uinuda muusika saatel.

1. Raadiorežiimis vajutage SNOOZE/SLEEP/DIMMER nuppu. Ekraanile kuvatakse 90 minutit, teie kell-raadio lülitub välja 90 minuti pärast.

2. SLEEP taimeri minutite muutmiseks vajutage SNOOZE/SLEEP/DIMMER nuppu kuni te näete soovitud minutite numbrit. SLEEP taimer suureneb või väheneb 10 haaval.
3. SLEEP taimeri tühistamiseks vajutage SNOOZE/SLEEP/DIMMER nuppu, seejärel vajutage kuni näete ekraanil OFF või vajutage POWER ON – OFF / ALARM OFF nuppu.

HÄMARDAMISE JUHTIMINE

Väljalülitatud režiimis raadiol toksake DIMMER nuppu, et määrata LED ekraani heledus kõrgeks või madalaks vastavalt keskkonna valgustingimustele.

Märkus:

1. Vaikimisi on ekraani seadistuseks madal tase.
2. Hele ekraani seadistus tarbib rohkem energiat.

ÜHIKU SEADISTAMINE

Kui süsteem ei reageeri, näidud on ebaühtlased või töö katkendlik, võib tegemist olla elektrostaatilise laenguga (ESD) või on voolukatkestus käivitanud mikrokontrolleri automaatseks sulgemiseks. Sellisel juhul lahutage toitejuhe kontaktist ka eemaldage varupatarei seadmest. Oodake vähemalt 3 minutit ning pange patarei tagasi seadmesse, seejärel ühendage toitejuhe kontakti. Nüüd on seade lähtestatud ja kellaaeg ning äratus tuleb uuesti seadistada.

TEHNILISED ANDMED

Sagedus: FM 87.5 108 MHz
Varupatarei: 1 x 3V CR2032 liitumpatarei (ei ole kaasas)
Vooluallikas: 230V-50 ~ 50 Hz, 5W

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele.

Detailsemat informatsiooni küsige kohalikust jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhioüetele.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.