

**SENCOR®**

SVC 8825TI



## *JUHTMEVABA 2 IN 1 TOLMUIMEJA*

Originaaljuhendi tõlge

# JUHTMEVABA 2 IN 1 TOLMUIMEJA

## Olulised ohutusjuhised

### LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Kui toiteadapter on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, vältida õnnetust. Toiteadapteri vahetamiseks pöörduge volitatud hooldusettevõttesse. Kahjustatud toiteadapteriga seadme kasutamine on keelatud.
- Kasutage tolmuimejat ainult koos originaaladapteri, laadimisaluse ja kaasasolevate tarvikutega.
- Hoidke tolmuimeja ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Lahutage seade toiteadapterist enne puhastamist ja hooldust.
- Tolmuimeja on loodud kasutamiseks kodus majapidamises ja muudes sarnastes piirkondades. Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues.
- Ärge jätke tolmuimejat otsese päikesekiirguse ega lahtise tule või kütteseadmete lähedale.
- Enne adapteri ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Veenduge, et toiteadapter ei puutuks vastu kuuma pinda ega teravaid esemeid. Seadke adapteri juhe kohta, kus te sellele peale ei astu ega seadet maha ei tõmba.
- Ärge kastke tolmuimejat vette ega muudesse vedelikesse. Samuti ärge jätke seda voolava vee alla.
- Enne tolmuimeja sisselülitamist kontrollige, kas tolmuikott ja filtrid on korralikult paigaldatud.
- Tolmuimeja töötamise ajal veenduge, et õhuavad ei oleks kaetud ja imemisavad ei oleks blokeeritud.
- Ärge kasutage tolmuimejat järgmiste asjade imemiseks:
  - Hõõguvad sigaretid, põlevad või süttimisohhtlikud esemed, tikud või tuhk;
  - Vesi ja muud vedelikud;

- Tuleohtlikud või lenduvad materjalid;
- Teravad esemed, nt killud, nõelad jne.
- Pulbrid, krohv ja ehitusmaterjalid;
- Suured paberitükid või plastkotid, mis võivad kergesti imemisavasid blokeerida.
- Tolmuimeja võib mõnda tüüpi pörandatel koguda staatilist elektrit, kuid see ei ole kasutajale ohtlik.
- Lülitage tolmuimeja alati välja kui olete töö lõpetanud, enne puhastamist või laadimisalusele panemist.
- Lahutage toiteadapter seinakontaktist enne puhastamist ja peale laadimise lõppemist.
- Lahutage toiteadapter seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust; ärge tõmmake kunagi juhtmest. Vastasel korral võite juhett või pistikupesast kahjustada.
- Ärge kasutage tolmuimejat kui see ei tööta korralikult, kui seda on kahjustatud või vette kastetud. Ärge hakake tolmuimejat ise parandama ega püüdke seda ise mingil moel seadistada. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.



**Hoiatus:**

Laadimisalusele on paigaldatud nuga juuste ja loomakarvade lõikamiseks pöörlevalt harjalt. Nuga on väga terav! Vältige igasugust kontakti sellega. Valesti kasutamise on tõsine kehavigastuse oht!

Järgige selle juhendi juhiseid!



Lugege kasutusjuhendit hoolikalt ning viige ennast kurssi kõikide hoiatuste ning juhistega.



**Hoiatus:**

Ärge demonteerige, ärge purustage, põrutage, lühistage ega kuumutage akut üle 60 ° C; ärge tuhastage. Tulekahju ja põletuse oht! Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendis olevaid juhiseid ja hoiatusi tähelepanelikult.

# JUHTMEVABA 2 IN 1 TOLMUIMEJA

## KASUTUSJUHEND

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

### TOLMUIMEJA JA TARVIKUTE KIRJELDUS

<b>A1</b>	Tolmuimeja paindega käepide	<b>A18</b>	Väline filter
<b>A2</b>	Tolmuimeja sees/väljas nupp	<b>A19</b>	Pestav sisemine filter
<b>A3</b>	Tolmuimeja imemisvõimsuse taseme nupp	<b>A20</b>	Tolmukonteiner
<b>A4</b>	Tolmuimeja käepideme paindekoht	<b>A21</b>	Tolmukonteineri alumisel poolel asuv vabastusnupp
<b>A5</b>	Tolmuimeja käepideme korpusest vabastamise nupp	<b>A22</b>	Aku koht (käsitolmuimeja taga)
<b>A6</b>	Käsitolmuimeja käepide	<b>A23</b>	Laadimisalus
<b>A7</b>	Toiteadapteri laadimispesa	<b>A24</b>	Toiteadapteri laadimispesa
<b>A8</b>	Käsitolmuimeja	<b>A25</b>	Toiteadapter
<b>A9</b>	Pöördharjalt automaatse karvalõikamise ala	<b>A26</b>	Juuste ja loomakarvade lõikamiseks mõeldud noa kaitsekate (asub kaitsekate all, ei ole pildil)
<b>A10</b>	Põrandaotsik elektrilise pöördharjaga	<b>A27</b>	Tolmusahtel (laadimisaluse põhjal)
<b>A11</b>	Painde nupp	<b>A28</b>	Väike mitmeotstarbeline hariotsik
<b>A12</b>	Põrandaotsiku vabastusnupp	<b>A29</b>	Liugur harjaste väljalükkamiseks ja sissetõmbamiseks
<b>A13</b>	Rattad	<b>A30</b>	Praootsik
<b>A14</b>	Käsitolmuimeja imemisvõimsuse taseme nupp	<b>A31</b>	Käsitolmuimeja aku
<b>A15</b>	Käsitolmuimeja sees/väljas nupp		
<b>A16</b>	Aku taseme laadimisnäidik		
<b>A17</b>	Tolmukonteineri vabastusnupp		

### ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Võtke kohvimasin ja selle tarvikud pakendist välja ja eemaldage kõik trükised ning kleebised. Kontrollige, kas seade või selle osad on kahjustatud.

### KOKKUPANEK

#### Käsi-tolmuimeja

- Käsitolmuimeja tagaküljel on aku sisestamiseks mõeldud pesa **A31**. Sisestage aku **A31** pesasse, nagu näidatud pildil B. Õiget aku **A31** paigaldust tähistab klõpsatus.
- Veenduge, et tolmuimeja **A20** oleks käsitolmuimejale **A8** paigaldatud.

#### Varstolmuimeja

- Ühendage põrandaotsik **A10** varstolmuimeja alumise osa külge, nagu näidatud pildil C. Õiget põrandaotsiku **A10** paigaldust tähistab klõpsatus. Vajutage paindenuppu **A11** ja painutage käepide **A1** püstisesse asendisse, kuni kuulete klõpsatust. Paigaldage käsitolmuimeja **A8** tolmuimeja korpuse keskele.

#### Laadimisalus

- Sisestage laadimisaluse ülemine osa alumisse osasse, nagu näidatud pildil D.

### TOLMUIMEJA PARKIMISPOSITSIOON

- Pange tolmuimeja parkimisasendisse, pannes oma päka põrandaotsikule **A10** ja kinnitage käepidet **A1** edasi lükates püstisesse asendisse. Riiv, mis asub põrandaotsiku **A10** liigendi esiosas, libiseb põrandaotsiku **A10** kattel asuvasse soonde.

- Tolmuimeja parkimisasendist vabastamiseks pange oma päkk põrandaotsikule **A10** ja kallutage käepide **A1** tagasi. Riiv, mis asub põrandaotsiku **A10** liigendi esiosas, libiseb põrandaotsiku **A10**kattel asuvast soonest välja.

## TOLMUIMEJA LAADIMINE

- Asetage kokkupandud laadimisalus **A23** kindlale kuivale pinnale.
- Ühendage toiteadapteri **A25** pistik laadimisaluse **A23** taga asuvasse pesasse **A24** ja sisestage toiteadapteri **A25** toitepistik seinakontakti - vt. pilti **E**. Te võite ka ühendada toiteadapteri **A25** pistiku käsitolmuimeja **A8** pesasse **A7** - vt. pilti **F**.



### Märkus:

Enne laadimist tuleb tolmuimeja kindlasti välja lülitada ja kallutada püstisesse asendisse.

- Kui adapter **A25** on ühendatud seinakontakti, lülitub tolmuimeja laadimisrežiimile ja LED märgutuled **A16** näitavad aku **A31** laadimise taset. Täielik laadimine kestab u 3h. Tegelik laadimisaeg sõltub aku laetuse asemest.
- Peale laadimise lõppu süttivad kõik LED märgutuled **A16**. Eemaldage adapter **A25** vooluvõrgust.
- Kui üks LED imemise ajal vilgub, on aku **A31** tühi ja vajab laadimist.



### Hoiatus:

Kui kõik LED märgutuled **A16** vilguvad, võib tolmuimeja olla katki. Sellisel juhul võtke aku **A31** välja, pange uuesti tagasi ja lülitage tolmuimeja sisse. Kui probleem ei lahene, katkestage seadme kasutamine ja pöörduge volitatud hooldusettevõttesse.



### Märkus:

Tolmuimeja sisaldab sisseehitatud liitiumakut. Aku kasutusea pikendamiseks soovime:

- Mitte jätta seadet liiga pikaks ajaks täielikult laetuks või tühjaks.
- Ärge hoidke akusid püsivalt täielikult laetuna. Akude eluea pikendamiseks hoidke neid osaliselt laetuna.
- Ärge laadige akut täielikult tühjaks.



### Märkus:

Toiteadapterit võite säilitada laadimisaluse **A23** taga.

## TOLMUIMEJA KASUTAMINE

### Varstolmuimeja

- Teil on võimalik kasutada tolmuimejat erinevat tüüpi põrandate puhastamiseks, nagu näiteks kõvad põrandakatted, vaibad, jne.
- Hoidke tolmuimejat käepidemest **A1** ja tõmmake seda laadimisaluselt **A23** eemaldamiseks ülespoole. Peale seadme laadimisaluselt **A23** eemaldamist peaks seade olema seatud püstisesse parkimisasendisse. Peale parkimisasendist vabastamist võite käepidet liigutada vertikaalses suunas.
- Käivitage tolmuimeja, vajutades nuppu **A2**. Kasutage nuppu **A3** tolmuimeja imemisvõimsuse reguleerimiseks.
- Kui peate tolmuimejat kasutama raskesti ligipääsetavates kohtades, näiteks tooli all, vajutage paindenuppu **A11**. Käepide **A1** vabaneb paindest ja te pääsete kergesti sellistesse kohtadesse. Vabastage nupp **A11** ja painutage käepide uuesti püstisesse asendisse, kuni kuulete klõpsatust.
- Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, vajutage väljalülitamiseks nuppu **A2**. Puhastage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“ ning laadige vastavalt juhistele peatükis „Tolmuimeja laadimine“.

### Käsitolmuimeja

- Käsitolmuimeja **A8** vabastamiseks tolmuimeja korpusest vajutage nuppu **A5** ja käsitolmuimeja ülemine osa vabaneb. Hoidke käsitolmuimejat **A8** käepidemest **A6** ja võtke see ettevaatlikult tolmuimeja korpusest.

- Käsitolmuimeja sisselülitamiseks vajutage nuppu **A15**. Kasutage nuppu **A14** käsitolmuimeja imemisvõimsuse reguleerimiseks. Käsitolmuimeja **A8** sobib kohapeal määratud põrandakatete, mööbli jms puhastamiseks.
- Veelgi mugavamaks kasutamiseks, nt. mööbli puhastamiseks paigaldage käsitolmuimejale **A8** mitmeotstarbeline hariotsik **A28**. Kasutage liugurit **A29**harjaste väljalükkamiseks ja sissetõmbamiseks.
- Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, vajutage väljalülitamiseks nuppu **A15**. Puhastage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“ ning laadige vastavalt juhistele peatükis „Tolmuimeja laadimine“.



**Märkus:**

LED märgutuled **A16** näitavad aku taset. Üksikud LED märgutuled kustuvad kui aku sujuvalt tühjeneb. Kui aku on täiesti tühi, vilgub üks LED märgutuli ja tolmuimeja katkestab töö.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist kontrollige alati, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud. Tolmuimeja eluea pikendamiseks soovime seadet puhastada peale igat kasutamist.



**Hoiatus:**

Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse.

### Tolmukonteiner ja filtrid

- Kui kasutate varstolmuimejat, tuleb esmalt eemaldada tolmuimeja käepide tolmuimeja korpusest, vajutades vabastusnuppu **A5**.
- Vajutage nuppu **A17**, et vabastada tolmukonteiner **A20** käsitolmuimejast **A8**. Viige tolmukonteiner **A20** prügikasti kohale ja vajutage tolmukonteineri **A20** põhjakatte avamiseks nuppu **A21**. Tühjendage tolmukonteiner **A20**. Seejärel sulgege kaas.
- Nüüd eemaldage välimine filter **A18** hoides külgmistest hoidikutest ja seejärel eemaldage sisemine filter **A19**.
- Loputage tolmukonteiner **A20** ja kuivatage hoolikalt.
- Eemaldage kogu tolm ja mustus sisemiselt filtrilt **A19** ja vajaduse korral peske seda õrnalt voolava vee all ning laske kuivada.
- Raputage välimisest filtrist **A18** tolm prügikasti. Vajaduse korral võtke filtri pehme vahtosa välja ja peske seda õrnalt voolava vee all ning laske kuivada.



**Hoiatus:**

Enne tolmuimeja kokkupanemist veenduge, et kõik osad oleksid täiesti kuivad. Enne käivitamist veenduge, et filtrid on korralikult oma kohal. Vastasel korral võite seadet kahjustada. Kui filtrid on määratud, nende tõhusus väheneb, seega ärge unustage nende puhastamist.

- 6 kuu möödudes soovime sisemise filtri **A18** vahetada uue vastu. Varufiltrid on saadaval hooldusettevõtetes või internetipoodides.

### Karvade lõikamine pöördharjalt

- Tolmuimeja on varustatud automaatse pöördharjalt karvade lõikuriga.
- Pange tolmuimeja parkimisasendisse ja sisestage laadimisalusale **A23**. Veenduge, et toiteadapter **A25** on vooluvõrku ühendatud. Vajutage päkaga ettevaatlikult pörandotsiku **A10** astumisalale **A9** ja hoidke seda umbes 10 sekundit all. Laadimine katkeb ja ummistavad karvad lõigatakse automaatselt pöördharjalt ning need imetakse sisse. Võtke jalg astumisalalt **A9** ja laadimine jätkub.
- Laadimisalusale **A23** all on tolmuikamber **A27** kus hoitakse nuga ja samal ajal toimib see mustuse püüdjana, nii et te ei pea peale karvade lõikamist pöördharjalt neid seadmesse imema. Eemaldage tolmuimeja laadimisaluselt **A23** ja lahutage laadimisalusale **A23** toiteadapteri **A25** ühendus. Keerake laadimisalus **A23** ümber, vabastage tolmuikambri **A27** riiv ja eemaldage kate. Tühjendage tolmuikamber **A27** prügikasti. Pange kate tagasi ja vajutage, kuni kuulete riivi klõpsatust.

**Hoiatus:**

Ärge sisestage sõrmi laadimisaluse põhjal olevasse kambrisse **A23**. Vältige kontakti noaga. Nuga on väga terav ja valesti kasutamisel on kehavigastuse oht!

**Põrandaotsik ja tarvikud**

- Kui pöördhari on määrdunud, eemaldage põrandaotsik **A10** tolmuimeja korpusest, vajutades nuppu **A12**. Keerake see nii, et pöördhari on suunatud üles. Otsiku **A10** vasakul pool on riiv, mis hoiab harja katet kohal - Vabastage riiv, kallutage avatud katet ning võtke hari välja - vaadake pilti I.
- Eemaldage kogu mustus pöördharjalt ja põrandaotsiku **A10** sisemusest. Peale puhastamist pange pöördhari tagasi kohale. Kallutage kate tagasi ja kinnitage kohale.
- Põrandaotsiku **A10** ja tarvikute **A28** ja **A30** pindade puhastamiseks kasutage kuiva või kergelt niisket lappi. Seejärel kuivatage hoolikalt.

**Tolmuimeja välispind**

- Pühkige seadme korpus kergelt niiske lapiga ja kuivatage. Seejärel kuivatage hoolikalt. Puhastage laadimisalus **A23** kuiva või kergelt niiske lapiga, veendudes et toiteadapteri **A25** kontaktid ei saaks niiskeks.

**Hoiatus:**

Ärge kasutage seadme puhastamiseks terasvilla, abrasiivseid vahendeid, kemikaale, bensiini, lahusteid vms.


**Säilitamine**

- Puhastage vastavalt juhistelet, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.
- Eemaldage aku **A31** tolmuimejast, nagu kirjeldatud pt. Aku sisestamine ja eemaldamine.
- Enne tolmuimeja ärapanemist veenduge, et seade ja tarvikud on puhtad ja kuivad.
- Ruumi säästmiseks võite käepideme **A1** kokku voltida. Sellisel juhul vajutage ja hoidke paindenuppu **A11** ja voltige käepide **A1** tagasi - vaadake pilti H.
- Hoidke seadet kuivas, puhtas ja hästi õhutatud kohas, kus ei ole äärmuslikke temperatuure ja kuhu lapsed ei ulatu.


**Veatuvastus**

- Kui tolmuimeja ei lülitu sisse, veenduge, et aku oleks täielikult laetud.
- Kui tolmuimeja kaotab imemisvõimsust, kontrollige, ega imemisava ei ole ummistunud või tühjendage tolmucontainer **A20**.

**TEHNILISED ANDMED****Toiteadapter**

Toide: ..... 220 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,8 A  
Väljund ..... 25-29 V,  800 mA  
Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:..... II

**Tolmuimeja**

Nimivõimsus ..... 150 W  
Elektriline pöördhari ..... 10 W  
Liitium-ioon aku ..... 25,2 V,  Li-Ion / 2000 mAh  
Vajalik laadimisaeg täielikuks laadimiseks ..... u 3h  
Täielikult laetud seadme tööaeg (kõrge/madal võimsus)..... u 25 min / 55 min.  
Müratase..... 82 dB(A)  
Tolmucontaineri maht ..... 0,5 L

Seadme deklareeritud müratase on 82 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.



Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.



Seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Seadet ei tohi kasutada õues.

## JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

### ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrektsel utiliseerimisel võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

### EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

### Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektsel utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

### AKUDE HÄVITAMINE



Enne toote kõrvaldamist või selle üleandmist spetsiaalses kogumispunktis on vaja tagada, et sisseehitatud aku oleks eemaldatud. Enne aku eemaldamist laske seadmel töötada, kuni aku on täiesti tühi. Aku võib lasta eemaldada ka vastavas teeninduses. Akud sisaldavad keskkonnale ohtlikke ühendeid ja seetõttu ei tohi neid visata olmejäätmete hulka. Nende nõuetekohane kõrvaldamine toimub vastava kogumiskeskuse poolt.