

**SENCOR®**

SVC 8936TI



**Juhtmevaba tolmuimeja**

# Juhtmevaba tolmuimeja

## Olulised ohutusjuhised

### LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Kui adapter on kahjustatud, tuleb see lasta vahetada originaali tüüpi adapteri vastu. Toiteadapteri vahetamiseks pöörduge volitatud hooldusettevõttesse. Keelatud on seadme kasutamine mille toiteadapter on kahjustatud.
- Kasutage tolmuimejat ainult koos originaaladapteri ja kaasasolevate tarvikutega.
- Hoidke tolmuimeja ja selle tarvikud alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Enne seadme puhastamist ja hooldamist lahutage adapter vooluvõrgust.
- Tolmuimeja on loodud kasutamiseks kodus majapidamises ja muudes sarnastes piirkondades. Ärge kasutage seadet tootmishoones ega õues.
- Ärge jätke tolmuimejat otsese päikesevalguse kätte ja ärge asetage seda lahtise tule või kuumuseallikaks olevate seadmete lähedusse.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Veenduge, et toitejuhe ei puutuks vastu kuuma pinda või teravaid esemeid. Asetage adapteri juhe nii, et keegi sellele peale ei astuks ega otsa ei komistaks.
- Ärge kastke seadet ega toiteadapterit vette või muudesse vedelikesse ega puhastage voolava vee all.
- Enne tolmuimeja sisselülitamist kontrollige, kas tolmucontainer ja filtrid on korralikult paigaldatud.
- Tolmuimeja töötamise ajal veenduge, et õhuavad ei oleks kaetud ja imemisavad ei oleks blokeeritud.
- Ärge kasutage tolmuimejat järgmiste asjade imemiseks:
  - Hõõguvad sigaretid, põlevad esemed, tikud või tuhk;
  - Vesi ja muud vedelikud;
  - Tuleohtlikud või lenduvad materjalid;
  - Teravad esemed, nt killud, nõelad jne.

- Jahu, krohv, tsement ja muud ehitusmaterjalid;
- Suured paberitükid või plastkotid, mis võivad kergesti imemisavasid blokeerida.
- Tolmuimeja võib mõnda tüüpi põrandatel tekitada staatilist elektrit, kuid see ei ole kasutajale ohtlik.
- Kui olete seadme kasutamise lõpetanud või enne puhastamist, lülitage tolmuimeja välja.
- Enne puhastamist ja peale laadimise lõppemist eemaldage adapter vooluvõrgust.
- Lahutage toiteadapter seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust, mitte kunagi ärge tõmmake juhtmest. Vastasel korral võite adapterit või pistikupesa kahjustada.
- Ärge kasutage tolmuimejat, kui see ei tööta korralikult, kui seda on kahjustatud või vette kastetud. Ärge hakake seadet ise parandama ega püüdke seda ise mingil moel seadistada. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

# Juhtmevaba tolmuimeja

## Kasutusjuhend

### JUHTMEVABA TOLMUIMEJA

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.

Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhaks kui seade vajab garantiiremonti. Transportimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

### TOLMUIMEJA JA SELLE TARVIKUTE KIRJELDUS

(Vt. Jooniseid originaaljuhendist)

- A1** Tolmuimeja käepide
- A2** ON/OFF nupp
- A3** Tolmuimeja imemisvõimsuse taseme nupp
- A4** Ühenduskaabel (asub käepideme ja tolmuimeja korpuse vahelises ühenduses)
- A5** Tolmuimeja korpus
- A6** LED laadimis- ja akude taseme näidikud
- A7** Tolmukonteineri vabastusnupp
- A8** Tolmukonteiner
- A9** Põranda otsiku vabastusnupp
- A10** Põranda otsik elektrilise pöördharjaga
- A11** Pestav väline filter
- A12** Pestav sisemine HEPA filter
- A13** Toiteadapteri laadimispesa
- A14** Toiteadapter

- A15** Tolmuimeja riputuskonks
- A16** Seinakinnituse hoidiku komplekt (paigaldamine vajalik)

### MOPI TARVIKU KIRJELDUS

- I1** Mopi tarvik
- I2** Vee-/puhastusvahendi lahuse paak
- I3** Väljalaskeavade täitmine
- I4** Eemaldatav takjakinnitusega mopi kate
- I5** Pind mopi katte kinnitamiseks (tarviku all, ei ole näidatud)
- I6** Eemaldatav pihustitega paneel (tarviku all, ei ole näidatud)

### ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

Enne esmakordset kasutamist võtke seade ja selle tarvikud pakendist välja ning eemaldage sellelt kõik reklaametiketid ja -kleebised. Kontrollige, ega mõni seadme osa ei ole kahjustatud.

### KOOSTE JA LAHTIVÕTMINE

Ohutuse huvides transporditakse tolmuimeja lahtivõetuna. Seadet kokku pannes järgige neid samme (vaadake ka tööjoonist pildil B).

1. Ühendage käepide **A1** tolmuimeja korpusega **A5**, nii et ühenduskaabel **A4** oleks ühenduse sees. Kinnitage ühendus kaasasolevate kruvidega.
2. Ühendage põranda otsik **A10** tolmuimeja korpuse **A5** alumise osaga. Põranda otsiku **A10** õiget ühendust tähistab **A9** nupu klõpsatus.
3. Lõpuks sisestage tolmukonteiner **A8** tolmuimeja kerega **A5**. Esmalt sisestage tolmukonteineri **A8** alumine osa 30 ° nurga alla tolmuimeja korpusesse **A5** ja seejärel paigaldage ettevaatlikult tolmukonteineri **A8** ülemine osa. Tolmukonteineri **A8** õiget paigaldust tähistab klõpsatus. Lahtivõtmine toimub vastupidises järjestuses.

### TOLMUIMEJA PARKIMISASEND

Pange tolmuimeja parkimisasendisse, asetage oma jalg põranda otsikule **A10** ja kinnitage käepide **A1** lihtsalt ettepoole liigutades see vertikaalsesse asendisse. Riiv, mis asub põranda otsiku **A10** põlve ees, libiseb põranda otsiku **A10** katte peal olevasse soonde.

Tolmuimeja parkimisasendist vabastamiseks, asetage oma jalg põranda otsikule **A10** ja kallutage käepide **A1** tahapoole. Riiv, mis asub põranda otsiku **A10** põlve ees, libiseb põranda otsiku **A10** katte peal olevast soonest välja.

## TOLMUIMEJA LAADIMINE

Ühendage toiteadapteri ühendusotsik **A14** ühenduspesasse **A13** ja sisestage adapteri pistik seinakontakti.



### Märkus:

Enne laadimist on oluline tolmuimeja välja lülitada ning seada püstisesse asendisse. Ärge lülitage tolmuimejat sisse kui see laeb ja toiteadapter **A14** on ühendatud kontakti.

Kui adapter **A14** on vooluvõrku ühendatud, lülitub tolmuimeja laadimisrežiimile ja LED näidikud **A6** näitavad laadimise taset. Täielik laadimine kestab u 6-8h. Tegelik laadimise aeg sõltub aku võimsustasemest.

Kui laadimine on lõppenud, süttivad kõik LED märgutuled **A6**. Lahutage toiteadapter **A14** kontaktist.



### Märkus:

Tolmuimejal on sisseehitatud Li-ion aku. Aku kasutusea pikendamiseks soovitame:

- Ärge jätke akut liiga kauaks täielikult laetuks või täiesti tühjaks.
- Ärge hoidke akusid püsivalt täielikult laetuna. Akude eluea pikendamiseks hoidke neid osaliselt laetuna.
- Ärge laadige akut täielikult tühjaks.

## TOLMUIMEJA KASUTAMINE

Tolmuimejat võite kasutada eri tüüpi põrandakatete, näiteks kõvade põrandakatete, vaipade jms. puhastamiseks.

Hoidke tolmuimejat käepidemest **A1** ja vabastage see parkimisasendist.

Peale parkimisasendist vabastamist võite käepidet liigutada vertikaalses suunas.

Seadme käivitamiseks vajutage nuppu **A2**. Tolmuimeja käivitub täisvõimsusel. Kui imemisvõimsust tuleb vähendada, vajutage nuppu **A3**. Tolmuimeja imemisvõimsus väheneb. Vajutades uuesti nuppu **A3**, suureneb imemisvõimsus uuesti.

Kui olete tolmuimeja kasutamise lõpetanud, lülitage see välja vajutades nuppu **A2**.

Puhastage seade vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“ ning laske sellel laadida vastavalt juhistele peatükis „Tolmuimeja laadimine“.



### Märkus:

LED näidikud **A6** tähistavad aku võimsustaset. Üksikud LED näidikud lülituvad välja vastavalt aku tühjenemisele. Kui aku on täiesti tühi, hakkavad kõik LED näidikud **A6** vilkuma ja tolmuimeja lõpetab töö.

Kui pöörhari töötamise ajal kinni jääb, nt liiga suure koguse juuste või loomakarvade imemisel, aktiveerib süsteem automaatselt turvakaitse, mis katkestab harja pöörlemise, et kaitsta seda kahjustamise eest. Kõik LED näidikud **A6** vilguvad 10 sekundit. Lülitage tolmuimeja välja, vajutades **A2** nuppu ja eemaldage kinni jäänud karvad pöördharjalt - rohkem teavet peatükis „Puhastamine ja hooldus“. Enne tolmuimeja uuesti sisselülitamist veenduge, et pöördhari, tolmucontainer **A8** ja kõik filtrid **A11** ja **A12** oleksid puhtad.

## SEINAHOIDIKU PAIGALDAMINE

Enne seinahoidiku paigaldamist seinale on oluline kontrollida, ega paigalduskoha seinas ei ole juhtmeid, kanaleid, torusid vms.



### Hoiatus:

Kasutage paigaldamiseks ainult kaasasolevaid kruvisid ja tüüpleid. Mitte mingil juhul ei tohiks kasutada tüüpleid ja kruvisid, millel on erinev läbimõõt, erinevad tehnilised andmed ja mida tootja ei ole seda tüüpi toodete paigaldamiseks sobivaks tunnistanud.

1. Pange seinahoidik seinale sobivale kõrgusele ning märkiga pliatsiga koht, kus hoidik hakkab olema - vaadake pilti C.
2. Puurige kolm auku vastavalt tähistusele.
3. Sisestage igasse auku kaasasolev tüübel.
4. Nüüd asetage hoidik seinale ning kinnitage kruvidega. Veenduge, et need on korralikult kinnitatud.

- Vabastage käepide **A1** tolmuimeja korpusest **A5** ja libistage altpoolt riputuskonks **A5** käepideme **A1** osa taha - vaadake pilti D. Õiget konksu **A15** asendit tähistab klõpsatus. Paigaldage käepide **A1** tagasi tolmuimeja korpusele **A5**.
- Tõstke tolmuimeja üles ja pange see hoidikusse, nii et konks **A15** oleks joondatud hoidiku soonega. Libistage konks **A15** ettevaatlikult hoidiku soonde - vaadake pilti E. Veenduge, et tolmuimeja on kindlalt hoidikus.

## MOPI TARVIKU KASUTAMINE

Paigaldage mopi kate **I4** pinnale **I5**. Pange mopi tarvik **I1** koos paigaldatud mopi kattega **I4** põrandale. Täitke paak **I2** vee või puhastusvahendi lahusega. Vältige vee/lahuse pritsimist paagi **I2** täiteavad väljalaskeavadest **I3**. Pange tolmuimeja mopi tarviku **I1** kohale nii, et tarviku kinnituse väljaulatuvad osad **I1** oleksid joondatud põranda otsiku **A10** alumises osas olevate aukudega. Rattad peaksid sobituma tarviku **I1** konstruktsiooni- vaadake pilti J. Suruge tolmuimejat kergelt alla, kuni kuulete klõpsatust. See tähistab põranda otsiku **I1** kindlat ühendust põranda otsikuga **A10**. Lülitage tolmuimeja sisse ja imemise ajal suruvad rattad tarviku **I1** lülititele, mis vabastab vee/lahuse läbi paneeli **I6** mopi kattesse **I4** mis pühib põrandat.



### Märkus:

Kontrollige regulaarselt vee/lahuse taset paagis **I2** ja vajaduse korral täitke seda.

Kui te enam mopi tarvikut **I1** ei kasuta, tõmmake tolmuimeja üles. Tarviku **I1** lülitid vabanevad automaatselt ja vee/lahuse vool peatub.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne puhastamist kontrollige alati, kas tolmuimeja on väljalülitatud ja toiteadapteri pistik on kontaktist väljas. Me soovime puhastada ja hooldada tolmuimejat peale igat kasutamist, et seadme kasutusiga pikendada.



### Hoiatus:

Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse.

## Tolmukonteiner ja filtrid

Vajutage nuppu **A7**, et vabastada tolmukonteiner **A8** tolmuimeja kerelt **A5**. Viige tolmukonteiner **A8** prügikasti kohale. Hoidke filtri käepidemest ja tõmmake konteiner sellelt ära - vaadake pilti F.

Tühjendage tolmukonteiner **A8** ja vajaduse korral loputage veega.

Kuivatage tolmukonteiner **A8** ja veenduge enne tagasi panemist, et see oleks täiesti kuiv.

Hoidke sisemist filtrit **A12** käepidemest ning keerake seda vasakule, et eemaldada sisemine filter **A12** välimisest filtrist **A11** - vaadake pilti G.

Eemaldage tolm ja mustus välimisest filtrist **A11** ja vajaduse korral peske see külma voolava veega. Laske välimisel filtril **A11** kuivada ja veenduge enne tagasi panemist, et see oleks täiesti kuiv.

Eemaldage ettevaatlikult mustus ja tolm sisemisest filtrist **A12**. Kui sisemine filter **A12**.

on tugevalt määrdunud, peske seda voolava vee all. Laske sellel õhu käes kuivada.

Tolmukonteineri ja filtrite kokkupanek toimub vastupidises järjestuses.

### Hoiatus:



Enne tolmuimeja kokkupanemist veenduge, et kõik osad oleksid täiesti kuivad. Enne seadme käivitamist veenduge, et kõik filtrid oleksid korralikult oma kohale paigaldatud.

Vastasel korral võite tolmuimejat kahjustada.

Kui filtrid on määrdunud, nende tõhusus väheneb, seega tuleb neid regulaarselt puhastada.

Soovitame HEPA filtri **A12** vahetada uue vastu iga 6 kuu järel.

Varufiltrid on saadaval spetsiaalsetes kauplustes ja veebipoodides.

### Põranda otsik

Kui pöördhari on määrdunud, vabastage põranda otsik **A10** tolmuimeja korpusest **A5**, vajutades nuppu **A9**. Keerake see nii, et pöördhari oleks suunaga üles. Otsiku **A10** vasakul pool on riiv, mis kinnitab harja katte oma kohale.

Vabastage riiv, avage kate ning võtke hari välja - vaadake pilti H.

Eemaldage kogu mustus ja tolm pöördharjalt ning otsiku **A10** seest. Peale puhastamist pange pöördhari tagasi oma kohale. Keerake kaas tagasi ning kinnitage kohale.

Põranda otsiku **A10** pinna puhastamiseks kasutage kuiva või kergelt niisket lappi.

Seejärel kuivatage hoolikalt.

### Tolmuimeja korpus

Pühkige tolmuimeja korpust kuiva või kergelt niiske lapiga.

Seejärel kuivatage hoolikalt.



#### Hoiatus:

Ärge kasutage tolmuimeja puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, lahuseid ega lahusteid.

### Mopi tarviku puhastamine

Tühjendage paak **I2** peale igat tarviku **I1** kasutamist. Pühkige tarvikut pehme, kergelt soojas vees niisutatud lapiga. Pühkige lapiga kuivaks.

Eemaldage mopi kate **I4** ja peske käsitsi puhta veega. Laske kuivada.



#### Hoiatus:

Ärge mingil juhul kastke ega peske tarvikut **I1** vees ega muudel vedelikes.

### Hoidmine

Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, puhastage see vastavalt juhistele.

Veenduge, et tolmuimeja on täiesti puhas ja kuiv.


Hoidke seadet kuivas, puhtas ja hästi õhutatud kohas, kus ei ole äärmuslikke temperatuure ning lapsed ligi ei pääse.

### RIKKETUVASTUS


| PROBLEEM                    | LAHENDUS   |
|-----------------------------|--|
| Tolmuimeja ei lülitu sisse. | Kontrollige, kas akud on laetud. Kui mitte, siis laadige.  |
|                             | Kontrollige, ega pöördhari ei ole kinni jäänud/filter blokeeritud. Puhastage pöördhari/filter.           |
| Aku ei ole laetud.          | Kontrollige, kas kasutate toiteadapterit õigesti.  |
|                             | Kontrollige, kas toiteadapter on korralikult tolmuimeja ja vooluvõrguga ühendatud.                       |
| Madal imemistõhusus.        | Kontrollige filtrite olekut ning vajadusel puhastage neid. Kui vaja, vahetage sisemine filter uue vastu. |
|                             | Kontrollige, ega pöördhari ei ole juuste/loomakarvade tõttu ummistunud. Eemaldage kogunenud mustus.      |
|                             | Kontrollige, kas tolmucontainer ja filtrid on tolmuimeja korpusega õigesti ühendatud.                    |

## TEHNILISED ANDMED

### Toiteadapter

Sisend ..... 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A  
Väljund ..... 40 V,  360 mA  
Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: ..... II

### Tolmuimeja

Nimivõimsus 150 W  
Elektriline pöördhari..... 10 W  
Li-Ion aku ..... 36 V  Li-Ion / 2150 mAh  
Vajalik laadimisaeg täielikuks laadimiseks ..... u 6-8 h  
Täielikult laetud seadme tööaeg (kõrgeim/madalaim võimsus) ..... 25 min/ 60 min  
Müratase ..... 78 dB(A)  
Tolmukonteineri maht ..... 1 L  
Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks ..... III

Seadme deklareeritud müratase on 78 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.



Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.



Seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud õues kasutamiseks.



Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendis olevaid juhiseid ja hoiatusi tähelepanelikult.



Toote kaitseklass III: toode on loodud eraldatud / ohutuks eriti madala pinge jaoks. Elektrilöögi kaitset tagavad eraldatud/ohutu eriti madalpinge.

## JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

### ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

### EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

### Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

### AKUDE KÕRVALDAMINE



Enne toote kõrvaldamist või selle üleandmist spetsiaalses kogumispunktis on vaja tagada, et sissehitatud aku oleks eemaldatud. Enne akude eemaldamist käivitage tolmuimeja ning oodake, kuni akud on täiesti tühi. Aku võib lasta eemaldada ka vastavas teeninduses. Akud sisaldavad keskkonnale ohtlikke ühendeid ja seetõttu ei tohi neid visata olmejäätmete hulka. Nende nõuetekohane kõrvaldamine toimub vastava kogumiskeskuse poolt.