

# Veekeetja Esperanza EKK011

## LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Ärge lubage alla 8-aastastel lastel seadet puhastada või hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta. Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Veekeetja on loodud ainult koduseks kasutamiseks ja kohtades nagu:
  - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
  - hotelli- motelli jm elamu tüüpi keskkonnad.
  - talud
  - -külalistemajad
- Ärge asetage seadet aknalauale ega ebastabiilsele alusele. Asetage veekeetja tugevale, tasasele ja kuivale pinnale.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile või lähedusse. Ärge asetage seda lahtise tule ega kütteseadme lähedale.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti.
- Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva alusega.
- Ärge kasutage veekeetjat basseini, vanni, duširuumi vms kohtade lähedal.
- Ärge puhastage seadet ega alust voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
- Kasutage veekeetjat ainult joogivee keetmiseks. Ärge kasutage seda muude vedelike ega toiduainete soojendamiseks.
- Ärge täitke alusel asetsevat veekeetjat. Enne veega täitmist võtke veekeetja alati aluselt. Veekeetjat täites jälgige, et vesi kataks vähemalt miinimumtaseme märgi ja ei ületaks maksimumtaseme märki. Kui veekeetja pannakse liiga täis, pritsib keev vesi üle.
- Veenduge, et veekeetja ei pritsiks vedelikku ühendusele ega seda aluselt tõstes alusele.
- Veenduge alati, et kaas oleks enne käivitamist tihedalt suletud. Ärge avage kaant ega käsitsege seadet kui vesi keeb.



### Hoiatus:

Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.

- Ärge lülitage seadet tühjaltsisse. Ebaõige kasutamine võib lühendada seadme kasutusiga. Veekeetja juhuslikuks ilma veeta käivitamiseks on seade varustatud kuivaltkeemiskaitsega, mis kaitseb seadet kahjustuste eest.
- Kütteelemendi pind ja veekeetja korpus jäävad ka peale kasutamist mõneks ajaks kuumaks. Ärge puutuge seadme kuumi osasid. Tõstke ja kandke veekeetjat ainult käepidemest.
- Olge eriti tähelepanelik valades vett veekeetjast, et vältida põletust kuuma vee või auruga.
- Ärge valage jääkülma vett kuuma veekeetjasse.
- Eemaldage pistik pistikupesast kui jätate veekeetja järelevalveta, peale kasutamise lõpetamist, enne kokkupanemist /lahtivõtmist ja enne puhastamist või liigutamist.
- Hoidke veekeetja puhtana. Puhastage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.
- Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust, mitte juhtmest. Vastasel korral võite juheta või pistikupesaga kahjustada.

- Kui juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust. Keelatud on seadme kasutamine mille juhe on kahjustatud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

## Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Transportimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

### ENNE ESIMEST KASUTAMIST

1. Enne kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
2. Täitke veekeetja puhta veega maksimumtasemeni. Keetke vett ja tühjendage seejärel veekeetja. Korrake tegevust 2 -3 korda.



#### Märkus:

Vett keetes järgige juhiseid mis on kirjeldatud peatükis „Veekeetja kasutamine“.

3. Nüüd on veekeetja valmis kasutamiseks.



#### Tähelepanu:

Kui veekeetja ei ole alusel, juhtpaneelil olevad nupud ei reageeri.

Veekeetja tõstmine aluselt tühistab kõik eelnevad seadistused.

See veekeetja ei ole kalibreeritud teaduslikuks ega laboratoorseks otstarbeks. Tegelik vee temperatuur võib erineda määratud vee temperatuurist  $\pm 5$  °C.



#### Tähelepanu:

Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebaõige kasutamine võib lühendada seadme kasutusiga. Kui lülitate veekeetja juhuslikult ilma veeta sisse LED tuli kustub ja veekeetja lülitub välja.

Oodake, kuni kütteelement jahtub, seejärel on veekeetja valmis kasutamiseks.

1. Valage keev või kuum vesi ettevalmistatud anumasse, tassi või kannu. Veekeetjat hoides jälgige, et see oleks hoidmisel vertikaalses asendis, eriti kui kann on täidetud maksimumtasemele.
2. Kui soovite kaane avada kannu taastäitmiseks, tühjendage esmalt veekeetja, vältimaks kuuma auru poolt tekitatavat põletust.
3. Kui olete kasutamise lõpetanud, eemaldage pistik vooluvõrgust. Tühjendage veekeetja ja laske seadmel jahtuda.

### PUHASTAMINE JA HOOLDUS

#### 1. Katlakivi eemaldamine

- Katlakivi võib mõjutada seadme kasutusiga, seega eemaldage regulaarselt veekeetjast katlakivi vastavalt kasutussagedusele. Tavapärase kasutamise juures (3-5 korda päevas), soovitame katlakivi eemaldada:
  - kord kuus kareda ja väga kareda veega piirkonnas;

- 1 kord 2-3 kuu järel kui piirkonna vesi on pehme või keskmine.
- Katlakivi eemaldamiseks on võimalik kasutada:
  - 8 % äädikalahust; kaupluses saadaval. Täitke kann 1 liitri vee ja ¼ liitri äädikaga. Laske lahus keema tõusta ja jätke 2 tunniks toimima. Seejärel tühjendage veekeetja ja keetke läbi 4-5 kannutäit vett.
  - sidrunhape. Keetke 1,5 L vett lisades 30 g sidrunhapet ning laske sellel 30 min seista. Seejärel tühjendage veekeetja ja keetke läbi 4-5 kannutäit vett.

## 2. Korpuse puhastamine

- Enne veekeetja puhastamist eemaldage pistik vooluvõrgust. Tühjendage kann ja laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda.
- Välimist osa puhastage kuiva või nõrgas nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lapiga. Peale nõudepesuvahendi kasutamist pühkige pind kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage.
- Alust pühkige ainult kuiva lapiga.
- Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid vms.



### Tähelepanu:

Ärge puhastage seadet ega alust voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.

## TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik.....	220-240 V
Nimisagedus .....	50/60 Mz
Võimsus .....	2200 W
Maht .....	1,7 L

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

## JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

## ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

### EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

### Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.