



MIKSERKANN



KASUTUSJUHEND EKM020

TEHNILISED ANDMED

Nominaalpinge: 220–240 V

Nimisagedus: 50/60 Hz

Sisendvõimsus: 500 W

Kannu maht: 1,5 L

OLULISED TURVANÕUDED

LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT NING HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
 - Ühendage seade ainult korraliku maandusega pistikupesasse.
 - See seade on loodud kasutamiseks siseruumides. Ärge kasutage seda ärilisel otstarbel. Ärge kasutage seadet tööstuslikes tingimustes ega õues!
 - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
 - See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatusel või kogematusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
 - Hoidke lapsi järelevalve all ning jälgige, et nad ei mängiks seadmega.
 - Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelevalveta või enne puhastamist.
 -
 - Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seade voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
 - Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee või muu niiskusega, samuti kuumade pindadega.
 - Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmetest tõmmates. See võib juhet või pistikupesat kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust.
 - Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
 - Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Seadme remontimiseks või reguleerimiseks tuleb see viia volitatud esindusse. Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.
 - **Lühiajaline kasutamine Seade sobib lühikese intervalliga kasutamiseks max. 1 minutit. Laske seadmel 3 min jahtuda enne, kui seda uuesti kasutate.**
-
- Seadme töötamise ajal hoidke oma käsi ja muid esemeid kannust eemal!
 - Palun käsitsege terasid väga ettevaatlikult! Vigastuse oht, eriti kui segamismõõd tühjendate või puhastate!
 - Ärge valage miskerkannu vedelikke, mis on kuumemad kui 60 °C! Põletuse oht!
-
- Asetage seade tugevale ja tasasele alusele. Asetage seade selliselt, et see ei kukuks ümber.
 - Lülitage seade sisse ainult siis kui kann on kaanega suletud. Kaane täiteava peab olema samuti suletud.
 - Ärge eemaldage kaant töötamise ajal!
 - Ärge laske kannul tühjalt töötada!
 - Ärge üle täitke. Kohandage täitekogust sõltuvalt toiduaine vahutavusest. Vähendage vajadusel kogust.
-
- Ärge kandke ega tõstke seadet kasutamise ajal. Esmalt lülitage seade välja ning tõmmake juhe kontaktist. Kandke masinat alati kahe käega!



-
- (1) Mootori korpus
- (2) Segamisanum
- (3) Kaas
- (4) Kork
- (5) Plastiknuga

PAIGALDUS

- Asetage kann (2) mootorile (1).
- Pange kaas (3) peale.
- Pange kork (4) kaane täiteavale. Keerake korki päripäeva kuni see klõpsab kohale.

KUIDAS SEADET KASUTADA

- Puhastage kann, kaas ja kork ning terad enne esmakordset kasutamist sooja vee ja nõudepesuvahendiga.
- Tükeldage koostisained enne segamist väiksemateks tükkideks.
- Ärge pange kuumi aineid segamislõusse.
- Veenduge, et funktsioonilüliti oleks seatud "0". Asetage kann mootorile.
Nüüd pange segatavad koostisained segamislõusse. Kohandage täitekogust sõltuvalt toiduaine vahutavusest. Vähendage vajadusel kogust. Asetage kaas peale. Sulgege kaanes olev täiteava korgiga. Pingutage korki.
- Ühendage toitejuhe korralikult maandatud pistikupesasse.
- Valige soovitud võimsus ja kiirus. (saadaval on 2 kiirust)
- Töö lõpetamisel lükake lüliti asendisse „0“.
- Täitmine koostisainetega: Veenduge enne täitmist, et lüliti on „0“ positsioonis. Võtke kork välja ja sisestage koostisained läbi täiteava. Kasutage vajaduse korral plastnuga koostisainete sisestamiseks. MÄRKUS: ÄRGE jätke nuga segamislõusse kui seadme käivitata.
- Koostisainete tükeldamine plastiknuga: Plastiknuga puu- ja köögiviljade tükeldamiseks säilitab ja kaitseb vitamiine ning muid toitaineid. See on tunduvalt tervislikum kui metallnuga.
- TURBO (T) : TURBO režiimi sisselülitamiseks valige lüliti TURBO positsioon ja hoidke seda. Selles režiimis kasutage seadet maksimaalselt 1 min. Seejärel laske seadmel 3 min jahtuda enne, kui seda uuesti kasutate.
- Jääkuubikute purustamine Segamislõus oleval noad sobivad ka jää purustamiseks. Täitke kann 1/3 ulatuse jääkuubikutega. Jää purustamiseks kasutage ainult TURBO režiimi.
- Töö lõpetamisel lükake lüliti asendisse „0“.
- Eemaldage pistik alati kontaktist.

PUHASTAMINE

Esialgne puhastamine: Täitke mikserkann poolenisti veega ja keerake lüliti umbes 10 sekundiks „T“ asendisse. Seejärel valage vesi ära.

Üldine puhastamine

- Enne seadme puhastamist võtke alati juhe vooluvõrgust!
- Ärge mingil juhul asetage mootori korpust puhastamiseks vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Kannu, kaant, korki ja terasid võib pesta ka nõudepesumasinas.
- Puhastage segamislõu vahetult peale kasutamist sooja vee ja nõudepesuvahendiga.
- Hoiatus! Vigastuse oht! Kannus olevad noad on väga teravad!
- Peale kõikide osade puhastamist ja kuivamist pange seade kokku nagu kirjeldatud peatükis „Koostamine“.
- Mootori korpuse väljapoolt puhastamiseks kasutage ainult mõõdukalt niisket lappi.