

# PARDEL ProfiCare PC-HR 3053 KASUTUSJUHEND

PROFI CARE®

دليل التعليمات





## Kasutusjuhend

---

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Juhendi järgimine on oluline vältimaks õnnetusi ja seadme kahjustamist:



### **HOIATUS:**

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.



### **ETTEVAATUST:**

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



### **MÄRKUS:**

Markeeritud nõuanded ja info.

## Üldised märkused

---

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiialongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend.

Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.  
Seade ei ole tööstuslikult kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega.  
Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat aparati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes.  
Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



HOIATUS!

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. Lämpumisoht!

## **Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks**

---

- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet, lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, alla 8aastastele lastele, kes teadmatusel või kogematusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu järelevalveta.



## HOIATUS:

- Hoidke seadet kuivas!
- Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.
- Kasutage ainult kaasasolevat toitejuhet.
- Ärge vahetage ega muutke seadet või selle osi.

## Elektrilöögi oht!

---

### Ülevaade seadme detailidest

1. Raseerimisvõrk
2. Raseerimispea
3. Pikkade karvade löikamise tarvik
4. Märgutuli
5. ON/OFF - lüliti
6. Raseerimispea nupp
7. Blokeering
8. Hoidik

### Pakendi sisu

- 1 x pardel
- 1 x Toitejuhe
- 1 x Puhastushari
- 1 x Pardlivõrgu kaitse
- 1 x Kott

### Seadme laadimine

---

- Lülitage seade välja. OFF on lülitil nähtav.
- Ühendage toitejuhtme pistik pardli põhjal olevasse pesasse.
- Sisestage pistik seinakontakti.
- Laadimise ajal põleb punane laadimise märgutuli.

### MÄRKUS:

Laadimistuli ei näita akude olekut.

- Enne esimest kasutamist laadige 15 tundi.

### MÄRKUS:

- Peale esmast kasutamist ärge laadige akut kauem kui 13 h.

### PÕHIFUNKTSIOON

- Aku on täiesti tühi ja te soovite seadet juhtmega kasutada?
- Laadige akut umbes 15 minutit. Peale seda võite raseerida koos juhtmega.

### ETTEVAATUST:

13 tunni möödudes eemaldage seade alati vooluvõrgust.

### MÄRKUS AKU ELUIGA

Te võite aku eluiga pikendada järgmiste meetmete abil:

- Laadige akut alles siis kui see on peaaegu tühi.
- Ärge laadige kauem kui 13 h.
- Laadimistemperatuur peaks jääma vahemikku 0 ° ja 40 °C.

## Raseerimine

---

1. Eemaldage kaitsekate.
2. Lükake lüliti ülespoole. Nähtavale ilmub ON.
3. Hoidke pardlit näo suhtes õige nurga all.
4. Järgige näokontuuri ning jätkake pardli hoidmist naha suhtes õige nurga all. Väikesed ebatasasused parandatakse painduva raseerimisvõrgu abil.

### **Pikkade karvade lõikamise tarviku kasutamine:**

Kasutage pikkade karvade lõikamise tarvikut eelkõige juuste ja habeme piiramiseks.

- Tõmmake pardli tagaküljel olev klapp pardlilt, nii et juuste lõikamise tarvik tuleb välja.
- Peale lõikamist sulgege pikkade karvade lõikamise tarvik käsitsi.

### **Töö peatamine**

Töö peatamiseks vajutage lüliti alla. Nähtavale ilmub **OFF**.

## Puhastamine ja hooldus



### HOIATUS:

- Enne puhastamist eemaldage käeshoitav seade alati vooluvõrgust.
- Ärge kastke osasid vette.



### ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage teravaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

### Raseerimispea raseerimisteradega

1. Pardli lüliti.
2. Vajutage raseerimispea nuppu.
3. Puhastage raseerimispea sisemus ja välispind harjaga.

### Pardli korpuse ja toitejuhtme puhastamine

- Pühkige need osad niiske lapiga.
- Kasutage plekkide eemaldamiseks seebivee lahust.

### Hooldus ja vahetamine

- Puhastage raseerimispead vähemalt korra kuus. Vajaduse korral kasutage spetsiaalset vastavates kauplustes müügil olevat vahendit.
- Õlitage raseerimisvõrku ja pikkade karvade tarvikut kerge masinaõliga (piisab mõnest tilgast).

### Raseerimistarvikute vahetamine

Selleks, et saavutada 100% täiuslikku tulemust, vahetage raseerimisterasid vähemalt iga 18 kuu järel või niipea kui ilmnevad kulumise märgid. Me soovitame vahetada neid osasid komplekselt.

## Müratase

---

Töötamisel tekkiv müra on alla 70 dB(A).

## Tehnilised andmed

---

Mudel .....PC-HR3053.  
Netokaal.....u. 0,156 kg.  
Kaitseklass:.....II.  
Toide.....AC 220-240 V, 50/60 Hz.  
Aku.....2.4 V- 450 mAh NiMH.  
Tööaeg.....max 25 minutit.  
Laadimisaeg:.....13 tundi.

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.



## Akude eemaldamine / utiliseerimine

---

Seade on varustatud Ni-MH akuga.

Palun eemaldage enne seadme hävitamist seadmest aku.

Tarbijana olete seadusega kohustatud kasutatud akud/patareid tagastama.



### **HOIATUS:**

Enne aku eemaldamist lahutage toitejuhe vooluvõrgust!

- Kruvi keeramiseks korpusest kasutage ristpea-kruvikeerajat.
- Lahutage mõlemad korpuse pooled.
- Eemaldage aku.

Viige hävitatav aku vastavasse kogumiskohta. Täpsemat teavet saate oimavalitsusest.