

# JUUKSESIRGENDAJA

## Esperanza EBP008

### Kasutusjuhend

Enne esmakordset kasutamist lugege hoolikalt juhendit, isegi kui olete sarnast toodet juba varem kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend kindlas käepärasuses kohas.

### OLULISED TURVANÕUDED

- 1) Soovitame alles hoida originaalpakendi, kviitungi ja garantiilehe. Kui seadet tuleb transportida, kasutage ainult originaalpakendit.
- 2) Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge valage seadmele vett ega muid vedelikke. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- 3) Veenduge, et toode ei puutuks kokku veega. Kui seade on kukkunud vette eemaldage see kohe vooluvõrgust. Ärge kasutage toodet vanni vms veeanuma lähedal.
- 4) Mitte mingil juhul ei tohi hakata seadet ise parandama, see võib põhjustada elektrilöögi. Laske kõik parandustööd teha selleks volitatud teenindusel. Vale remondiga katkeb seadme garantii.
- 5) Peale seadme kasutamist, lülitage see välja ja eemaldage kohe vooluvõrgust. Ka enne seadme puhastamist eemaldage seade samuti vooluvõrgust
- 6) Ärge jätke seadet sisselülitatuna järelvalveta.
- 7) Lapsed, vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikud ei tohi seadet kasutada ilma vastutava isikuta, kes tagab seadme ohutu kasutamise ja teostab nende tegevuse üle tähelepanelikku järelvalvet
- 8) Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- 9) Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärkideks.
- 10) Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige seadmel olevalt etiketilt tehniliste näitajate sobivust oma vooluvõrguga.
- 11) Kui toitejuhe on kahjustatud, pöörduge teeninduse poole. Keelatud on seadme kasutamine mille juhe on kahjustatud.
- 12) Ärge asetage seadet kuumade või teravate esemete lähedale. Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele.
- 13) Ärge kasutage spreisid seadme läheduses.
- 14) Seade on loodud ainult koduseks ja tubaseks kasutamiseks. Mitte kasutada välitingimustes.
- 15) Hoidke seadet kuivas kohas temperatuuril 0-40C, vältige otsest päikesepaistet.
- 16) Ärge hoiustage seadet metallist tööpindadel ega aknalaudadel
- 17) Ärge katsuge seadet märgade kätega
- 18) Enne seadme hoiustamist veenduge, et seade on täielikult jahtunud.
- 19) Kui seadet kasutate või kui see ei ole veel täielikult jahtunud, ärge asetage seda pehmetele esemetele, nt vaip, laudlina, rätik jne. Samuti ärge katke seda kinni.
- 20) Veenduge, et Te ei puutuks nahaga vastu kuuma seadet.
- 21) Ärge kasutage seadet märgade juuste, parukate ega karusnaha seadmiseks.



Ärge kasutage seadet vanni, dušši basseini jne läheduses.

### Seadme kirjeldus

Seade on ettenähtud kuivade juuste sirgendamiseks.

Kirjeldus:

- 1) Keraamilised plaadid
- 2) ON/ OFF lüliti
- 3) LED indikaator
- 4) Voolujuhe

## KASUTAMINE

### Enne esimest kasutamist:

- 1) Eemaldage pakend ja kõik pakkematerjalid
- 2) Ühendage seade seinakontakti.
- 3) Lülitage seade sisse ON/OFF lülitist positsioonile ON
- 4) Nüüd võite alustada juuste sirgenadami nagu on kirjeldatud peatükis Juuste sirgendamine

### Juuste sirgendamine

- 1) Esmalt peske, kuivatage ja harjake juuksed hoolikalt. Veenduge, et need on pehmed ja pusadeta.
- 2) Kasutage seadet ainult tervetele juustele.
- 3) Alustage juuste sirgendamist peanaha poolt otste suunas. Asetage juukse juurte juurest juuksesalk raudade vahele ja vajutage käepide kokku. Libistage raudadega juukse juurtest otsteni.
- 4) Korra tegevust kuni olete saavutanud soovitud tulemuse.
- 5) Korra tegevust kõikide juuksesalkudega. Alustage eestpoolt ja jätkake külgedel.
- 6) Ärge hoidke sirgestajat ühe koha peal kauem kui kaks sekundit.
- 7) Juuste sirgestamise kiirus sõltub juuste kvaliteedist. Õhukesed juuksed on kuumuse suhtes oluliselt tundlikumad ja nende sirgestusaeg peab olema lühem kui paksude juuste korral.
- 8) Enne lõplikku harjamist laske juustel täielikult jahtuda.
- 9) Peale kasutamist lülitage seade välja, ON/OFF lüliti positsioonile OFF, seejärel eemaldage juhe vooluvõrgust.
- 10) Oodake kuni seade on jahtunud.
- 11) Peale igat kasutust puhastage seade.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Peale igat kasutuskorda puhastada seade hoolikalt.

Enne seadme puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.

Välise osade puhastamiseks kasutage pehmet käesooja veega niisutatud lappi.

Ärge kasutage tugevaid või abrasiivseid puhastusvahendeid. Sellised lahused võivad seadme pinda kahjustada.

## Tehnilised andmed

Toide: 230 V

Sagedus: 50 Hz

Võimsus: 22 W

Max. Temperatuur: 170 C

## KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

### Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Lähima kogumispunkti kohta küsige teavet müüjalt või kohalikust omavalitsusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.



Toode vastab EL direktiividele..