



## Malmist kööginõud.

### Enne esmakordset kasutamist.

Võtke köögitarvikud karbist välja ja eemaldage kõik pakkematerjalid. Enne esmakordset kasutusele võtmist puhastage toiduga kokkupuutuvad osad nõudepesuvahendiga ja kuuma veega, loputage põhjalikult puhta veega ja kuivatage. Köögitarviku omaduste säilitamiseks katke sisepind toiduõli või toidurasvaga. Liigse õli eemaldamiseks kasutage paberrätikut.

### Kasutamine.

Lamart malmist köögitarbeid võite kasutada: induktsioon-, klaaskeraamilisel-, malmplaatidega- või gaasipliidil, samuti grillidel, mis on mõeldud kadsutamiskes välitingimustes.

### Tootekirjeldus

Emaleeritud malmist köögitarbed - kvaliteetne, vastupidav, kõva ja muutumatu materjal. Kõrge temperatuuri taluvus kuni 280 ° C. Kvaliteetne malm, millel on emaili kiht on vastupidav mehhaanilisele ja keemilisele kuluvusele. Ribakujulise või kujundatud põhjaga sisemine kiht võimaldab toitu valmistada vähese rasvainega, vältides samal ajal toiduga kokkupuudet. Suureformaadilised käepidemed tagavad ühtlase massi jaotamise ja turvalise haarde. Lihtne hooldada ja puhastada.

### OHUTUSTEAVE

Küpsetamise käigus ärge puudutage kööginõu kuuma osa (välja arvatud puidust käepidemed, kui need on tootel olemas), kuna see on KUUM! Käitlemiseks kasutage kaitsekindaid! Eriti hoolikalt jälgige, et lapsed ei puutuks kokku kuuma kööginõuga!

Kõrge temperatuur võib panni puust käepidet (kui see on olemas) kahjustada, nt kui käepide asetatakse põleti, ahju seina jne vahetusse lähedusse

Teravate metallist kööginõude (nt nuga, kahvlid) kasutamisel võite kööginõu pinda kahjustada - soovime kasutada plastist-,puidust- või silikoonist köögiriistu.

Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid - see võib pinda kahjustada (nt torude puhastusvahendid).

Hooletu käsitsemine (nt kaanega) võib põhjustada pinnakahjustusi. Soojusallika ülemäära kõrge temperatuur võib pinda kahjustada (põletada) – võivad tekkida kollased - mustad laigud. Need vead tulenevad sobimatust kasutamisest ja ei kujuta endast toote defekti. Kööginõud soovime puhastada alati käsitsi, kasutades mitteagressiivseid puhastusvahendeid ja pehmeid nõudepesunuustikuid. Pärast puhastamist katke sisepind toiduõli või toidurasvaga, ja pühkige liigne rasv paberkäterätikuga. Malmist köögitarbed ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks.

Sõltuvalt toote suurusest on kõikide toodete pakenditele trükitud märgid, mis tähistavad pakendi, komponentide ja tarvikute tootmiseks kasutatud materjali, samuti nende ringlussevõttu. Selle toote õige kõrvaldamine aitab säästa väärtuslikke loodusvarasid ja hoiab ära ebaõigest jäätmete kõrvaldamisest põhjustatud keskkonnakahju. Lisateavet saate kohalikest jäätmekäitlus jaamadest.

Hoidke pakendis olevad plastkotid lastele kättesaamatus kohas, lämbumisoht.

Ostjat teavitati toote funktsioonidest ja käitlemisest.