



BLASTER MINI

JUHTMEVABA KÕLAR



Pakend sisaldab:

- 1 x kõlar
- 1 x Kasutusjuhend
- 1 x laadimiskaabel
- 1 x audiokaabel

Hoiatused

- (1) Ärge avage seadet ega asendage ühtegi komponenti, palun järgige kasutusjuhendis toodud tegevusjuhiseid.
- (2) Ärge kasutage seadet vees ega muudes vedelikes, seade EI OLE veekindel.
- (3) Ärge kasutage seadet, kui sellesse satub vedelikku, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- (4) Ärge jätke seadet soojusallikasse ega tulle.
- (5) Ärge pange seadet magnetvälja lähedale.

Tehnilised andmed:


Bluetooth versioon:	3.0 +EDR
Aku maht:	400mAh
Ülekandekaugus:	10m
Nimivõimsus:	3W
Esitusaeg:	4-6 tundi
S/N:	80db

Hoiatus

Valige adapter tavalise tootja käest.

Laadige kõlarit, kui seda pikka aega ei kasutata (üle 3 kuu)

Bluetooth ühendus

1. Kõlari sisselülitamiseks lülitage ON/OFF nupp ON, kõlar siseneb vaikimisi Bluetooth režiimi. eesmine LED hakkab vilkuma. Peale LEDi kiiret vilkumist kahe sekundi vältel siseneb seade sidumisrežiimi. Otsige sidumiseks "iDance BM1". Peale sidumist hakkab LED tuli aeglaselt vilkuma.
2. Vajutage play/pause () , muusika katkeb.
Lühike vajutus (->>) nupule esitab eelmise helindi.
Pikk vajutus (->>) vähendab helitugevust (VOL-);
Lühike vajutus (+<<) nupule esitab järgmise helindi.
Pikk vajutus (+<<) suurendab helitugevust (VOL+).
3. Kasutaja võib teha esimese ühenduse otsides ja sidudes toote otse. Kui peate toote ühendama teise mobiiltelefoniga, lahutage seade enne hetkel seotud telefonist.

Bluetooth käed-vabad

1. Kõnele vastamiseks; tootel on meeldetuletusrõngas; lühike vajutus () kõnele vastamiseks.
2. Lühike vajutus () kõne lõpetamiseks.

Ühendage kaabel laadijaga (või arvuti USB pesaga) ja sisestage teine MICRO-USB ots kõlarisse. Kui kõlar on laetud, põlevad kõlari keskel püsivalt punane ja sinine märgutuli. Kui aku on täielikult laetud, jäävad tuled ikka põlema.

Muud funktsioonid

AUX: Ühendage kaabli mini-pistik oma arvuti / sülearvuti AUX-sisendiga, AUX-režiim aktiveeritakse automaatselt kui Aux-kaabel on ühendatud.

TF kaart: TF režiim esitab MP3 faile otse Micro SD kaardilt. TF režiim aktiveeritakse automaatselt kui Micro SD kaart on sisestatud TF pesasse.

USB mängija: USB režiim aktiveeritakse automaatselt kui USB mäluport on sisestatud USB pesasse.

FM raadio Raadiokanalid otsitakse automaatselt.
Lühike vajutus + ja -, et vahetada raadiokanaleid.

LED režiimid: Vajutage MODE nuppu 6 sekundit, et lülitada 3 erineva LED režiimi vahel.

Laadimine

Ühendage kaabel laadijaga (või arvuti USB pesaga) ja sisestage teine MICRO-USB ots kõlarisse. Kui kõlar on laetud, põlevad kõlari keskel püsivalt punane ja sinine märgutuli. Kui aku on täielikult laetud, jäävad tuled ikka põlema.