



MY COOK 10 JAM

**Terrailon**<sup>®</sup>  
[www.terraillon.com](http://www.terraillon.com)

CE

## TERRAILLON - MY COOK 10 JAM - ELEKTROONILINE KÖÖGIKAAL

Hea klient,




Täname, et olete valinud *Terraillon* toote. *Oleme kindlad, et jääte selle kaaluga rahule ja see saab olema teile toidu valmistamisel asendamatu seade!* Lugege järgmisi juhiseid hoolikalt.

### LUGEGE ENNE KASUTAMIST

- Ärge pange kaalu mikrolaineahju.
- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, eemaldage kaalust patarei.
- Kaalu hoiustades jälgige, et te ei asetaks sellele raskeid esemeid.
- Puhastage kaalu käsna ja seebiveega, vältides lahusteid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge asetage seadet vette.

### TOOTE TEHNILISED ANDMED




Palun jälgige erinevaid kaalule ilmuvaid sümboleid:

Nupp	Funktsioon	Mudel
 või 	ON / OFF	Macaron Classic, My cook 15
OFF	Väljas	My cook 15 JAM
T	AUTOMAATNE LISAMINE 'N' TAARAFUNKTSIOONI KAAL	Kõik
UNIT	KAALUÜHIKU MUUTMINE (g / ml / lb.oz / fl.oz)	Kõik
	PAUSI FUNKTSIOON	My cook 15, My cook 15 Jam
	TAIMERI FUNKTSIOON	My cook 15 Jam
	MOOSI FUNKTSIOON	My cook 15 Jam

### SEADME KASUTAMINE

Sisestage patarei(d) veendudes polaarsuse õigsusest või eemaldage väike plastikriba.

#### TOIDE SEES / VÄLJAS JA KAALUMINE:

- Kaalu aktiveerimiseks puudutage kergelt ja vabastage  nupp. Ekraanile kuvatakse (-), seejärel 0 g. (My cook 15)
- Kaalu aktiveerimiseks vajutage lühidalt  või  nuppu (mudel Macaron Classic) Ekraanile kuvatakse (-), seejärel 0 g. Puutetundlike nuppudega kaaludel piisab kergest toksamisest.
- Mudel My Cook 15 Jam - Kaalu sisselülitamiseks pange nõu kaalule või vajutage lühidalt kaalu pinnale. Ekraanile ilmuvad kõik sümboolid ja seejärel 0 g.
- Pange koostisained kaalul olevasse nõusse. Ekraanile kuvatakse kaal.
- Kahe minuti järel lülitub kaal automaatselt välja.

#### AUTOMAATNE LISAMINE 'N' TAARAFUNKTSIOON:

TARE funktsioon võimaldab tühistada nõu kaalu.

- Kaaluge esimesed koostisained. Kaal kuvatakse ekraanile.
- Vajutage TARE nuppu. Ekraanile kuvatakse 0 g.
- Nüüd võite koostisaineid lisada.
- Enne igat lisatava koostisaine kaalumist vajutage uuesti TARE nuppu, et kaal läheks 0.

### KAALUÜHIKU MUUTMINE:

- Kaalu võite kuvada ühikutes: g / ml / lb.oz / fl.oz.
- Mõõteühiku muutmiseks kui kaal on sisselülitatud, vajutage järjest UNIT nuppu.

### KUIDAS KASUTADA TERRAILLON MOOSI FUNKTSIOONI (My Cook 15 JAM)

1. Pange moosinõu kaalule.
2. Vajutage taaka kaalumiseks Off/Tare nuppu [OFF/T]. Kaal näitab 0 g.
3. Lisage marjad nõusse.
4. Kui kaal on stabiliseerunud, vajutage Jam nuppu [☑]. Ekraanile ilmub moosi ikoon.
5. Vajaliku suhkru kaal ilmub automaatselt ekraanile. Vaikimisi on suhe 1000 g marjade kohta 750 g suhkrut. Seda suhet saab muuta; selleks lugege lõiku „Kuidas muuta marjade/suhkru suhet“.
6. Lisage nõusse suhkur, kuni ekraanile ilmub 0. Kaal piiksub, andes märku kaalu saavutamisest.

### KUIDAS MUUTA MARJADE/SUHKRU SUHET (My Cook 15 JAM)

1. Vajutage ja hoidke moosi nuppu [ ] 3 sek. all. Moosi ikoon [☑] ja kaal hakkavad vilkuma.
2. Vajutage uuesti moosi nuppu, et suurendada suhkru kaalu 1 kg marjade kohta.
3. Vajutage Off/Tare [OFF/T] valiku kinnitamiseks.

### KUIDAS KASUTADA TAIMERI FUNKTSIOONI (My Cook 15 JAM)

1. Vajutage ja hoidke taimeri nuppu [⌘] 3 sek. Ekraanil näidatakse 1:00 ja see vilgub, kuni kestvus on kinnitatud.
2. Kestvuse pikendamiseks vajutage uuesti taimeri [⌘]nuppu. Maksimaalne kestvus on 99 min.
3. Vajutage Off/Tare [OFF/T] valiku kinnitamiseks.
4. Taimeri käivitamiseks vajutage taimeri nuppu [⌘]. Taimeri ikoon vilgub.
5. Kui aeg on täis, kõlab piiks. Piiksumise katkestamiseks vajutage suvalist nuppu. Kui taimer on seadistatud, lülitatakse kaalu automaatne väljalülitusfunktsioon välja.

### KUIDAS LÄHTESTADA TAIMERIT NULLI (My Cook 15 JAM)

1. Kui kaal on sisse lülitatud, lähtestatakse taimeri väärtuseks 1 minut.
2. Taimeri funktsioon töötab vahemikus 1 - 99 minutit. Soovitud aja saamiseks vajutage taimeri nuppu [⌘] kuni soovitud aeg on ekraanil. Hoidke taimeri nuppu [⌘] taimeri seadistuse kiirendamiseks.
3. Kui soovitud aeg on saabunud, järgige lihtsalt samme 3-5 käesoleva kasutusjuhendi lõigus **KUIDAS KASUTADA TAIMERI FUNKTSIOONI**.

### PAUSI FUNKTSIOON (My cook 15, My cook 15 Jam):

Pausi funktsioon on kasulik suurte pakendite või nõude puhul, mis takistavad ekraani nägemist.

- Vajutage ja hoidke nuppu [Ⓞ] 3 sek. Kõlab lühike piiks. Ekraanile ilmub „HOLD“.
- Pange nõu / pakend kaalule. Kui kaal on stabiliseerunud, kõlab kaks piiksu.
- Te võite nõu/pakendi kaalult eemaldada. Kaal jääb ekraanile mitmeks sekundiks

### Oluline:

- Kui pausi funktsioon on valitud, ei saa teisi funktsioone 15 sekundi jooksul aktiveerida.
- 15 sekundi möödudes tühistatakse pausi funktsioon automaatselt. Taasaktiveerimiseks vajutage Ⓞ nuppu 2 sekundit.

**HOIATUSE NÄIDIKUD:**

oL	ÜLEKOORMUS: EEMALDAGE VIIVITAMATULT RASKUS
BATT/LO/	TÜHI PATAREI: VAHETAGE SEE

**KESKKONNAKAITSE**

Visake kasutatud patareid selleks ettenähtud konteinerisse, et neid saaks koguda ja ringlusse võtta. Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid. Ärge segage uusi ja vanu patareisid. Pärast kasutusea lõppu visake see toode selleks ettenähtud jäätmete ringlussevõtupunkti.

**GARANTII**

Sellel tootel on garantii materjalide või tootmisvigade vastu. Garantiiaja jooksul parandatakse kõik sellised puudused tasuta (tuleb esitada ostutõend).

Esimese garantii aasta jooksul esitatud pretensioonid adresseeritakse kauplusesse, kust toote ostsite. Alates teisest garantii aastast tuleb pretensioonid adresseerida: Terrillon UK support.uk@terraillon.com

Kaubanduslik 15 -aastane garantii kehtib ainult Ühendkuningriigi/Iirimaa jaemüügist ostetud toodetele.