



16540009

Kingade ja saapakuivati

SISSEJUHATUS

Parima tulemuse saavutamiseks lugege kogu juhend läbi enne seadme esmakordset kasutamist. Pange eriti tähele ohutusabinõusid. Hoidke juhised käepärast.

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega lapsed ainult siis, kui neid jälgitakse või kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Hoidke seadet kasutamise ajal pideva järelevalve all. Hoidke seadme kasutamise ajal silma peal lastel, kes on seadme läheduses. See seade ei ole mänguasi.
- Seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada seadet.
- Seadet tohib kasutada ainult selleks ettenähtud otstarbel. Tootja ei vastuta seadme väärkasutamisest tingitud kehavigastuste ega kahjustuste eest (vt. ka Garantiitingimused).
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage õues ega kaubanduslikel eesmärkidel.
- Eemaldage kogu pakkematerjal seadme seest ja ümbert.
- Kontrollige seadet nähtavate kahjustuste osas vaadake, kas kõik vajalikud osad on olemas.
- Kasutage ainult kaasasolevat toitejuhet.
- Kontrollige, et juhtmest ei oleks võimalik tõmmata ega sellele komistada.
- Enne seadme puhastamist või kui te seadet ei kasuta, eemaldage pistik seinakontaktist.

- Vältige seadet kontaktist lahutades juhtmest tõmbamist. Selle asemel hoidke pistikut ja tõmmake.
- Hoidke toitejuhe ja seade eemal kütteseadmetest, kuumadest esemetest ja lahtisest tulest.
- Veenduge, et toitejuhe on täielikult lahti tõmmatud.
- Toitejuhet ei tohi väänata ega ümber seadme mähkida.
- Kontrollige regulaarselt toitejuhet ja pistikut, ärge kasutage seadet, kui see on põrandale kukkunud, vette sattunud, ei tööta korralikult või muul viisil kahjustatud.
- Kui seade, toitejuhe või pistik on kahjustatud, tuleb seadet kontrollida ja vajaduse korral lasta parandada volitatud teeninduses.
- Ühendage ainult 230 V 50 Hz kontakti. Garantii ei kata vale pingega ühendatud seadme kahjustusi.
- Seadet ei tohi kasutada taimerlülitiga ega eraldiseisva kaugjuhtimissüsteemiga.
- Ärge püüdke seadet ise parandada. Garantiiremondiks pöörduge poodi, kust seadme ostsite.
- Volitamata remont või modifitseerimine muudab garantii kehtetuks.

SPETSIIFILISED OHUTUSNÕUDED

- Seadet ja selle avasid ei tohi katta riietega vms.
- Ärge sisestage seadme avadesse esemeid, see võib põhjustada elektrilöögi või kahjustada seadet.
- Ärge kasutage seadet vannide, duššide, valamute vms. läheduses.
- Seadet ei tohi kasta vette ega muudesse vedelikesse. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.

PÕHIOSAD

1. Taimeri nupp
2. Märkutuli
3. Voolikud



KOKKUPANEK

- Kinnitage seinaklamber seinale külge nii, et voolikud ulatuksid põrandani.
- Seinakonsool peab olema paigutatud nii, et nool, millel on tähis "Top", oleks suunatud ülespoole.
- Asetage seade seinahoidikusse ja klõpsake see oma kohale.

KASUTAMINE

1. Ühendage vooluvõrku.
2. Sisestage voolikute otsad kuivatatavatesse jalanõudesse.
3. Keerake taimeri nupp soovitud seadistusele. Märkutuli hakkab helendama ja seade käivitub.
4. Märkutuli põleb nii kaua, kuni seade töötab.
5. Kui taimer jõuab „0“ asendisse, lülitub seade automaatselt välja. Kui edasine kuivatamine on vajalik, seadke taimer uuesti.

Hoiatus: Õrnast materjalist kingade/saabaste materjali kuivamise vältimiseks ärge jätke seadet korraga liiga kauaks töötama. Kuivatusprotsess on parem jagada kaheks lühemaks perioodiks.

Ülekuumenemiskaitse

Termolüliti lülitab seadme automaatselt välja, kui seade kuumeneb üle.

Kui seade on ülekuumenemise vältimiseks väljalülitatud, toimige allolevate juhiste järgi:

- Lülitage seade välja (lahutage kontaktist).
- Eemaldage ülekuumenemise põhjus (nt. õhuavasid katvad materjalid või õhuringlust takistav tolm, ebemed, vms.)
- Laske seadmel mõned minutid jahtuda.
- Lülitage seade uuesti sisse.

PUHASTAMINE

Puhastamisel pöörake erilist tähelepanu järgmisele:

- Enne puhastamist lülitage seade välja ja lahutage kontaktist.
- Ärge kastke seadet vette ega laske vett seadmesse sattuda.
- Tolmu või ebemete eemaldamiseks puhastage võred tolmuimejaga.
- Puhastage seade niiske lapiga. Ärge kasutage mingeid pesuvahendeid.

TEAVE SELLE TOOTE KÕRVALDAMISE JA RINGLUSSEVÕTU KOHTA

Pange tähele, et see Adexi toode on tähistatud selle sümboliga:



See tähendab, et seda toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega, kuna elektri- ja elektroonikajäätmed tuleb hävitada eraldi.

WEEE direktiivi kohaselt peab iga liikmesriik tagama elektri- ja elektroonikajäätmete korrektse kogumise, taaskasutamise, käitlemise ja ringlussevõtu. EL-i kodumajapidamised saavad kasutada seadmeid tasuta viia spetsiaalsesse taaskasutusjaamadesse.

Mõnes liikmesriigis saate teatud juhtudel tagastada kasutatud seadmed jaemüüjale, kellelt te selle ostate, kui ostate uusi seadmeid. Lisateabe saamiseks elektri- ja elektroonikajäätmetega tegelemise kohta pöörduge oma edasimüüja, turustaja või kohaliku omavalitsuse poole.

GARANTIITINGIMUSED

Piiratud garantii ei kohaldu:

- kui ülaltoodud juhiseid pole järgitud
- kui seade on rikutud
- kui seadet on valesti käsitletud, seda on töödeldud ebatäpselt või kui seda on muud viisil kahjustatud
- kui seade on vigane vooluvõrgu rikete tõttu.

Tänu oma toodete pidevale arendamisele funktsioonide ja kujunduse osas jätame endale õiguse tootele muudatusi teha ilma eelneva hoiatuseta.

KÕIGE SAGEDASEMAD KÜSIMUSED

Kui teil on seadme kasutamisega seotud küsimusi ja te ei leia sellest kasutusjuhendist vastust, proovige meie veebisaiti aadressil www.adexi.eu

Kontaktandmeid näete ka meie veebisaidil, kui teil on vaja tehniliste küsimuste, remonditööde, lisaseadmete või varuosade osas meiega ühendust võtta