

SENCOR®

SSI 0860GD



Rõivaauruti

Originaaljuhendi tõlge

Rõivaauruti

Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

Üldised hoiatused

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Rõivaauruti ei ole ette nähtud kasutamiseks alalisvoolupingega.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta kui see töötab või on vooluvõrku ühendatud.
- Kasutage rõivaaurutit tähelepanelikult ja ettevaatlikult, sest eraldub kuuma veeauru.
- Lahutage rõivaauruti vooluvõrgust alati lahti, kui jätate selle järelevalveta, kui soovite veepaaki täita või tühjendada, kui olete selle kasutamise lõpetanud või enne puhastamist.
- Ärge kasutage rõivaaurutit, kui see on kukkunud, sellel on nähtavaid kahjustusi või see lekib.
- Rõivaaurutit ei tohi jätta alla 8-aastaste laste käeulatusse, kui see on ühendatud vooluvõrku või kui see jahtub.

Elektrisüsteemi ohutus

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
- Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti. Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Ärge katsuge vooluvõrku ühendatud seadet märgade või niiskete kätega.
- Võimalike elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage rõivaaurutit jooksva vee all, ärge piserdage seda veega ega kastke seda vette või muusse vedelikku.
- Veenduge, et toitejuhe ei satuks kontakti vee, niiskuse, ega kuumade pindadega.
- Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Lahutage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust, mitte juhtmest. Vastasel korral võite juheta või pistikupesa kahjustada.
- Ärge tõmmake ega kandke rõivaaurutit juhtmest.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

Turvalisus kasutamise ajal

- Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile ega muude kütteseadmete lähedale.
- Ärge kasutage rõivaaurutit kunagi täidetud veepaagita. Kuivalt kasutamine võib seadet kahjustada.
- Ärge täitke veepaaki otse veekraani all. Kasutage alati kaasasolevat veepaagi täitenõud.

- Järgige rõiva etiketil olevaid hooldusjuhiseid ja määrake antud materjalile sobiv temperatuur. Vastasel korral võite seadet kahjustada. Kui käsitsemisjuhised puuduvad, alustage rõiva mitterahtavast osast, näiteks siseõmblusest, et kontrollida auru mõju.
- Enne kasutamist veenduge, et kõik puhastamiseks mõeldud kangad on auru kõrge temperatuuri suhtes vastupidavad. Ärge puhastage peeneid kangaid (nt siid või samet) enne, kui olete eelnevalt tootjalt saadud teabega tutvunud ja rõiva väikese, vähem nähtava osaga väikese testi teinud.
- Ärge kunagi aurutage rõivaid, mis on inimestel seljas või rõivaste peal, mida te ise kannate.
- Ärge suunake kunagi auru inimeste, kehaosade, loomade, taimede ja elektriosasid sisaldavate seadmete suunas. Suunake aur ainult otse kangale.
- Ärge suunake auru oma kätele ega metallesemetele või - osadele.
- Samuti ärge suunake auru toksiliste ainete, hapete, lahustite, puhastusvahendite ega agressiivsete ainete poole. Ärge suunake auruvoolu plahvatusohtlikele pulbritele või vedelikele, süsivesinikele, lahtisele leegile ega väga kuumadele esemetele.
- Ärge kasutage auru väga kaua ühes kohas. See võib puhastatavat pinda kahjustada.
- Kasutuskordade vahel tuleb rõivaaauruti asetada kõrvale stabiilsele, ühtlasele ja kuumakindlale pinnale.
- Ärge libistage veepaaki kasutamise ajal rõivaaaurutiist välja. Laske rõivaaaurutil jahtuda ja eemaldage pistik vooluvõrgust.
- Ärge puutuge rõivaaauruti kuuma pead. See võib põhjustada vigastusi.
- Enne seadme puhastamist või muud käsitsemist lahutage rõivaaauruti vooluvõrgust ja laske rõivaaauruti peal täielikult jahtuda.

Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. Kui annate tolmuimeja kellelegi teisele, veenduge, et ka juhend seadmega kaasas oleks.
- Eemaldage seade hoolikalt pakendist ja ärge visake pakendit enne ära, kui olete kõik osad välja võtnud. Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhaks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

SEADME KIRJELDUS

A1	Rõivaaauruti pea	A8	Hariotsik
A2	Aurutamise alustamise nupp		See sobib rõivaste, patjade, drapeeringute, tekkide jms. jaoks.
A3	Töörežiimi valiku nupp	A9	Puhastustarvik
A4	Veepaak (eemaldatav)		See sobib ebemete, karvade, toppide ja mustuse eemaldamiseks
A5	Ekraan	A10	Tarviku ots
A6	Käepide	A11	Veepaak (ei ole pildil)
A7	Pöörleva kinnitusega juhe Piirab toitejuhtme väändumist ja sassiminekut.		
B1	Automaatne väljalülitus (ooterežiim)	B3	Kerge/õrn aurutamine
B2	Tugev/intensiivne aurutamine	B4	Aurutamise väljalülitamine
C1	Täiteava kork	C3	Minimaalse veetaseme märk
C2	Maksimaalse veetaseme märk		

KASUTUSOTSTARVE

- See rõivauruti sobib ideaalselt rõivaste kortsude ja voltide kiireks silumiseks auru abil, ilma et oleks vaja triikimislauda. Riideid saab siluda riidepuul.
- See sobib hästi pidulike riiete ja raskesti triigitavate kangastega, kuid leiab kasutust ka kogu majapidamises. See värskendab ja silub kardinaid või sirgendab diivanikatted. Samuti on see võimeline eemaldama soovimatud lõhnad ja teatud mustuse vormid.
- Lisaks silumisele/sirgendamisele saab seda kasutada ka rõivaste harjamiseks või kiudude, karvade, toppide ja mustuse eemaldamiseks.
- Seade ei sobi väikeettevõtluks ega tööstuslikeks rakendusteks.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Enne kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, sh reklaamtekstid ja etiketid. Pühkige rõivauruti pea **A1** kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage.
- Samuti puhastage kõik rõivauruti välimised osad kergelt niiske lapiga ja kuivatage.



Tähelepanu:

Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse!

KASUTAMINE

VEEPAAGI TÄITMINE

- Rõivauruti on ette nähtud täitmiseks puhta kraaniveega. Kui piirkonna vesi on väga kare, võib katlakivi kiiresti tekkida. Seetõttu on rõivauruti tööea pikendamiseks soovitatav kraanivett segada destilleeritud veega. Destilleeritud vee ja kraanivee suhe on järgmine:
 - 1:1 keskmiselt kareda vee puhul
 - 2:1 kareda vee puhul
 - 3:1 väga kareda vee puhul

Teie kohalik veeettevõtte annab teavet teie piirkonna vee kareduse kohta.



Tähelepanu:

Ärge lisage vette kunagi veepehmentajat, äädikat, tärklis, katlakivieemaldusvahendeid, parfüüme ega muid lisandeid.

Ärge kunagi täitke veepaaki üle rõivauruti peas olevate aukudest. Ärge kastke seadet vette!



Hoiatus:

Enne veepaagi eemaldamist, täitmist ja sisestamist tuleb rõivauruti alati vooluvõrgust lahti ühendada!

- Pöörake veepaaki avatud tabaluku sümboli poole ja libistage veepaak rõivauruti korpusest välja.
- Täitke kaasasolev nõu veega. Kallutage täiteava kork **C1** lahti ja valage vesi anumast aeglaselt veepaagi täiteavasse. Jälgige, et veetase ei ületaks veepaagil olevat maksimumtaseme märki (MAX). Veetaseme kõrguse õigeks hindamiseks asetage veepaak horisontaalsele pinnale. Kui olete paagi täitmise ajal vett tilgutanud või peale valanud, kuivatage see.
- Sulgege täiteava kork ja kinnitage veepaak rõivauruti korpuse külge, keerates seda lukustatud tabaluku sümboli poole.

RÕIVASTE ETTEVALMISTAMINE

- Enne rõivauruti kasutamist kontrollige alati tootja soovitusi rõivaste hooldamise kohta etiketil. Rõivaurutiga saab töödelda kõiki triikraua sümboliga tähistatud materjale, nagu sünteetilised kiud (viskoos, polüester), siid, vill, puuvill, linsed linad jne.
- Kui hooldusjuhised keelavad triikimise, ei tohi te rõivast selle aurutiga sirgendada. Vastasel korral võite seadet kahjustada.



Tähelepanu:

Ärge töödelge nahka, sametit, immutatud mööblit ega aurutundlikke materjale. See võib põhjustada neile parandamatuid kahjustusi.

- Rõivastest on kergem kortse eemaldada, kui need pärast pesemist korralikult laiali laotada. Riputage rõivad riidepuule nii, et neil oleks võimalikult vähe kortse.

- Kui te pole kindel, kas rõivas sobib auruga sirgendamiseks, proovige rõivaaauruti käitumist vanal kangatükil või rõiva mitterahtaval osal, näiteks sisekülje õmblusel.
- Riputage rõivas riidepuule. Veenduge, et selle taga oleks piisavalt vaba ruumi, et tagada piisav õhuringlus, vastasel korral võib niiskus koguneda. Samuti kontrollige, et rõiva läheduses ei oleks kuumuse ja niiskuse suhtes tundlikke esemeid, mida aur võiks kahjustada.
- Kontrollige, kas taskud on tühjad ning kas kätised ja seelikud on allapoole pööratud.



Hoiatus:

Ärge kunagi püüdke sirgendada rõivaid otse inimese peal!
Riputage rõivas alati riidepuule või muule sobivale esemele.

SISSELÜLITAMINE

- Ühendage pistik kontakti ja vajutage nuppu **A3**. Sümbol **B3** hakkab vilkuma, andes märku rõivaaauruti pea kuumenemisest. Kui rõivaaauruti termostaat saavutab õige temperatuuri (umbes 25 sekundi pärast), lõpetab sümbol vilkumise ja jääb püsivalt põlema. Nüüd on rõivaaauruti kasutamiseks valmis.

Märkus:

Juhul, kui vajutate auru vabastamise nuppu enne, kui sisemine veepaak saavutab optimaalse temperatuuri, võib juhtuda, et auru asemel võib düüsidest välja tulla vett.

- Selleks, et rõivaaauruti kasutamise ajal elektriahelat mitte üle koormata, soovime, et rõivaaaurutiga samasse vooluringi ei oleks ühendatud muid seadmeid.

AURUTAMISE ALUSTAMINE JA LÕPETAMINE

Märkus:

Rõivaaauruti esmakordsel kasutamisel laske aurul mõni minut väljuda. Sellisel viisil eemaldatakse kogu mustus ja lõhnad, mis võivad olla tootmisest jäänud.

- Haarake rõivaaauruti käepidemest nii, et rõivaaauruti pea auruavad oleksid teist eemale suunatud.
- Kasutage nuppu **A3**, et valida sobiv töörežiim. Saadaval on režiimid tugev/intensiivne aurutamine (**B2**), kerge/õrn aurutamine (**B3**) või võite auru täiesti väljalülitada (**B4**).
- Vajutades ja hoides **A2** nuppu all hakkab peast tõusma auru.
- Aurutamise ajal ei ole nuppu **A2** vaja pidevalt all hoida. Mugavamaks töötamiseks on nuppu üks kord vajutada. See lukustab seadme tööasendisse ja nupu allhoidmine ei ole vajalik. Luku avamiseks vajutage uuesti nuppu.
- Kui soovite aurutamise peatada, vabastage nupp **A2**.

RÕIVASTE JA DRAPEERINGUTE SIRGENDAMINE



Hoiatus:

Rõivaaauruti loob auru väga kõrgel temperatuuril. Ärge puutuge kasutamise ajal rõivaaauruti kuuma pead. Rõivaaaurutit kasutades veenduge, et rõivaaauruti pea oleks pidevalt suunatud teist eemale ja et see oleks vertikaalses asendis.



Märkus:

Aurutamise ajal tunnete vibratsiooni ja kuulete kerget sumisevat heli. See on täiesti normaalne. See ei ole käesoleva seadme rike.

- Hoidke rõivaaauruti vertikaalses asendis, liigutage see rõiva või drapeeringu ülemisse otsa ja teise käega tõmmake selle alumine osa servadest alla.
- Juhul, kui rõival on metallist aksessuaarid, nt. tõmblukud, nõöbid jne, olge ettevaatlik ja ärge kasutage rõivaaaurutit otse metalli kohal. See võib põhjustada metalli värvimuutust või selle korrosiooni.
- Päevasärkidel lükake kraenööbid esmalt üle, siis sirgub kangas paremini. Liigutage rõivaaaurutit horisontaalselt piki kraed edasi-tagasi.
- Varrukaid aurutades alustage õlgadest ja liigutage rõivaaaurutit alla. Aurutamise samaaegselt tõmmake teise käega varrukad allapoole.
- Särgi taskutel liigutage rõivaaaurutit ülespoole vastu kangast.
- Satside, volangide, voltide või palmikutega kleitidel hoidke rõivaaauruti kangast lühikese vahemaa kaugusel.

- Raskete kangaste puhul võib olla vajalik pikem sirgendamine.
- Kangad imavad sirgendamise ajal niiskust. Peale sirgendamist laske rõivastel enne selga panemist täielikult kuivada.

POLSTRI VÕI PATJADE AURUTAMINE

- Rõivaaurutit saab kasutada mööbli ja elutubades kasutatava polsterduse, mööblikatete ja patjade välimuse värskendamiseks, samuti voodipesu, madratsite, kardinade ja kaisuasjade desinfitseerimiseks ja värskendamiseks.
- Enne aurutamist testige alati väikese silmapaistmatu koha peal.
- Ülalnimetatud esemete aurutamisel toimige samamoodi nagu rõivaste aurutamisel. Enne aurutamist tuleb mööblilt eemaldada padjad ja lasta neil enne tagasipanemist täielikult kuivada.

TARVIKUTE KASUTAMINE



Tähelepanu:

Enne kinnitamist või kinnituse eemaldamist tuleb rõivaauruti pea piisavalt maha jahutada ja rõivaauruti vooluvõrgust lahti ühendada.

- Kui soovite kasutada hari- või puhastusotsikut, paigaldage see lihtsalt rõivaauruti peale nii, et ots **A10** oleks pea alumisel küljel ja suruge tarvik pea külge.
- Hariotsikut kasutades harjake sirgendamist vajavat pinda aeglaselt allapoole liigset jõudu rakendamata. Kombinatsioon aurust ja harjast eemaldab pesult õrnalt kõik kortsud.
- Puhastustarvik aitab ebemeid, karvu ja toppe lihtsamalt eemaldada. Kasutage seda ka õrna aluspesu (nt siidi) töötlemiseks, kus on välistatud liigniisutamise võimalus.
- Tarviku eemaldamiseks rõivaauruti pealt lükake pöidlaga otsa **A10**, kuni tarvik rõivaauruti pea küljest vabaneb.

VEE LISAMINE VEEPAAKI

- Kui rõivaauruti hakkab valjult sumisema ja sellest enam auru ei tule, kontrollige veepaagis oleva vee kogust. Kui seal on vett vähe või ei ole üldse, tuleb see täita. Toimige vastavalt lõigule **VEEPAAGI TÄITMINE**

AUTOMAATSE VÄLJALÜLITUSE FUNKTSIOON

- Kui jätate rõivaauruti 20 minutiks liikumatult seisma, lülitub see automaatselt välja. Ekraanil hakkab vilkuma kella sümbol (**B1**). Rõivaauruti lülitub seeläbi ooterežiimi, kus sisemine toitejuhtimisahel lülitub välja, et vältida õnnetust ja säästa elektrit.



Tähelepanu:

Vaatamata sellele, et rõivaauruti on varustatud automaatse väljalülitusfunktsiooniga, ärge jätke seda turvalisuse huvides kunagi järelevalveta, kui see on ühendatud seinakontakti.

TILGALUKU FUNKTSIOON

- Rõivaauruti on varustatud Drip Stop funktsiooniga, mis hoiab ära vee tilkumise rõivaauruti peast ja hoiab sellega ära plekkide tekke tekstiilile.

VÄLJALÜLITAMINE

- Kui soovite rõivaauruti ajutiselt väljalülitada, hoidke nuppu **A3** all umbes 4 sekundit. Ekraanil olevad sümbolid kustuvad. Töölepanemiseks vajutage uuesti nuppu **A3**.
- Kui soovite rõivaauruti täielikult väljalülitada, hoidke nuppu **A3** all umbes 4 sekundit ja seejärel lahutage vooluvõrgust.
- Lahutage pistik vooluvõrgust ja laske rõivaauruti peal täielikult jahtuda.
- Kui rõivaauruti on jahtunud, puhastage see vastavalt juhiste, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

PUHASTAMINE PEALE IGA KASUTAMIST.



Tähelepanu:

Enne puhastamist tuleb seade vooluvõrgust lahutada ja lasta jahtuda.

Ärge kastke rõivaaurutit puhastamise ajal vette. Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla, abrasiivset puhastusvahendit, lahusteid vms.

- Võtke veepaak rõivaauruti korpusest, avage täiteava ja kallake ülejäänud vesi valamusse. Sulgege kork ja pühkige veepaak niiske lapiga, seejärel kuivatage.
- Puhastage rõivaauruti pea pehme, vees kergelt niisutatud lapiga.
- Kui rõivaauruti pind on märdunud, pühkige kergelt niisutatud lapiga ja kuivatage seejärel.

KATLAKIVI EEMALDAMINE

- Rõivaauruti õige töö tagamiseks on soovitatav regulaarselt katlakivi eemaldada. Katlakivi eemaldamise sagedus sõltub vee karedusest ja seadme kasutustihedusest. Soovitame teha katlakivi eemaldust vähemalt kord aastas või peale 50 kasutustundi. Samuti soovitame eemaldada katlakivi, kui märkate auruhulga vähenemist.
- Katlakivi eemaldamiseks soovitame kasutada standardseid sidrunhappel põhinevaid katlakivieemaldusvahendeid. Järgige katlakivieemaldusvahendiga kaasasolevaid juhiseid.
- Täitke veepaak katlakivieemaldusvahendi ja puhta veega MAX taseme märgini.
- Ühendage pistik kontakti ja vajutage nuppu **A2**. Kui sümbolid ekraanil lõpetavad vilkumise ja jäävad püsivalt põlema, võite alustada katlakivi eemaldamise protsessi.
- Valmistage ette sobiv vana riidetükk ja aurutage seda järk-järgult nii, et kuluks ära vähemalt pool veepaagi sisust. Ideaalne on kasutada ära kogu veepaak.
- Seejärel valage veepaaki puhas vesi ja aurutage kangast uuesti, et eemaldada kõik katlakivieemaldusvahendi jäägid.

SÄILITAMINE

- Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, saate jahtunud rõivaaurutit koos tühjendatud veepaagiga hoiustada sobivas, lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke rõivaaurutit äärmuslikest temperatuuridest, otsesest päikesekiirgusest ja liigsest niiskusest. Ärge kasutage seda tolmuses keskkonnas. Ärge asetage seadmele esemeid.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik.....	220-240 V AC
Nimisagedus.....	50/60 Mz
Sisendvõimsus.....	1600 W
Pidev auruväljastus õrna aurutamise režiimis.....	17g/min
Pidev auruväljastus tugeva aurutamise režiimis.....	25 g/min
Eemaldatava veepaagi maht.....	320 ml
Veepaagi maht.....	100 ml
Kuumenemise aeg.....	25 sek

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrektsel utiliseerimisel eest

võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EL-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.

See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.