

**SISSEHITATUD FM RAADIO JA LED VALGUSEGA
BLUETOOTH KÕLAR**

FADO



EPI33

SISSEHITATUD FM RAADIO JA LED VALGUSEGA BLUETOOTH KÕLAR

HOIATUS!

KUI TE KÕLARIT PIKEMAT AEGA EI KASUTA:

- LAADIGE AKUT TÄIELIKULT
 - HOIDKE KÕLARIT KUIVAS KOHAS.
 - LAADIGE AKUT IGA 4 KUU JÄREL SELLEGA PIKENDATE AKU ELUIGA!
- LAADIGE AKUT TÄIELIKULT MINIMAALSELT IGA 4 KUU JÄREL, ET VÄLTIDA SELLE PÜSIVAT KAHJUSTAMIST NING GARANTII KATKEMIST.**

Õnnitleme teid Esperanza Bluetooth kõlari EP133 ostmise puhul.

Enne esmakordset kasutamist lugege seadme juhendit ning ohutusjuhiseid. Kui seadet kasutatakse oskamatu, võib see kaasa tuua kahjustusi.

Kõlari ühenduste ja lülitite kirjeldus.

1. Kõlari lülitamine sisse/välja. Esituse käivitamine/peatamine. Helirežiimis - kõnedele vastamine/lõpetamine. Topeltklõps - viimase numbri valimine FM raadiokanalite otsing.
2. Eelmine helind/Helitugevuse vähendamine/Eelmine raadiojaam
3. Järgmine helind/helitugevuse suurendamine/Järgmine raadiojaam
4. Režiimi lüliti.
5. Taustvalguse muutmise nupp
6. Mikrofon
7. AUX pesa (minipistik 3,5 mm).
8. USB pesa
9. TF kaardi (microSD) pesa.
10. Toitepesa LED märgutulega.

1. Ohutusjuhised

Kui seadet kukub, võib see kaasa tuua kahjustusi.

Ärge jätke seadet otsese päikesekiirguse kätte. Ärge asetage seadet kohta, kus sellele kiirgab kõrget temperatuuri. Kõrged temperatuurid võivad seadet kahjustada. Ärge jätke seadet kütteseadmete lähedale (nt. radiaator).

Ärge jätke seadet vihma, vee, niiskuse, või niiske õhu kätte. Vältige otsest kontakti veega. Ärge avage seadme korpust.

2. Sissejuhatus

Esperanza Fado (EP133) on Bluetooth kõlar, millega saate juhtmevabalt kuulata muusikat, kasutades Bluetooth tehnoloogiat, ühendades selle otse USB mälupeuldaga või kasutades TF kaarti (microSD). Kõlar võimaldab teha ka telefonikõnesid.

3. Toote tehnilised andmed

Bluetooth 3.0

Toetab Bluetooth-profiili vabakäeseadme HSP, HFP, A2DP ja AVRCP komplektide jaoks.

Bluetooth ühenduskaugus kuni 10 m.

Aku 1200mAh

Laadimispinge: 5V

Väljundvõimsus 2 x 3 W

4. Kõlari laadimine

Enne esmakordset kasutamist tuleb kõlari aku täielikult laadida. Aku laadimiseks sisestage USB kaabli pistik oma arvutisse või USB laadija pesasse (ei ole kaasas) ning seejärel sisestage laadimispestik kõlari laadimispestasse (10). Kui LED tuli jääb püsivalt põlema, näitab see, et kõlari laetakse. Kui punane LED lülitub välja, tähendab see, et aku on täielikult laetud.

TÄHELEPANU!

HOIATUS - akusid ei tohi visata olmejäätmete sekka. Need tuleb viia vastavasse kogumiskohta.

5. Kõlari omadused.

- a) MP3 muusika esitamine TF-kaardilt (microSD). Kõlaril on sisseehitatud TF kaardi (microSD) pesa. Muusika esitamiseks kaardilt sisestage TF (microSD) pesasse. Kõlar hakkab automaatselt kaardil olevat muusikat esitama.
- b) Muusika esitamine USB-lt Muusika esitamiseks ühendatud USB mälu pulgalt ühendage USB kõlari pesasse (8). Kõlar hakkab automaatselt USB mälu pulgal olevat muusikat esitama.
- c)) Muusika esitamine läbi AUX sisendi (minipistik). Kõlaril on sisseehitatud 3,5 mm AUX minipistikupesa. Muusika esitamiseks AUX sisendi (7) kaudu ühendatud seadmelt ühendage seade kõlariga minipistiku kaudu. Kõlar hakkab automaatselt AUX ühenduse kaudu muusikat esitama.
- d) Kõne sooritamine kasutades kõlarit/muusika esitamine Bluetooth seadmetega. Kõne sooritamiseks kõlari abil paarige ja ühendage oma nutitelefoni kõlariga Bluetooth tehnoloogiaga. Kõlarisse sisseehitatud mikrofoniga saab kasutada ka käed-vabad seadet. Muusika esitamiseks kõlarist paarige ja ühendage oma nutitelefoni või muu seade Bluetooth tehnoloogia kaudu kõlariga ning alustage muusika esitamist.
- e) FM raadio FM raadio käivitamiseks tuleb: ühendada kõlari aku laadimisjuhe miniUSB pesasse (see toimib antennina), vahetada kõlari režiim raadiorežiimile vajutades nuppu (4). Kui vajutate lühidalt nuppu (1), alustab seade otsingut ning salvestab raadiojaamad. Sinine LED (10) vilgub, kuni otsing on lõppenud. Raadiojaamade muutmiseks vajutage nuppu (2) ja (3) - järgmine/eelmine jaam.

TÄHELEPANU!

Kui hoiate nuppu (2) või (3) kauem FM Raadio režiimis, saate helitugevust vastavalt suurendada/vähendada.

- f) Valgustuse muutmine.

Kõlari taustavalgustuse muutmiseks vajutage nuppu (5). Saadaval olevad režiimid: kõlar on esituse helisignaali sinusoidiline, värv muutub alt üles (iga värv eraldi), kogu kõlari taustavalgustus vilgub, värv muutub alt üles (segatud värvid), taustavalgustus puudub.

6. Kõlari paarimine Bluetooth seadmetega.

Paarimise protseduur telefoni või arvutiga võib olla erinev sõltuvalt selle mudelist ja tootjast. Täpsema teabe saamiseks Bluetooth seadme paarimise kohta kõlariga, tutvuge Bluetooth seadmega (nutitelefoni, arvuti, vms) kaasas oleva juhendiga.

- a) Paarimise ajal peaksid Bluetooth seade ja kõlar asetsema teineteisest mitte kaugemal kui 1 m.
- b) Lülitage kõlar lülitist (1) sisse. Sinine LED (10) hakkab vilkuma. Valjuhääldi väljalülitamisel lülitub automaatselt paarisrežiimile (kui see ei saa ühendust varem seotud seadmega).
- c) Käivitage oma telefoni või muu Bluetooth seadme Bluetooth režiim ja lülitage see otsingurežiimile.
- d) Kui otsing on lõppenud, valige loendist leitud seadmete seast „EP133“.
- e) Seejärel järgige telefoni või muu Bluetooth seadme ekraanil olevaid juhiseid. Kui küsitakse PIN koodi, sisestage „0000“ ning vajutage Bluetooth seadme kinnitamiseks Yes või Confirm.
- f) Kui paarimine on õigesti sooritatud, põleb sinine LED (10) (kui LED jätkab vilkumist, tuleb paarimine uuesti sooritada.).
- g) Kui paarimine oli edukas, valige Bluetooth seadmete loendist „EP133“ ja vajutage „Connect“ nuppu.

Kui mobiiltelefon, mis toetab HSP(käed-vabad) ja A2DP profiile, lülitub seade automaatselt nendele kahele profiilile. Sellisel juhul ei pruugi telefon pärast kõlari taaskäivitamist kõnelejat uuesti ühendada. Tähelepanu:

Enne Bluetooth seadmega ühendamist lubage Bluetooth režiim mõlemas seadmes. Mõnede Bluetooth seadmete puhul (nagu nt. Nokia telefonid), peaksite telefoni seadetes valima automaatse ühenduse valiku. Täpsema info saamiseks lugege ka oma telefoni juhendit.

7. Nuppude omadused.

Muusika esitamise režiimis (Bluetooth või AUX):

- Kui vajutate lühidalt nuppu (1), katkestab / jätkab seade esitust. Kui hoiate seda nuppu kauem, lülitub kõlar sisse/välja.
- Vajutades nuppu (4) lülitub vahetab seade töörežiimi (Bluetooth/FM Raadio).
- Kui vajutate lühidalt nuppu (2), liigute eelmisele helindile. Kui hoiate seda nuppu kauem, väheneb helitugevus.
- Kui vajutate lühidalt nuppu (3), liigute järgmisele helindile. Kui hoiate seda nuppu kauem, suureneb helitugevus.
- Helistamisel:
- Kui vajutate nuppu (4), vastate sissetulevale kõnele - kui vajutate nuppu kõne ajal, kõne lõpeb.
- Kui vajutate nuppu (4) kaks korda, helistate viimati valitud numbrile.
- Kui hoiate nuppu (2) või (3) kauem, saate helitugevust vastavalt suurendada/vähendada. FM raadiorežiimis:
- Kui vajutate lühidalt nuppu (1), alustab seade raadiojaamade otsingut.
- Vajutades nuppu (4) lülitub vahetab seade töörežiimi (Bluetooth/FM Raadio).
- Kui vajutate lühidalt nuppu (2), liigute eelmisele jaamale. Kui hoiate seda nuppu kauem, väheneb helitugevus.
- Kui vajutate lühidalt nuppu (3), liigute järgmisele jaamale. Kui hoiate seda nuppu kauem, suureneb helitugevus.