

ProfiCook PCWKS1107



Elektriline veekeetja

Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

■ Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Ärge lubage alla 8-aastastel lastel seadet puhastada või hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta. Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

- Veekeetja on loodud ainult koduseks kasutamiseks ja kohtades nagu:
 - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögiipiirkondades;
 - hotelli- motelli jm elamu tüüpi keskkonnad.
 - talud
 - külalistemajad
- Ärge asetage seadet aknalauale ega ebastabiilsele alusele. Kasutage seadet stabiilsel, tasasel ja kuival pinnal.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile või lähedusse. Ärge asetage seda lahtise tule ega kütteseadme lähedale.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti.
- Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva alusega.
- Ärge kasutage veekeetjat basseini, vanni, duširuumi vms kohtade lähedal.
- Ärge loputage seadet ega selle alust voolava vee all, ärge kastke vette ega muudesse vedelikesse.
- Kasutage veekeetjat ainult joogivee keetmiseks. Ärge kasutage seda muude vedelike ega toitude soojendamiseks.
- Ärge täitke alusel asetsevat veekeetjat. Enne veega täitmist võtke seade aluselt. Veekeetjat täites veenduge, et veetase kataks vähemalt miinimumi märgi ja ei ületaks maksimumi märki. Kui veekeetja pannakse liiga täis, pritsib keev vesi üle.
- Jälgige, et te ei pritsiks vett alusele kui kannu sellele asetate või aluselt võtate.
- Enne käivitamist veenduge alati, et kaas oleks tihedalt suletud. Ärge avage kaant ega käsitsege seade kui vesi keeb.



Hoiatus:

Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.

- Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebakorrekse kasutamisega lühendate seadme tööiga. Juhusliku sisselülitumise puhuks on seade varustatud turvamehhanismiga, mis kaitseb seadet kahjustuste eest.
- Kütteelement ja veekeetja korpus kuumenevad kasutamise ajal ning jäävad kuumaks veel mõneks ajaks peale kasutamist. Ärge puutuge seadme kuumi osasid. Tõstmiseks ja kandmiseks kasutage käepidet.
- Vett valades olge eriti tähelepanelik, et vältida põletust kuuma vee või auruga.
- Ärge valage jääkülma vett kuuma kannu.
- Kui te seadet ei kasuta, kui jätate selle järelvalveta, enne liigutamist või puhastamist lülitage seade välja ning eemaldage pistik seinakontaktist.
- Hoidke veekeetja puhtana. Puhastage vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhiste lehele.
- Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust. Vastasel korral võite juhet või pistikupesa kahjustada.
- Kui juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust. Keelatud on seadme kasutamine mille juhe on kahjustatud.

- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.
- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

VEEKETJA OSAD

Kaane avamise nupp	Alus keskse ühendusega
Kaas	Valgustusega on/off nupp
Tila	Käepide
Filtreerimisfilter (ei saa eemaldada)	
Veetaseme näit	

ENNE VEEKETJA ESMAKORDSET KASUTAMIST

1. Enne kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal
2. Täitke veekeetja puhta veega maksimumtasemeni. Keetke vett ja tühjendage seejärel veekeetja. Korrake tegevust 2 –3 korda.



Märkus:

Vett keetes järgige juhiseid mis on kirjeldatud peatükis „Veekeetja kasutamine“.

3. Nüüd on veekeetja valmis kasutamiseks.

VEEKETJA KASUTAMINE

1. Reguleerige juhtme pikkus sobivaks. Suruge üleliigne osa aluse all olevasse soonde. Asetage veekeetja alus tugevale, tasasele ja kuivale pinnale.
2. Vajutage nuppu et avada kaas ja täitke veepaak soovitud koguse veega. Veetase peab jääma minimaalse (0,5 L) ja maksimaalse (1,5 L) vahele. Peale veekeetja täitmist veega sulgege kaas ja veenduge, et see on ohutult suletud asendisse lukustatud.

Tähelepanu:



Ärge täitke alusel asetsevat veekeetjat. Kui veekeetja pannakse liiga täis, pritsib keev vesi üle.

3. Asetage kann alusele ja sisestage pistik kontakti. Kui toitejuhe on vooluvõrku ühendatud, on valmis kasutamiseks.

4. Veekeetja kasutusviisid:

4.1 Vee keetmine

- Keetmise alustamiseks vajutage **On/Off** nuppu. Nupuvajutust kinnitab LED tule süttimine. Veekeetja alustab vee kuumutamist 100 °C–ni. Veekeetja lülitub automaatselt välja kui vesi keema hakkab.



Märkus:

Vee keetmise võib igal ajal katkestada vajutades nuppu.

Tähelepanu:



Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebakorrekse kasutamisega lühendate seadme tööiga. Kui lülitate veekeetja juhuslikult tühjalt sisse, lülitab kaitse seadme automaatselt välja kui see on saavutanud teatud temperatuuri ja toite LED märgutuli kustub. Oodake, kuni kütteelement jahtub.

5. Valage keev või kuumutatud vesi ettevalmistatud anumasse, tassi või kannu. Veekeetjat hoides jälgige, et see oleks horisontaalses asendis, eriti kui kann on täidetud maksimumtasemele.
6. Kui soovite täis kannult kaane eemaldada, tühjendage esmalt veekeetja, vältimaks kuuma auru poolt tekitatavat põletust.
7. Peale töö lõpetamist eemaldage pistik vooluvõrgust. Tühjendage veekeetja ja laske seadmel jahtuda.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Katlakivi eemaldamine

- Katlakivi võib seadme kasutamisega lühendada, seega tuleb seda regulaarselt eemaldada, sõltuvalt veekeetja kasutamise sagedusest. Tavapärase kasutamise juures (3–5 korda päevas), soovitame katlakivi eemaldada:
 - kord kuus kareda ja väga kareda veega piirkonnas;
 - 1 kord 2–3 kuu järel kui piirkonna vesi on pehme või keskmine.
- Katlakivi eemaldamiseks on võimalik kasutada:
 - 8 % äädikalahust; kaupluses saadaval. Täitke kann poole 1 liitri vee ja ¼ äädikaga Laske lahus keema ja jätke 2 tunniks seadmesse. Seejärel tühjendage veekeetja ja keetke läbi 4–5 kannutäit vett.
 - sidrunhape Keetke 1/2 L vett lisades 30 g sidrunhapet ning laske sellel 30 min seista. Seejärel tühjendage veekeetja ja keetke läbi 4–5 kannutäit vett.

2. Korpuse puhastamine

- Enne veekeetja puhastamist eemaldage pistik vooluvõrgust. Tühjendage veekeetja ja laske seadmel jahtuda.
- Välimist osa puhastage kuiva või nõrgas nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lapiga. Peale nõudepesuvahendi kasutamist pühkige pind kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage.
- Alust pühkige ainult kuiva lapiga.
- Ärge kasutage puhastamiseks kunagi terasvilla, abrasiivseid puhastustooteid, bensiini ega muid lahuseid.

Tähelepanu:



Ärge loputage seadet ega selle alust voolava vee all, ärge kastke seda alust vette ega muudesse vedelikesse.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik _____ 220–240 V

Nimisagedus _____ 50/60 Mz

Võimsus _____ 2200 W

Maht _____ 1,5 L

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.