

Kohvimasin Clatronic KA3733

Kasutusjuhend



KASUTUSJUHEND

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle veski kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. See on vajalik, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist.



HOIATUS:

See hoiatab ohu eest Teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.



TÄHELEPANU:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



Märkus:

Markeeritud nõuanded ja info.

Üldine ülevaade

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav. Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jäta töötavat aparaati järelevalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja.
- Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasuta alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Kasuta ainult originaal-lisaid.
- Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile.

Lapsed ja haiged inimesed

- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



Hoiatus!

Tähelepanu! Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on lämbumisoht!

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a. lapsed) kellel esineb vaimseid, või mentaalseid häireid ja / või kellel puuduvad vastavad teadmised ja / või oskused seadme turvaliseks kasutamiseks.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks

- Asetage seade tasasele kindlale pinnale. Asetase see nii, et see ei kukuks ümber.
- Ärge asetage seadet otse gaasi- või elektripliidi kõrvale ega kütteseadmete lähedusse.
- Enne filtri katte avamist lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda vähemalt 30 sek.
- Täitke veepaak ainult külma puhta veega.



HOIATUS:

Ärge avage filtrikatet töö ajal, vastasel korral võite ennast põletada.



Märkus:

Töö käigus võib filtrihoidikusse koguneda auru! See võib koguneda kaanele. See on normaalne ja ei ole funktsioonihäire.

- Ärge liigutage seadet töötamise ajal.

Kasutamine

- Seade on mõeldud kohvi valmistamiseks jahvatatud ubadest.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid koduses majapidamises.
- Seadet võib kasutada ainult juhendis kirjeldatud viisil.
- Seade ei ole mõeldud kommertslikuks kasutamiseks.
- Igasugune juhendile mittevastav kasutamine võib põhjustada kahjustusi või vigastusi.
- Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme kasutamisest juhendis mitte ettenähtud viisil.

Ülevaade seadmest

1. püsifilter
2. Vee äravool
3. Veepaagi kaas
4. Filtrihoidja
5. MAX markeering ½ tassi jaoks (150 ml) ja 1 tassi jaoks (300 ml)
6. Veepaak
7. I/O – Sisse / välja lüliti koos indikaatoriga.
8. Toitejuhe pistikuga
9. Tassi riul
10. Roostevabast terasest termostass kaanega (maht max 300 ml.)



Seadme esmakordne kasutamine

1. Eemaldage kogu pakend.
2. Pühkige kõik osad üle niiske lapiga. Sellega eemaldate tolmu ja võimalikud transpordi ajal kogunenud jäägid.
3. Puhastage püsifilter, filtrihoidik, roostevabast terasest termostass ja kaas veega.
4. Pange kõik osad tagasi. Palun kasutage filtrihoidikus püsifiltrit.



Märkus:

Enne esmakordset kohvi valmistamist laske seadmest kaks paagitäit vett läbi keeta.

Elektriline ühendus



Märkus:

Veenduge, et seade on välja lülitatud. Lüliti peab olema „0“ asendis.

Toitejuhe peab olema korralikult paigaldatud 230 V ~ 50 Hz maandatud pistikupesasse. Täpsemat informatsiooni vaadake etiketilt seadme all.

Kasutamine



Märkus:

Te võite valmistada pool või terve tassitäis kohvi.

1. Avage veepaagi kaas.
2. Täitke veepaak külma veega.



TÄHELEPANU:

Ärge täitke paaki üle. Ärge ületage maksimumkoguse märki.

3. Pange kohvipulber püsifiltrisse.



Märkus:

- Täis tassi valmistamiseks soovitame u 15 g või poole tassi valmistamiseks 7,5 g kohvi.



Märkus:

- Püsifilter sisaldab max 20 g kohvipulbrit. Ärge täitke paaki üle. Kui kohvipulbrit on liiga palju, on risk, et see võib tulla üle filtri serva.
4. Pange termostass ilma kaaneta tassiriulile ning sulgege veepaagi kaas.
 5. Vajutage lüliti positsiooni „I“. Kohvi valmistamine algab.



Märkus:

- Toiteindikaator süttib.
- Valmistamine kestab max 4,5 min.

Peale töö lõppu võtke tass ära. Sulgege kaanega. Hoidke liugsulgur suletuna, nii püsib kohv kauem soe.



TÄHELEPANU:

Liugsulgur ei ole lekkekindel.

6. Lülitage seade välja. Kontrolllamp lülitub välja.



HOIATUS:

Kui soovite kohe teha järgmist tassitäit kohvi, lülitage seade välja. Laske seadmel lahtise kaanega jahtuda, et vältida kuuma vee pritsimist täitmise ajal.

Katlakivieemaldus

Kui kohvi valmistamine võtab tavapärasest rohkem aega, on vajalik teha katlakivi eemaldus.

- Kasutage ainult kaubanduses saadaolevaid katlakivieemaldajaid.
- Kasutage pakendi juhendil ettenähtud kogust. Pidage silmas maksimaalset vee kogust.
- Asetage kaaneta termostass vms sobiv tass (u 300 ml) tassiriulile.



HOIATUS:

- Peale katlakivi eemaldamist laske masinast läbi 3 paagitäit vett, et eemaldada kõik jäägid.
- Ärge kasutage kohvipulbrit!
- Ärge kasutage mingil juhul seda vett.

Puhastamine



HOIATUS:

- Enne puhastamist eemaldage alati pistik seinakontaktist ja oodake kuni masin on jahtunud.
- Ärge asetage seadet vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrišoki.



TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Termostass ja kaas ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks.
- Väljapoolt võib seadet vajadusel pühkida kergelt puhta veega niisutatud lapiga.
- Puhastage püsifilter, filtrihoidik, roostevabast torasest termostass ja kaas veega.

Utiliseerimine

"Prügikasti" sümboli tähendus



Ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka, et kaitsta keskkonda. Hävitamisele kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti. Palun aidake vältida võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele. Sellega toetate taaskasutust ja teisi vanade elektriliste seadmete keskkonnasõbralikku hävitamist. Kogumiskohtade kohta saate infot kohalikust omavalitsusest.