

Kohvimasin Esperanza EKC006



EKC006
Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. See on vajalik, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist.

Üldised nõuanded

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend.

. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasuta ainult originaal-lisaid.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks



HOIATUS: PÕLETUSE OHT!

- Soojendusplaat ja kann lähevad töötamisel tuliseks. Hoidke kannu ainult käepidemest.
- Ärge avage paagi kaant seadme töötamise ajal.
- Asetage seade töötasapinnale.
- Kasutage seadet ainult täidetud paagiga.
- Ärge liigutage töötavat seadet .
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele ja vaimsete häiretega, tundlikele või mentaalsete häiretega isikutele, või isikutele kellel puuduvad teadmised ja oskused seadme kasutamiseks.
- Ärge lubage alla 8-aastastel lastel seadet puhastada või hooldada ilma täiskasvanu järelvalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vaimsete häiretega, tundlikele või mentaalsete häiretega isikutele, või isikutele kellel puuduvad teadmised ja oskused seadme kasutamiseks.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Seade on mõeldud jahvatatud kohvist kohvi valmistamiseks.
- Kasutage seadet ainult siseruumides.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes.



TÄHELEPANU:

Ärge asetage puhastamiseks seadet vette.

- Tutvuge kaasasoleva juhendi peatükiga "Puhastamine".

Kaasasolevad lisad

- 1 Automaatne kohvimasin
- 1 Filtrihooldja
- 1 Klaaskann
- 1 Kannu kaas

Pakendi eemaldamine

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal, nagu kiled, täitematerjal, juhtme klambrid ja papp.
3. Kontrollige kompleksust.
4. Kui pakendis on puudu detaile või on seadmel nähtavaid kahjustusi, ärge seda kasutage. Viige seade viivitamatult tagasi kauplusesse.



TEAVE:

Seadmesse võib olla jäänud tootmisjääke või tolmu. Soovitame enne esimest kasutamist puhastada seade nagu kirjeldatud peatükis "Puhastamine".

JUHEND

Asukoht

- Asetage kohvimasin stabiilsele, tasasele pinnale. Asetage seade selliselt, et see ei kukuks ümber.
- Ärge asetage seadet gaasi- või elektripliidi ega muude kütteseadmete lähedale.

Elektriline ühendamine



TEAVE:

Tehke kindlaks, et keetja on välja lülitatud. Lülitati peab olema "0" positsioonis.

1. Veenduge, et toite pingele vastab seadme näidatud pingele. Tehnilised andmed leiate seadme andmeplaadilt.
2. Ühendada toitejuhtme pistik maandusega pistikupesasse.

Kasutamine

Enne esmakordset kohvi valmistamist laske seadmel läbi joosta 2 paagit vett filtrit ja kohvita. Sellega eemaldatakse tolm, mis transportimisel võib koguneda. Järgige allolevat juhendit "Kasutamine".

Kasutamine

1. Avage veepaagi kaas.
2. Valage paaki soovitud kogus vett jälgides paagil olevat markeeringut. Veetaset näete indikaatorilt.



TEAVE:

Veepaagi kaast kasutada kannu



TEAVE:

Kohvi valmistamine kestab 10-15 minutit.

- Kui kogu kohv on filtrist läbi voolanud, võite kannu eemaldada.
- Lülitage seade välja.
- Soovite hoida kohvi sooja? Ärge lülitage masinat välja enne kui kann on tühi.



TEAVE:

tr ho d ku vo b mas nast eema dada kas ts See muudab vana kohv ga f tr arav skam se htsamaks



HOIATUS:

Kui soovite kohe teha jä
va t'maks kuuma vee pr'

rgmist tassitait kohvi, lülitage seade enne välja.
ts'm'st paak' ta'tes

Avage veepaagi kaas ja laske seadmel jahtuda

Katlakivieemaldus

Katlakivi eemaldamine on vajalik kui kohvi valmistamise aeg on märgatavalt pikenenud.

- Kasutage kaubanduses saadaolevat sidrunhappe-põhist katlakivieemaldit.
- Järgige pakendil olevaid juhiseid.



HOIATUS:

- Peale katlakivi eemaldamist laske masinast läbi 3 paagitäit vett, et eemaldada kõik jäägid.
- Ärge kasutage kohvipulbrit!
- Ärge kasutage mingil juhul seda vett.

Puhastamine



HOIATUS:

- Enne puhastamist eemaldage alati pistik seinakontaktist ja oodake kuni masin on jahtunud.
- Ärge asetage seadet vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrišoki.



TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Väljapoolt võib seadet vajadusel pühkida kergelt puhta veega niisutatud lapiga.
- Kohvipritsmes võib seadmest eemaldada paberrätiga. Pärast pühkige niiske lapiga.
- Kohvikann ja filter tuleb puhastada sooja voolava veega. Vajadusel kasutage pehmet harja.

Hoidmine

- Puhastage seade nagu eespool kirjeldatud ning laske täielikult kuivada.
- Pikemaks ajaks seadet ära pannes soovime selle pakkida originaalpakendisse.
- Hoidke seadet alati hästiõhutatud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

Veatu vastus

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Seade ei ole ühendatud vooluvõrku.	Kontrollige kontakti erinevate seadmetega. Sisestage pistik korralikult seinakontakti. Kontrollige kaitsmeid.
	Seade on defektne.	Pidage nõu teeninduskeskusega või spetsialistiga.
Blokeerunud filter: kohvi on pritsinud üle filtri serva.	Tilgalukk on suletud: Kann ei ole soojendusplaadil või on kaas puudu.	1. Lülitage seade välja. Eemaldage pistik kontaktist. 2. Asetage kaanega kann soojendusplaadile filtri tühjendamiseks. 3. Eemaldage paberfilter. 4. Puhastage seade nagu eespool kirjeldatud.
	Filteris on liiga palju kohvipulbrit.	
Kohvis on kohvipulber.	Paberfilter on liiga väike.	Kasutage paberfiltrit suurusega "1 x 4".
	Filteris on liiga palju kohvipulbrit.	Kasutage vähem kohvipulbrit.
Kohvi valmimine võtab palju aega.	Seadmesse on kogunenud katlakivi.	Eemaldage katlakivi nagu juhendis kirjeldatud.